

Funk-Raumthermostat, LCD / Room control unit wireless, LCD SH-DT 77420051 / ...52 / ...53



Œ	BEDIENUNGSANLEITUNG	3
GB	USER GUIDE	21
FR	GUIDE D'UTILISATION	39
ES	GUIA DE USUARIO	57
T	GUIDA UTENTE	75
NL	HANDLEIDING	93
NO	BRUKERHANDBOK	111
SE	BRUKSANVISNING	129
HR	PRIRUČNIK ZA RAD	147
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	165
RO	GHIDUL UTILIZATORULUI	183



INHALTSVERZEICHNIS

Œ

Allgemeine Informationen	3
1. Produkteigenschaften	4
2. Verpackungsinhalt	4
3. Erstinstallation	5
 Produktbeschreibung 4.1 Beschreibung der Displaysymbole 	6 6
5. Betriebsartauswahl	7
 5.1 Andern der Temperatureinstellung 5.1.1 Betriebsart Timer/Boost 5.1.2 Betriebsart Automatik 5.1.3 Betriebsart Komfort 5.1.4 Betriebsart Reduziert/ECO 5.1.5 Betriebsart Frostschutz 5.1.6 Betriebsart OFF 	8
6. Wichtigste Funktionen	9
6.1 Zugrift auf das Menü Benutzerparameter 6.2 Reversible Betriebsart	9
6.3 Fensteröffnungserkennung	10
6.4 Rücksetzung	10
6.5 Tastensperre	10
6.6 PIN-Code	
 6.7 Sonstige Informationen 6.7.1 Heiz- und Kühlanzeigen 6.7.2 LED-Anzeige 6.7.3 Drahtlose Kommunikationsfunktion 	11
7. Beschreibung der Benutzerparameter	12
8. Beschreibung der Installationsparameter	15
9. Fehlersuche und Lösungen	17
10. Wartung	18
11. Technische Daten	
11.1 Abmessungen und Gewicht	19
12. Richtlinien	19

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen

- Dieses Produkt sollte von einer Fachkraft installiert werden. Der Hersteller übernimmt die gesetzlich vorgeschriebene Haftung für die Ausrüstung, wenn die oben genannten Nutzungsbedingungen eingehalten werden.
- Während des Betriebs des Thermostats sind die Anweisungen dieser Installations- und Betriebsanleitung vollständig zu beachten. Bei Ausfällen durch unsachgemäße Installation und Verwendung sowie durch mangelhafte Wartung verfällt die Herstellergarantie.



- Jeglicher Reparaturversuch führt zum Erlöschen den Haftung sowie der Gewährleistungs- und Ersatzpflicht des Herstellers.
- Decken Sie das Thermostat nicht ab, um eine präzise Messung der Raumtemperatur zu ermöglichen. Daher darf der Sensor niemals hinter dicken Vorhängen, Einrichtungsgegenständen usw. angebracht werden. Alternativ sollte ein Fernfühler verwendet werden.
- Batterien könnten explodieren oder auslaufen, wenn sie aufgeladen, verbrannt, mit anderen Batterietypen oder verkehrt eingesetzt oder zerlegt werden. Alle Altbatterien stets gleichzeitig auswechseln. Keine losen Batterien in der Hosentasche oder in der Handtasche tragen. Das Etikett der

Batterie nicht entfernen. Batterien fern von Kindern halten. Bei Verschlucken sofort einen Arzt heranziehen.

- 2012/19/EG (WEEE-Richtlinie): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen in der Europäischen Union nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Beim Erwerb gleichwertiger neuer Ausrüstungen ist dieses Produkt dem örtlichen Händler oder einer entsprechenden Sammelstelle zum fachgerechten Recycling zu übergeben. Nähere Informationen unter www.recyclethis.info
- 2006/66/EG (Batterieverordnung): Dieses Produkt enthält eine Batterie, die in der Europäischen Union nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden darf. Siehe Produktunterlagen für Informationen über die Batterie.

Die Batterie ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das möglicherweise Buchstaben enthält, die das Vorhandensein von Cadmium (Cd), Blei (Pb) oder



Quecksilber (Hg) angeben. Die Batterie zum fachgerechten Recycling dem eigenen Händler oder einer entsprechenden Sammelstelle zurückgeben. Nähere Informationen unter www.recyclethis.info

Anwendung

• Der Thermostat ist auf den Einsatz in Wohnbereichen, Büros und Industrieeinrichtungen ausgelegt. Um eine fachgerechte Nutzung sicherzustellen, vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass die Installation den geltenden Bestimmungen entspricht.

Siehe "Schnellinstallationsanleitung" für Informationen zur Thermostatinstallation



1. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kompatibilität des TECE-Systems mit dem angeschlossenen Thermostat.
- 3 berührungsempfindliche Tasten.
- Drahtlose bidirektionale Kommunikation 868 MHz.
- Einstellung unterschiedlicher Temperaturmodi.
- Frostschutzfunktion.

DE

• Konfigurierbare Hysterese- oder PWM- Regelung.

- Pincode und Schrauben für öffentliche Bereiche.
- Nichtflüchtiger EEPROM-Speicher.
- 2 x 1,5 V AAA Batterien (LR 3).
- 2 Parametermenüs: Benutzer und Installateur.

Optional

Externer Sensor mit mehreren Regelmöglichkeiten (Boden, Fernfühler, kombiniert ...).



2. VERPACKUNGSINHALT



TECE-Thermostat



Rückseitige Abdeckung und Ständer für die Tischmontage







ଶିଶ

AAA-Batterien

Befestigungsschrauben

Doppelseitiges Klebeband

Verschlussschrauben

3. ERSTINSTALLATION

Siehe Schnellinstallationsanleitung für Informationen zur Installation.

Einsetzen der Batterien.

- Öffnen Sie die Abdeckung und legen Sie die 2 mitgelieferten AAA-Batterien ein.
- Schließen Sie die Abdeckung.

Thermostatkopplung, Initialisierung der Funkverbindung.

Sie müssen Ihren Empfänger oder die TECE-Zentraleinheit SH-CU in den Modus **Funk-Initialisierung bzw. Funk-Paarung** schalten (siehe Gerätebroschüre).

Drücken Sie auf der Rückseite 5 Sekunden lang die Taste für direkten Zugriff auf das Initialisierungsmenü.

Die folgenden Ansichten werden angezeigt:







Andere Methode aus dem Parametermenü:

- 1 Drücken Sie die Taste ⊡, um den Thermostat zu aktivieren
- 2 Halten Sie die Taste · 5 Sekunden lang gedrückt, um das Parametermenü aufzurufen

Die folgenden Ansichten werden angezeigt:





Hinweis:

Nach einigen Sekunden sollten sowohl der Thermostat als auch der Empfänger/die Zentraleinheit SH-CU den Initialisierungsmodus der Funkverbindung verlassen. Dabei handelt es sich um das korrekte Verhalten, das die erfolgreiche Kopplung bestätigt. Um die Installation zu erleichtern, empfiehlt es sich, den Thermostat zur Einrichtung in der Nähe des Empfängers oder der Zentraleinheit SH-CU zu platzieren.



4. PRODUKT-BESCHREIBUNG

DE

Bestätigung der Temperatursollwerteinstellung oder Zugriff auf das Parametermenü oder Anzeige der gemessenen Temperatur/des Temperatursollwerts.



Plus-Taste -oder Auf/ rechts-Taste zur Menünavigation.

Minus-Taste oder Ab/links-Taste zur – Menünavigation.

4.1 Beschreibung der Displaysymbole

- 1 Symbol zur Angabe der aktuellen Betriebsart des Thermostats mit von oben nach unten:
- Betriebsart Timer/Booster
- Betriebsart Automatik
- O Betriebsart Komfort
- € Betriebsart Reduziert/ECO
- 🗱 Betriebsart Frostschutz
- 🕑 Betriebsart OFF
- 2 E Fensteröffnungserkennung
- 3 🕃 Funkkommunikation.
- 4 Anzeige des über den Pilotleiter übertragenen Befehls oder des reduzierten Automatikbetriebs, Ext Befehl wird auf Heizsystem angewendet
 - -1 Befehl Komfort minus 1 °C
 -2 Befehl Komfort minus 2 °C
 Eco Befehl reduzierter Sollwert oder reduzierter Automatikbetrieb
 Befehl Frostschutzsollwert
 U Stopp-Befehl
- 5 BBB Messtemperatur / Temperatursollwert / Restzeit für Betriebsart Timer/Booster.

- 6 G Tastensperre.
- 7 Detteriestand.
- 8 BB Parametermenünummer.
- 9 Parametermenü.
- 10 <u>∭</u> Anzeige des Heiz- und Kühlbedarfs.
- 11 kWh. Maßeinheit für Energieverbrauch.
- 12 Art der Messdaten und des für die Systemregelung verwendeten Sensors:
- Feuchtigkeitsmessung und -regelung
- Innentemperatursensor
- Umgebungstemperatursensor
- Bodentemperatursensor
- Außentemperatursensor
- Benutzerabweichung oder
 "adaptiver Start" während des Automatikbetriebs.
- 14 Temperatureinheiten $\overset{\circ}{C}$ oder $\overset{\circ}{F}$ oder % Feuchtigkeitsgehalt.

5. BETRIEBSARTAUSWAHL



Drücken Sie eine beliebige Taste V · , um den Thermostat und die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.

Halten Sie die Taste 🕑 2 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zur Betriebsartauswahl aufzurufen.

Mit \checkmark oder \land können Sie zu einer anderen **Betriebsart** navigieren.



Bei aktivierter "Basisnavigation" (Menü Nr. 03), sieht das Navigationsmenü wie folgt aus:

	()))
Q	
U	



5.1 Ändern der

Temperatureinstellung

Aktivieren Sie den Thermostat durch Drücken einer beliebigen Taste.

Drücken Sie V oder A, **um den Temperatursollwert zu ändern** (Ziffern beginnen zu blinken).

Mit der Taste wird der Temperatursollwert bestätigt.

5.1.1 Betriebsart Boost/Timer

Im Boost-Betrieb wird die Solltemperatur über einen ausgewählten Zeitraum angewendet.

Nach Ablauf dieser Zeitspanne kehrt der Thermostat zur vorherigen Betriebsart zurück.

Sie können die gewünschte Temperatur zunächst mit ∨ oder ∧ einstellen und dann zum Bestätigen die Taste ⊡ drücken, der Standardwert ist 24 °C.

In einem zweiten Schritt können Sie die Dauer in Stunden ("H") einstellen, wenn sie unter 24 H liegt, dann in Tag/en "d".

5.1.2 Betriebsart Automatik 🕒

Diese Betriebsart wird nur aktiviert, wenn der Thermostat mit einer TECE-Zentraleinheit SH-CU gekoppelt ist.

Im Automatikbetrieb folgt das Heizsystem einem **Programm** entsprechend der aktuellen Uhrzeit und den Einstelltemperaturen der Betriebsarten Komfort und Reduziert. Durch Drücken der Tasten V oder A wird die Boost/ Timer-Betriebsart ausgewählt, wobei der Temperatursollwert vorübergehend nicht beachtet wird (1 h).

5.1.3 Betriebsart Komfort 📿

In dieser Betriebsart wird jederzeit der Komforttemperatursollwert eingehalten.

5.1.4 Betriebsart Reduziert/ECO

In dieser Betriebsart wird jederzeit der reduzierte Temperatursollwert eingehalten. Hinweis: Im Kühlbetrieb verhält sich die reduzierte Betriebsart wie die Betriebsart OFF (System wird gestoppt, NC-Stellantriebe schließen).

5.1.5 Betriebsart Frostschutz 🞇

Wählen Sie diese Betriebsart, wenn Sie Ihre Anlage gegen Einfrieren schützen möchten. (Standardwert 7 °C).

Anmerkung: Im Kühlbetrieb verhält sich die Betriebsart Frostschutz wie die Betriebsart OFF (Anlage wird gestoppt).

5.1.6 Betriebsart OFF

Verwenden Sie diese Betriebsart, wenn die Anlage abgeschaltet werden muss.

Achtung: In dieser Betriebsart könnte die Anlage einfrieren.

6. WICHTIGSTE FUNKTIONEN

6.1 Zugriff auf das Menü Benutzerparameter



Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Thermostat und die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.

Durch Halten der Taste Sekunden kann der Benutzer auf das Parametermenü zugreifen.

Geblättert wird im Menü mit den Tasten ✓ und ∧. Die Menüauswahl erfolgt mit der Taste •, der Wert beginnt zu blinken. Im Menü wird dann der Parameterwert mit den Tasten ∨ und ∧ verändert.

Durch erneutes Drücken der Taste 🖸 wird der Parameterwert eingestellt.

Hinweis: Thermostatparameter sind in zwei Gruppen aufgeteilt: Benutzer und Installateur (erweitertes Menü).

6.2 Reversible Betriebsart <u>///</u> 🔆

Der Zugriff zum Menü Reversible Betriebsart ist nur unter zwei Bedingungen möglich:

- Der Thermostat ist nicht mit einer Zentraleinheit SH-CU oder einem 6Z-Master verbunden
- « Menü Reversible Betriebsart » ist im Benutzerparametermenü aktiviert.



Geben Sie den Benutzerparameter 08 ein, und verwenden Sie die Tasten √ und ∧, um die Betriebsart des Thermostats auszuwählen:

- Hot: Heizregelungsmodus
- CLd: Kühlregelungsmodus
- **rEv**: Aktivierung der reversiblen Betriebsart im Menü
- Aut: automatischer Heiz/Kühl-Betrieb.

Mit der Taste
wird die Auswahl bestätigt und in den Komfortbetrieb geschaltet. Bei einer Benutzerinaktivität von einigen Sekunden wird die aktuelle Auswahl bestätigt und zur vorherigen Betriebsart zurückgekehrt.

MitderTaste wirdderTemperatursollwert bestätigt.

6.3 Fensteröffnungserkennung

Geben Sie den Benutzerparameter 07 ein.



Bei Aktivierung und laufender Erkennung erscheint das Symbol **H** und blinkt am Bildschirm! Mit dieser Funktion wird der Temperaturverlauf gemessen und aufgezeichnet.

Bei Erkennung eines offenen Fensters wendet der Thermostat den Frostschutz-Temperatursollwert des Heizsystems an. Der Benutzer kann das Heizsystem neu starten und die Fenstererkennung per Tastendruck stoppen.

6.4 Rücksetzung

Durch Halten der Taste auf der Rückseite des Thermostats kann der Benutzer:

- den Pincode freischalten
- direkt zum Kopplungsmenü gehen (5 Sekunden)
- den Thermostat auf einen der Werkseinstellung entsprechenden Benutzerparameterwert zurücksetzen. (10 Sekunden).



6.5 Tastensperre

Aktivieren Sie den Thermostat (Hintergrundbeleuchtung leuchtet auf), halten Sie die Tasten ∨ und ∧ gleichzeitig gedrückt.

Sobald die Sperre aktiviert ist, erscheint das Logo **P** auf dem LCD-Bildschirm:





Um diese Funktion zu aktivieren, geben Sie den Benutzerparameter 10 ein.

Der PIN-Code schützt den Thermostat vor jeder Änderung der Temperatur- oder Betriebsarteneinstellung.

Wenn der Benutzer eine Taste betätigt, erscheint die Meldung "PIN". Drückt der Benutzer nochmals eine Taste, muss er eine PIN-Nummer eingeben.





6.7 Sonstige Informationen

6.7.1 Heiz- und Kühlanzeigen

Logos zur Anzeige der Systemanforderungen:

Heizung ist <u>₩</u>;

Kühlung ist 💥.

6.7.2 LED-Anzeige

Wenn der Benutzer die Sollwerttemperatur in einer Betriebsart ändert, werden die Verhaltensinformationen mit einer RGB-LED in der Mitte der Bestätigungstaste angezeigt.

Blau	< 18 °C
Azur	< 20 °C
Grün	< 22 °C
Gelb	< 24 °C
Rot	< 37 °C

6.7.3 Drahtlose Kommunikationsfunktion

Wenn der digitale Thermostat ein Paarungssignal sendet, blinkt das LCD-Logo 🕱 während der Übertragung.

Paarungssignal wird gesendet:

- Wenn der Benutzer irgendeine Taste des Thermostats drückt.
- Wenn der Benutzer eine Taste auf der Zentraleinheit SH-CU betätigt, um den Thermostat zu aktualisieren.
- Automatisch alle 3-4 Minuten.



7. BESCHREIBUNG DER BENUTZERPARAMETER

	Aktivierung der Funkkopplung:
	Mit der Taste 🕑 wird die Funkkopplung gestartet: Bei erneutem Drücken der Taste 🖸 wird diese Betriebsart beendet.
	Temperatureinheit für die Anzeige:• °C: Celsius• °F: FahrenheitStandardwert: °CWerte: °C / °F
	Summeraktivierung: "Yes": Funktionsaktivierung "no": keine Aktivierung Standardwert: no Werte: Yes / no
	Betriebsart "Basisnavigation": "Yes": Funktionsaktivierung, beschränkt auf Komfort- und OFF-Betrieb. "no": keine Aktivierung Standardwert: no Werte: Yes / no
	Raumtemperaturanzeige:"Yes": Thermostat zeigt Messtemperatur an"no": Thermostat zeigt Sollwerttemperatur anStandardwert: YesWerte: Yes / no
*85 FID (1	Justierung des internen Sensors (Thermostat): Die Justierung muss erfolgen, nachdem eine bestimmte Betriebsart einen Tag lang aktiviert war. Platzieren Sie das Referenz Thermometer in der Raummitte etwa 1,5 m über Bodenhöhe, Notieren Sie die nach 1 Stunde angezeigte

Temperatur. Wenn Sie zum ersten Mal den Justiermodus aufrufen, erscheint auf der Anzeige "no", was darauf hinweist, dass noch keine Justierung durchgeführt wurde. Geben Sie den notierten Wert von Ihrem Thermometer mit den Tasten \checkmark und \land ein (Schritte von 0,1 °C). Die Einstellung wird bestätigt mit der Taste \bigcirc . **YES** erscheint zur Anzeige dieser Justierung.

Wichtiger Hinweis: Eine große Temperaturabweichung kann auf eine unsachgemäße Installation des Thermostats hinweisen. Ist die Temperaturdifferenz zu groß, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass der Thermostat nicht korrekt installiert wurde, z. B. nicht am richtigen Ort.

HINWEISE: Wenn der Benutzer die Tasten V und A, gleichzeitig drückt, wird die Sensorjustierung zurückgesetzt. **No** wird angezeigt.

Standardwert: no für einen Versatz von 0.0 °C

Wertebereich: Yes: für einen Versatz zwischen -3,0 °C und 3,0 °C.



Justierung des externen Sensors (Fernfühler):

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn der Parameter rEG (#20) auf "Amb" gesetzt ist. Die Justierung muss erfolgen, nachdem eine bestimmte Betriebsart einen Tag lang aktiviert war. Platzieren Sie das Referenz Thermometer in

der Raummitte etwa 1,5 m über Bodenhöhe. Notieren Sie die nach 1 Stunde angezeigte Temperatur. Wenn Sie zum ersten Mal den Justiermodus aufrufen, erscheint auf der Anzeige "no", was darauf hinweist, dass noch keine Justierung durchgeführt wurde. Geben Sie den notierten Wert von Ihrem Thermometer mit den Tasten \checkmark und \land ein (Schritte von 0,1 °C). Die Einstellung wird bestätigt mit der Taste \bigcirc . **YES** erscheint zur Anzeige dieser Justierung.

Wichtiger Hinweis: Eine große Temperaturabweichung kann auf eine unsachgemäße Installation des Thermostats hinweisen. Ist die Temperaturdifferenz zu groß, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass der Thermostat nicht korrekt installiert wurde, z. B. nicht am richtigen Ort.

HINWEISE: Wenn der Benutzer die Tasten \lor und \land gleichzeitig drückt, wird die Sensorjustierung zurückgesetzt. **No** wird angezeigt.

Standardwert: **no** für einen Versatz von 0.0 °C Wertebereich: **Yes**: für einen Versatz zwischen -3,0 °C und 3.0 °C



Fensteröffnungserkennung:

Betriebsart des Thermostats:

- "Yes": Funktionsaktivierung
- "no": keine Aktivierung

Weitere Information finden sich im Abschnitt "Fensteröffnungserkennung"

Standardwert: Yes Werte: Yes / no



- Hot: Heizbetrieb

- CLd: Kühlbetrieb
- rEv: Aktivierung des Menüs Reversible Betriebsart
- Aut: Automatikbetrieb

Dieses Parametermenü erscheint nur, wenn der digitale Thermostat nicht mit einer Zentraleinheit SH-CU oder einem 6Z-Master verbunden ist.

Kühlbetrieb genehmigen/nicht genehmigen:

Dieses Parametermenü erscheint nur, wenn der digitale Thermostat mit einer Zentraleinheit SH-CU oder einem 6Z-Master verbunden ist. Es ermöglicht, die Kühlung in einem Raum zu aktivieren bzw. deaktivieren. Werkseinstellwert: **Yes** Sonstige Werte: **no**



ø09

PIN-Code-Aktivierung:

- "Yes": Funktionsaktivierung
- "no": keine Aktivierung
- Weitere Informationen finden sich im Abschnitt "PIN-Code-Beschreibung"
 - Werkseinstellwert: Yes Werte: Yes





Einstellwert für PIN-Code:

Der Benutzer muss die Werte der drei Ziffern konfigurieren und die Wahl mit der Bestätigungstaste validieren.

Werkseinstellwert: 000 Wertebereich: 000 bis 999



Benutzereinstellungen zurücksetzen:

Halten Sie • 5 Sekunden lang gedrückt, alle Segmente leuchten auf, was ein Hinweis darauf ist, dass der Thermostat auf die Werksvoreinstellung zurückgesetzt wurde:

- Sollwerttemperaturen in den Betriebsarten 🖄 🕓 🛞
- Alle Benutzerparameter mit Ihren Werkseinstellungen.

Wenn die Taste gehalten wird:





Zonennummeranzeige:

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der digitale Thermostat mit einem Mehrzonenempfänger (z.B. 6Z-Master) verbunden ist.



Anzeige der Softwareversion:

Wenn Sie die Taste 🖸 gedrückt halten, werden die Version der Softwarequalifizierung und Debug-Informationen angezeigt. <u>Zur Erinnerung</u>: Die Softwareversion wird wie folgt geschrieben: Vxx.xx.



Menü für Fachpersonal:

Dieses Menü erlaubt den Zugriff auf die Installationsparametermenüs. Wenn Sie die Taste • gedrückt halten, wird der erste Parameter der Installationsmenü angezeigt.

Wenn die Taste gehalten wird:





Verlassen des Benutzermenüs:

Drücken Sie die Taste ⊙, um das Benutzermenü zu verlassen und zur Hauptansicht zurückzukehren.

8. BESCHREIBUNG DER INSTALLATIONSPARAMETER

Um auf diese Installationsparameter zuzugreifen, muss der Installateur zu Benutzerparameter 15 gehen. Anschließend hält er die Bestätigungstaste 🕟 5 Sekunden lang gedrückt.





	Regelungsart: - HYs: Hystereseregelung
	Werkseinstellwert: bP Sonstige Werte: HYs
	Hysteresewert: Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn der Parameter "typ" dem Wert "HYs" entspricht. Verwenden Sie die Tasten ∨ und ∧ zur Einstellung des Hysteresewerts. Die Einstellung wird bestätigt mit der Taste Standardwert: 0.3 °C Wertebereich: 0.2 °C bis 3 °C
	Wahl der Estrichart:Es sind zwei Optionen möglich:- uf1: für Flüssigestrich (Anhydrid) mit einer Dicke < 6 cm- uf2: für herkömmlichen Zementestrich mit einer Dicke vonmehr als 6 cm Wenn der Parameter Nr. 26 auf "HYs" gesetztist, ist dieses Menü nicht verfügbarWerkseinstellwert: uf1Sonstige Werte: uf2
	Wahl des Bodenbelags:
	Es sind zwei Optionen möglich: - bP1 : für Fliesen - bP2 : für Holzböden (schwimmend oder nicht) Wenn der Parameter Nr. 26 auf "HYs" gesetzt ist, ist dieses Menü nicht verfügbar. Werkseinstellwert: bP1 Sonstige Werte: bP2
	Funktion Pilotleiter (in Frankreich): Diese Option dient der Aktivierung der Pilotleiter Funktion, wenn diese in Ihrer Anlage verwendet wird.
	Werkseinstellwert: no Sonstige Werte: yes
	Mindestwert des Einstellbereichs der Sollwerttemperatur:
	Werkseinstellweit. 3.0 C Sonstige Weite. 3.0 C bis 13.0 C
	Höchstwert des Einstellbereichs der Sollwerttemperatur:
	Werkseinstellwert: 37.0 °C Sonstige Werte: 20.0 °C bis 37.0 °C
EE® HIT	Feuchtesollwert (optional) Werkseinstellwert: 75 % Sonstige Werte: 0 % ("no") bis 100 %

Œ







Antikondensationsfunktion der Anlage:

Wird Kondensation festgestellt, wird die Klimaanlage angehalten oder/und der Entfeuchter aktiviert.

Werkseinstellwert: yes Sonstige Werte: no

EEPROM löschen:

Alle Thermostatparameter werden mit den Werkseinstellungen überschrieben. Die Funk-Initialisierung bzw. Funk-Paarung wird ebenfalls zurückgesetzt. Wenn Sie die Taste 🕞 gedrückt halten, erscheint die Anzeige :





Verlassen des Benutzermenüs:

Drücken Sie die Taste · , um das Benutzermenü zu verlassen und zur Hauptansicht zurückzukehren

9. FEHLERSUCHE UND LÖSUNGEN Beschreibung der vom Thermostat angezeigten Fehler

Thermostat-Fehler sind:

• Temperaturmessfehler

o Interner Sensor;

- Niedriger Batteriestand
- o Externer Sensor.
- Ausfall der Funk-Kommunikation (nur wenn Thermostat mit Zentraleinheit oder Master-Produkt verbunden ist).

Interner Sensorfehler	Anzeige von "Err" und rote LED blinkt
Externer Sensor	Symbol blinkt und rote LED blinkt
Niedriger Batteriestand	Hintergrundbeleuchtung EIN: Symbol blinkt und rote LED blinkt
Funksignalfehler (nur wenn Thermostat mit Smart Home oder Master- Produkt verbunden ist)	Symbol blinkt 🔅

Mein Thermostat scheint richtig zu funktionieren, aber die Heizung oder Kühlung funktioniert nicht richtig			
Ausgang	Am Empfänger: - Den einwandfreien Empfang des Funksignals überprüfen. - Die Verbindungen überprüfen. - Die Stromversorgung des Heizelements überprüfen. - Den Installateur kontaktieren.		
Funk- Kommunikation	 Die folgenden Punkte pr üfen: Der Empf änger muss in einem Mindestabstand von 50 cm zu allen anderen elektrischen oder drahtlosen Materialien platziert werden (GSM, Wi-Fi) Der Empf änger sollte nicht auf einem Metallteil oder zu nahe an Hydraulikleitungen befestigt werden. (Kupfer) 		
Sensorkalibrierung	 Versuchen, den Thermostat zu justieren (siehe Benutzerparameter 05). Installateur kontaktieren und die Regelparameter der Heizanlage kontrollieren und einstellen lassen. 		
Konfiguration	Das Logo <u>₩</u> & blinkt: - Kühlanfrage erfolgt von der Zentraleinheit (SH-CU), aber der Thermostat erlaubt es nicht (siehe Benutzerparameter 08).		

10. WARTUNG

Batteriestandanzeige

Die Batterien gelten als schwach, wenn der Spannungspegel zu niedrig für eine korrekte Produktfunktion ist. Das Symbol blinkt **p** am LCD Bildschirm.

Reinigung des Thermostats

Wischen Sie die Außenseite des Thermostats mit einem weichen fusselfrei- en Tuch ab. Wenn der Thermostat eine gründlichere Reinigung braucht: - Feuchten Sie ein weiches und sauberes Tuch leicht mit Wasser an.

- Wringen Sie alles überschüssige Wasser aus dem Tuch aus.

- Wischen Sie das Display und die Seiten des Thermostats sanft ab, und achten Sie dabei drauf, dass sich keine Wassertropfen um das Produkt ansammeln.

Wichtig: Besprühen Sie den Thermostat nicht direkt mit Wasser und verwenden Sie keine Reinigungslösungen oder Polituren, da der Thermostat dadurch beschädigt werden kann.

11. TECHNISCHE DATEN

Umgebung: Betriebstemperatur Transport- und Lagertemperatur	0 °C - 40 °C -10 °C bis +50 °C
Schutzart Schutzklasse Verschmutzungsgrad	IP 30 Klasse II 2
Temperaturgenauigkeit	0.1 °C
Einstelltemperaturbereich Komfort, Reduziert, Urlaub (Frostschutz) Timer	0,5 °C-Schritte 5 °C bis 37 °C 0,5 °C bis 10,0 °C 5 °C bis 37 °C
Regelverhalten	Proportionalband (PWM 2 °C/10 min) oder Hysterese 0.2 °C bis 3.0 °C
Betriebsdauer der Stromversorgung	2 AAA LR03 1.5 V Alkali ~2 Jahre
Fühler: intern und extern (optional)	Intern: NTC 10 kW bei 25 °C Extern: NTC 10 kW bei 25 °C (β = 3950)
Funkfrequenz	868 MHz, <10 mW.

Softwareversion	Im Parametermenü angezeigt. Vers 14
Kompatible Empfänger	SH-CD, SH-CU, SH-SM, SH-PO Andere Empfänger können kompatibel sein, prüfen Sie die Betriebsanleitung Ihres Empfängers.
Produkt entspricht Klassifizierung Beitrag	UE 811/2013 und 2010/30/UE IV (2 %)

DE

11.1 Abmessungen und Gewicht



Gewicht: 115 g (nur Thermostat) - Gesamtgewicht inklusive Verpackung 220 g

12. RICHTLINIEN

Bezeichnung	Beschreibung	Link
Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU	Die Niederspannungsrichtlinie (LVD) (2014/35/EU) stellt sicher, dass elektrische Geräte innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen den europäischen Bürgern einen hohen Schutz bieten und vom Binnenmarkt profitieren können.	2014/35/UE
Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit(EMV) 2014/30/EU	Die Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU stellt sicher, dass Elektro- und Elektronikgeräte keine elektromagnetischen Störungen erzeugen oder von ihnen beeinflusst werden.	2014/30/UE
Funkgeräte- richtlinie (RED) 2014/53/EU	Die Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU (RED) schafft einen Regelungsrahmen für die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt.	2014/53/EU
Richtlinie (RoHS) 2011/65/EU	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.	2011/65/EU
Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)	Die WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) zielt auf eine Reduzierung von Abfällen aus Elektro- und Elektronik- Altgeräten auf Deponien ab.	2012/19/EU
Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission	Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten.	2015/1188



TABLE OF CONTENT

GB

General information	22
1. Presentation	23
2. Box contents	23
3. First Installation	
4 Product description	25
4.1 LCD logo description	
5. Mode selection 5.1 Change temperature setting 5.1.1 Boost/Timer mode 5.1.2 AUTO mode 5.1.3 Comfort mode 5.1.4 Reduced / ECO mode 5.1.5 Anti-freeze mode 5.1.6 OFF mode	26 27
 6. Functions highlights	28 29 29 30 30 30 30 30 30
7. User parameter description	
8. Installer parameter description	
9. Troubleshooting & Solution	
10. Maintenance	
11. Technical characteristics 11.1 Dimensions & weight	
12. Directives	38

GENERAL INFORMATION

Safety warnings and operating instructions

- This product should be installed preferably by a qualified professional. Subject to observation of the above terms, the manufacturer shall assume the liability for the equipment as provided by legal stipulations.
- All instructions in this Installation & Operation manual should be observed when working with the thermostat.
 Failures due to improper installation, improper use or poor maintenance are voiding manufacturer liability.



- Any attempt to repair voids the responsibility and the obligation to guarantee and replacement from the manufacturer.
- Do not cover the thermostat for accurate measurement of ambient temperature. Therefore the sensor must never be hidden behind thick curtains, furniture, etc... Alternatively, a remote sensor should be used.
- Batteries may explode or leak, and cause burn injury, if recharger, disposed of fire, mixed with a different battery type, inserted backwards or disassembled. Replace all used batteries at the same time. Do not carry batteries loose in your pocket or purse. Do not remove the battery label. Keep batteries away from children. If swallowed, consult a physician at once.

• 2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info

GE

• 2006/66/EC (battery directive): This products contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info



Application

 The thermostat have been designed for use in residential rooms, office spaces and industrial facilities. Verify that the installation complies with existing regulations before operation to ensure proper use of the installation.

Please refer to "Quick Installation Guide" for thermostat installation



1. PRESENTATION

GE

- Connected thermostat **TECE**-system compatibility.
- 3 sensitive touch buttons.
- Wireless bidirectional communication 868 MHz.
- Different temperature modes setting.
- Anti freeze function.
- Configurable Hysteresis or PWM regulation.

- Pin Code & screws lock for public area.
- EEPROM non volatile memory.
- 2x1,5V AAA batteries (LR3).
- 2 parameter menus: User and Installer.

In option

External sensor with several possibilities of regulation (Floor, remote, combined...).



2. BOX CONTENTS



TECE-thermostat



Back cover and stand for table fitting







AAA type Batteries

Fixing screws

Double side tape

Lock screws

3. FIRST INSTALLATION

See quick installation guide for installation.

Batteries installation.

- Open the cover and insert the 2 AAA supplied batteries.
- Close the cover.

Thermostat pairing, RF wireless communication initialization.

You must put your receiver or TECE touch screen in **radio pairing** mode (refer to the device leaflet).

On the back, push 5 sec the button for direct access to initialization menu.





Going to wireless initialization menu

Other method from parameter menu:

Following screens are displaying:

- **1** Press $\overline{(\cdot)}$ key to wake-up the thermostat
- 2 Press 5 sec · key to enter parameter menu

Following screens are displaying:



Note:

After few seconds, the thermostat and the receiver/touch screen should exit from the RF init mode, this is the normal procedure to confirm a correct pairing.

To make the installation easier, it will be better to have the thermostat near to the receiver or touch screen during the configuration mode.

3 Press $\overline{}$ key to enter in initialization





Validation of temperature set point setting or accessing to parameter menu or displaying measured temperature/ temperature set point.

4.1 LCD logo description:

- 1 Icon showing current operating mode of thermostat with left to right:
- Boost/timer mode
- O Auto mode
- O Comfort mode
- Reduced / ECO mode
- Frost protection mode
- U Off mode
- 2 III Open window function
- 3 3 RF communication
- 4 Displaying of pilot wired order or reduced auto mode,
 Ext order is applied to heating system
 -1 order of comfort minus 1 °C
 -2 order of comfort minus 2 °C
 Eco order of reduced set point or Auto reduced mode

order of anti-freeze set point
 order of stop

5 BBB Measured temperature/ temperature set point / remaining time for boost mode.

- 6 Locked keyboard.
- 7 Battery level.
- 8 88 Parameter menu number.
- 9 🌮 Parameter menu.
- 10 <u>∭</u> Indication of heating & cooling **※** demand
- 11 kWh. Unit for power consumption.
- 12 Type of measured data & sensor used for system regulation:
- f Humidity measurement & control
- Internal temperature sensor
- Ambient temperature sensor
- H Floor temperature sensor
- If External temperature sensor
- 13 User derogation or "adaptive start" during Auto mode application
- 14 Temperature units C or F or % measurement of humidity rate.



thermostat and activates the back- light.

Hold \bigcirc key for 2 second to access to menu for selection of mode.

Press \lor or \land permits to change navigate in different **mode**.



If "basic navigation" is activated (menu #03), navigation menu will be:

\bigcirc	
C	

5.1 Change temperature setting

Wake-up the thermostat by pressing any key.

Press \lor or \land , to change the temperature set point (digits starts to blink).

By pressing \bigcirc key, temperature set point value is validated.

5.1.1 Boost/Timer mode 📓

In mode boost, set point temperature is applied during a selected time.

After this time, thermostat will return to former mode.

You can first adjust, the desired setting temperature with \checkmark or \land , press \bigcirc key, to validate, default value 24 °C.

In a second time, you can adjust the duration in hours "H" if below 24H, then in day "d".

5.1.2 AUTO mode 🕒

This mode is activated only when thermostat is paired with a TECE touch screen SH-CU.

In Auto mode, the **heating system will** follow program according to the current time and the Comfort and Reduced setting temperatures. By pressing keys \lor or \land , Boost/timer mode is selected, it override the temperature set point (1h).

5.1.3 Comfort mode 🖸

In this mode, comfort temperature set point will be followed all the time.

5.1.4 Reduced / ECO mode

In this mode, reduced temperature set point will be followed all the time.

Note: In cooling mode, reduced mode acts like the OFF mode (system is stopped, NC actuators close).

5.1.5 Anti-freeze mode 💥

Use this mode if you want to protect your installation against freezing. (default value 7 $^{\circ}\mathrm{C}\text{)}.$

Remark: in cooling mode, Anti-freeze mode acts like the OFF mode (installation is stopped).

5.1.6 OFF mode 🕛

Use this mode if you need to switch off your installation.

Be Careful: In this mode your installation can freeze.

6. FUNCTIONS HIGHLIGHTS

6.1 Access user parameter menu



Press any key to wake-up the thermostat and activates the backlight.

By pressing key \bigcirc during 5 seconds, user can access to parameter menu.

The menu scroll is done with keys \checkmark and \land . Menu is selected by pressing key \bigcirc , value starts blinking. Once in the menu, the parameter value is changed with the keys \checkmark and \land .

Pressing again key \bigcirc sets the parameter value.

Note: Thermostat parameters are divided into two groups: user and installer (advanced menu).

6.2 Reversible mode <u>///</u> 🔆

Reversible menu access is only possible on two conditions:

- thermostat isn't associated to a touch screen or 6Z master
- « reversible menu » is activated in the user parameter menu.



Enter user parameter 08, use keys \checkmark and \land , to select operating mode of the thermostat:

- Hot: Heating regulation mode
- CLd: Cooling regulation mode
- rEv: activation of reversible mode in menu
- Aut: automatic Heat/Cool mode.

Pressing key 🖸 confirms the selection and switches to comfort mode.

A user inactivity of some seconds confirms cur- rent selection and returns to old selected mode.

By pressing \bigcirc key, temperature set point value is validated.

Once the reversible mode has been selected, the change of mode is made as follows:

Press 2s on • to access the menu mode selection menu. Then go down below the OFF mode until the 4 blank icons are displayed:

Select with \bigcirc then select the «Hot» heating mode or «Cld cooling mode using \checkmark and \land keys.



Pressing the \bigcirc key for 1s confirms the mode selection.

User inactivity of a few seconds keeps the thermostat in the previous mode.

6.3 Opened windows detection ⊕ ⊕

Enter user parameter 07.



When activated and a detection is running, the icon will appear and blink on the screen!; This function is done by measuring and recording the temperature evolution.

When an opened window is detected, the thermostat applies to heating system antifreeze temperature set point. User can restart heating system, and stops window detection by pressing on a key.

6.4 Reset

By holding the button on the back of thermostat, user can:

- Unlock pin code
- Go directly to pairing menu (5 seconds)
- Reset thermostat with user parameter value equal to factory setting. (10 seconds).



6.5 Keyboard locking

Wake-up the thermostat (lighted back-light),

Press and hold \checkmark and \land keys simultaneously.

Once locking is activated, logo appears on the LCD screen:



6.6 PIN code

To activate this function enter user parameter 10.

The PIN code protect the thermostat from any change of the setting as temperature or mode.

When user pushes a key, "PIN" will be displayed. If user press another time a touch, he has to enter PIN number.



6.7 Other informations

6.7.1 Heating and cooling indications

Logos used to indicate than system requires:

heating is $\underline{\ell}$; cooling is \underline{k} .

6.7.2 LED indication

When user modify set point temperature in functioning mode, behavior information is displayed with a LED RGB located on the middle of validation key.

Blue Azure Green Yellow Red < 18 °C < 20 °C < 22 °C < 24 °C < 37 °C

6.7.3 Wireless communication functioning

When digital thermostat sends an RF

frame, LCD logo 🕃 blinks during transmission.

RF frame is sent:

- When user press any key of the thermostat.
- When user press key in Central Touch screen to update the thermostat.
- Automatically every 3-4 minutes.



7. USER PARAMETER DESCRIPTION

RF pairing activation:			
Pressing the key 🖸 starts communication initialization: Another press of key 🕤 will exit this mode.			
Degree unity for displaying: • °C: Celsius • °F: Fahrenheit Default value: °C Values: °C / °F			
Buzzer activation:"Yes": activation of function"no": no activationDefault value: noValues: Yes / no			
 "basic navigation" mode: "Yes": activation of function, restrict to comfort and off mode. "no": no activation Default value: no Values: Yes / no 			
Room temperature display:"Yes": remote displays measured temperature"no": remote displays set point temperatureDefault value: YesValues: Yes / no			
Calibration of internal room sensor (remote): Calibration must be done after a given order has been oper- ating for a day. Place the thermometer in the middle of the room at about 1.5 m above the floor. Record the tempera-			

ating for a day. Place the thermometer in the middle of the room at about 1.5 m above the floor. Record the temperature shown after 1 hour. When you enter calibration mode for the first time, the indicator says "no", which means no

calibration has been performed yet. Enter the reading on your thermometer using the keys \checkmark and \land (step of 0.1 °C). ___

The setting is validated with key \bigcirc . **YES** appears to indicate that calibration.

Important note: a large temperature deviation may indicate an inappropriate installation of the thermostat. If the temperature difference is too big, this could mean your thermostat was not installed properly e.g. in the right place.

NOTES: If user press simultaneously the keys \checkmark and \land , sensor calibration is reset. **No** is displayed.

Default value: **no** for offset of 0.0 $^{\circ}\text{C}$ Range values: **Yes**: for offset included between -3.0 $^{\circ}\text{C}$ and 3.0 $^{\circ}\text{C}$.

	Calibration of external room sensor (remote):				
#35 ())	This menu is only displayed if parameter rEG (#20) is set with "Amb". Calibration must be done after a given order has been operating for a day. Place the thermometer in the middle of the room at about 1.5 m above the floor. Record the temperature shown after 1 hour. When you enter calibration mode for the first time, the indicator says "no", which means no calibration has been performed yet. Enter the reading on your thermometer using the key \checkmark and \land (step of 0.1 °C). The setting is validated with key \bigcirc . YES appears to indicate that calibration. Important note: A large temperature deviation may indi- cate an inappropriate installation of the thermostat. If the temperature difference is too big, this could mean your thermostat was not installed properly e.g. in the right place. NOTES: If user press simultaneously the keys \checkmark and \land , sensor calibration is reset. No is displayed.				
	Default value: no for offset of 0.0 °C Range values: Yes : for offset included between -3.0 °C and 3.0 °C				
	Open window detection: "Yes": activation of function "no": no activation More information is in paragraph "Opened window detection" Default value: Yes Values: Yes / no				
	Operating mode of thermostat:				
	 Hot: heating mode CLd: cooling mode CLd: cooling mode rEv: activation of reversible menu Aut: automatic mode This parameter menu appears only if digital thermostat isn't associated with a Touch screen SH-CU or a 6Z master. 				
	Authorization or not of cooling mode:				
	This parameter menu appears only if digital thermostat is associated with a Touch screen SH-CU or a 6Z master. It permits to allow or not cooling system in remote room. Factory setting value: Yes Other values: no				
	PIN code activation:				
	" Yes ": activation of function " no ": no activation More information is in paragraph "code PIN description" Factory setting value: no Values: Yes				

GB





Setting value for PIN code:

User has to configure values of the three digits with and validate its choice with validation key.

Factory setting value: 000 Value range: 000 to 999



Reset user settings:

Press and hold \odot for 5 seconds to reset, all segments light up, showing that the thermostat has been reset with the factory default setting:

- Set point temperatures in 🖸 🕒 😹 modes,
- All user parameters with their factory values.

When button is hold:





Zone number displaying:

This function is available only if digital thermostat is associated with a multi-zone receiver.



Displaying client software version:

Pressing and maintaining key

displays software qualification version and debug information.

Reminder: software version is written: Vxx.xx.

<u>Herninder</u>. Software version is written. VXX



Professional menu:

This menu permits to access to installer parameter menus. Pressing and maintaining key \bigodot displays first parameter of installer menus.

When button is hold:





User menu exit:

Press key $\buildrel \buildrel$ to exit user menu and return to the main screen.

8. INSTALLER PARAMETER DESCRIPTION

To access to these installer parameters, installer has to go to user parameter number 15. After, he presses and holds validation key \odot during 5 seconds:





	Regulation type:			
	- HYs: regulation of hysteresis			
	- bP : regulation of proportional type			
	Factory setting value: DP Other values: HYS			
	Hysteresis value:			
	This menu is displayed only if parameter "typ" is equal to "HYs". Use \checkmark and \land keys to set hysteresis value. The setting is validated with key \bigcirc .			
	Default value: 0.3 °C Value range: 0.2 °C to 3 °C			
	Choice of concrete type:			
	Two choices are possible: - uf1: for thin liquid concrete < 6 cm - uf2: for traditional concrete with a thickness higher than 6 cm if parameter #26 is set to "HYs" this menu is not available.			
	Factory setting value: uf1 Other values: uf2			
pr., 17	Choice of coating:			
	 Iwo choices are possible: bP1: for tiling bP2: for wooden floors (floating or not) if parameter #26 is set to "HYs" this menu is not available. Factory setting value: bP1 Other values: bP2 			
	Function of pilot wire:			
0E®	This option is used to enable the pilot wire functionality if it's used on your installation.			
	Factory setting value: no Other values: yes			
E%	Minimum value of setting range of the set point temperature:			
	Factory setting value: 5.0 °C Other values: 5.0 °C to 15.0 °C			
55°, 1711	Maximum value of setting range of the set point temperature:			
	Factory setting value: 37.0 °C Other values: 20.0 °C to 37.0 °C			
	Humidity set point (Optional)			
	Factory setting value: 75 % Other values: 0 % ("no") to 100 %			

GB







Anti-condensation function of the installation:

When condensation is detected, air conditioning is stopped or/and dehumidifier is activated.

Factory setting value: yes Other values: no

EEPROM clearing:

All thermostat parameters will be loaded with factory settings. RF wireless communication will be reset too. Pressing and maintaining key (•) displays:





User menu exit:

Press key $\buildrel {\buildrel {\circ}}$ to exit user menu and return to the main screen.

9. TROUBLESHOOTING & SOLUTION Description of thermostat errors displaying

Remote errors are:

- Error of temperature measurement
- o Internal sensor; o External sensor.

- Low batteries
- Loss of RF communication (only when remote is associated to Touch E3 or to master product).

Internal sensor error	Displaying of "Err" and red LED blinking	
External sensor	Icon blinking and red LED blinking	
Low batteries	Backlight ON: Icon blinking	
RF error (only when remote is associated to smart home or master product)	Icon blinking and red LED blinking	
My Thermostat seems work correctly but the heating or the cooling doesn't work correctly		
--	---	--
Output	On the receiver: - Check the good reception of RF signal. - Check the connections. - Check the power supply of the heating element. - Contact your installer.	
RF communication	 Check the following points: The receiver must be put at a minimum distance of 50 cm of all others electrical or wireless materials (GSM, Wi-Fi) The receiver shouldn't be fixed on a metallic part or too close of hydraulic pipes (Copper) 	
Sensor calibration	 Try to calibrate your thermostat (refer to user parameter 05). Contact your installer, to check & adjust the regulation parameters with your heating system. 	
Configuration	The logo	

10. MAINTENANCE

Battery level indication

The batteries are considered weak when voltage level is too low for a correct product functionning.

The icon will blinked **p** on LCD screen.

Cleaning of the thermostat

Gently dust the outside of the thermostat with a soft, lint-free cloth.

If the thermostat needs a more thorough cleaning:

- Lightly dampen a soft and clean cloth with water.

- Wring out any excess water from the cloth.

- Gently wipe the display and sides of the thermostat, making sure no drops of water accumulate around the product.

Important: Do not spray thermostat directly with water, or use cleaning solutions or polishes, as doing so may damage the thermostat.

11. TECHNICAL CHARACTERISTICS

Environmental: Operating temperature Shipping and storage temperature	0 °C - 40 °C -10 °C to +50 °C
Electrical protection Installation category Pollution degree	IP30 Class II 2
Temperature precision	0.1 °C
Setting temperature range Comfort, Reduced Holiday (Antifreeze) Timer	0,5 °C step 5 °C to 37 °C 0,5 °C to 10,0 °C 5 °C to 37 °C
Regulation characteristics	Proportional Band (PWM 2 °C/10min) or Hysteresis 0.2 °C to 3.0 °C
Power supply operating life	2 AAA LR03 1.5V Alkaline ~2 years
Sensing elements: Internal & External (option)	Internal: NTC 10 kW at 25 °C External: NTC 10 kW at 25 °C (β = 3950)
Radio frequency	868 MHz, < 10 mW.



Software version	Showed in parameter menu. Vers 14
Compatible receivers	SH-CD, SH-CU, SH-SM, SH-PO Other receivers can be compatible, check on the instruction manual of your receiver.
Product conformed to Classification Contribution	UE 811/2013 and 2010/30/UE IV (2 %)

(GB

11.1 Dimensions & weight



Weight: 115g (thermostat only) - all inluding box 220g

12. DIRECTIVES

Designation	Description	Link
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU	The Low Voltage Directive (LVD) (2014/35/EU) ensures that electrical equipment within certain voltage limits provides a high level of protection for European citizens, and benefits fully from the Single Market.	2014/35/UE
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU	The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU ensures that electrical and electronic equipment does not generate, or is not affected by, electromagnetic disturbance.	2014/30/UE
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU	The Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) establishes a regulatory framework for placing radio equipment on the market.	2014/53/EU
Restriction of the use of cer- tain hazardous substances Directive (RoHS) 2011/65/ EU	Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.	2011/65/EU
Waste Electrical & Electronic Equipment Directive (WEEE)	The WEEE Directive (2012/19/EU) aims to reduce the amount of waste electrical and electronic equipment that ends up in landfill.	2012/19/EU
Ecodesign Commission Regulation (EU) 2015/1188	Ecodesign requirements for local space heaters.	2015/1188



TABLE DES MATIÈRES

Généralités	40
1. Présentation	41
2. Contenu de la boîte	41
3. Première installation	
 Description du produit	43 43
 5. Sélection du mode	44 45
 6. Description des fonctions 6.1 Accès au menu des paramètres de l'utilisateur 6.2 Mode réversible 6.3 Détection de fenêtre ouverte 6.4 Réinitialisation 6.5 Verrouillage du clavier 6.6 Code confidentiel 6.7 Informations complémentaires 6.7.1 Témoins de chauffage et de rafraîchissement 6.7.2 Témoin LED 6.7.3 Fonctionnement de la communication sans fil 	46 46 47 47 48 48 48 48 48
7. Description des paramètres de l'utilisateur	49
8. Description des paramètres de l'installateur	52
9. Dépannage et solutions	54
10. Entretien	55
11. Caractéristiques techniques 11.1 Dimensions et poids	55 56
12. Directives	56

GÉNÉRALITÉS

Avertissements de sécurité et consignes d'utilisation

- Ce produit doit être installé de préférence par un technicien agréé. Sous réserve du respect des conditions susmentionnées, le fabricant assume la responsabilité de l'équipement conformément aux dispositions légales.
- Toutes les instructions figurant dans le manuel d'installation et d'utilisation doivent être respectées lors des interventions sur le thermostat. Toute installation, utilisation ou entretien incorrect annule la responsabilité du fabricant.



- Toute tentative de réparation annule la responsabilité et les obligations de garantie et de remplacement du fabricant.
- Ne pas recouvrir le thermostat pour pouvoir mesurer précisément la température ambiante. Ne jamais dissimuler par conséquent le capteur derrière des rideaux épais, des meubles, etc. Le cas échéant, utiliser un capteur à distance.
- Les piles sont susceptibles d'exploser ou de fuir et de provoquer des brûlures si elles sont rechargées, jetées au feu, mélangées avec un type de pile différent, insérées à l'envers ou démontées. Remplacer toutes les piles usagées en même temps. Ne pas transporter de piles dans votre poche ou votre sac. Ne pas enlever l'étiquette de la pile. Garder les piles hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

- 2012/19/UE (directive DEEE) : les produits portant ce symbole ne peuvent pas être mis au rebut en dehors d'un centre de tri sélectif dans l'Union européenne. Pour un recyclage correct, renvoyer ce produit au fournisseur local contre l'achat d'un appareil neuf équivalent, ou le remettre à un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, consulter le site : www.recyclethis.info
- 2006/66/CE (directive relative aux piles): Ce produit contient une pile qui ne peut pas être mise au rebut en dehors d'un centre de tri sélectif dans l'Union européenne. Consulter la documentation du produit pour de plus amples informations sur la pile. Ce symbole est indiqué sur la pile et peut contenir des lettres indiquant la présence de cadmium (Cd), de plomb (Pb) ou de mercure (Hg). Pour la recycler correctement, renvoyer la pile au fournisseur ou la remettre à un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, consulter le site : www.recyclethis.info



Application

 Le thermostat a été conçu pour être utilisé dans les habitations, les bureaux et les sites industriels. Vérifier que l'installation est conforme à la législation en vigueur avant la mise en service pour garantir son utilisation adéquate.

Consulter le « Guide d'installation rapide » pour obtenir des informations sur l'installation du thermostat



1. PRÉSENTATION

- Thermostat connecté compatible avec le système **TECE**.
- 3 touches tactiles.
- Communication bidirectionnelle sans fil 868 MHz.
- Réglage des différents modes de
- température.

FR

- Fonction antigel.
- Hystérésis configurable ou réglage de la bande proportionnelle (PWM).

- Code confidentiel et verrouillage à vis pour l'espace public.
- Mémoire EEPROM non volatile.
- 2 piles AAA 1,5V (LR3).
- 2 menus des paramètres : Utilisateur et Installateur.

En option

Capteur externe avec plusieurs possibilités de réglage (plancher, thermostat, combiné...).



2. CONTENU DE LA BOÎTE



Thermostat TECE



Piles de type AAA

Vis de serrage



Couvercle arrière et socle pour pose sur table



ଶ ଶ

Ruban double face

Vis de verrouillage

3. PREMIÈRE INSTALLATION

Consulter le guide d'installation rapide pour obtenir des informations sur l'installation.

Mise en place des piles.

- Ouvrir le couvercle et insérer les 2 piles AAA fournies.
- Fermer le couvercle.

Appariement du thermostat, initialisation de la communication RF sans fil.

Placer le récepteur ou l'unité centrale TECE en mode d'**appariement radio** (consulter la notice de l'appareil).

À l'arrière, appuyer pendant 5 secondes sur le bouton d'accès direct au menu d'initialisation.



Les écrans suivants s'affichent :



Autre méthode depuis le menu des paramètres :

- 1 Appuyer sur la touche · pour réactiver le thermostat.
- 3 Appuyer sur la touche
 · pour entrer en mode initialisation.

Les écrans suivants s'affichent :



Remarque :

Au bout de quelques secondes, le thermostat et le récepteur/unité centrale quittent le mode d'initialisation RF, ce qui correspond à la procédure standard pour valider la réussite de l'appariement. Pour faciliter l'installation, il est préférable de poser le thermostat près du récepteur ou de l'unité centrale durant la configuration du mode.



4. DESCRIPTION DU PRODUIT

Validation du réglage de la valeur de consigne de la température ou accès au menu des paramètres ou affichage de la température/ de la valeur de consigne de la température mesuré(e).

Touche moins ou touche _ bas/gauche pour naviguer dans le menu.

4.1 Description de l'écran LCD :

- 1 Symbole affichant le mode de fonctionnement en cours du thermostat de gauche à droite :
- Mode Boost/Minuteur
- (D) Mode Auto
- 🔾 Mode Confort
- Mode Réduite/ECO
- 💥 Mode Antigel
- (U) Mode OFF (arrêt)
- 2 E Détection de fenêtre ouverte
- 3 3 Communication RF
- 4 Affichage de la commande du câble pilote ou mode auto réduite,

Ext commande appliquée au système de chauffage

-1 commande confort moins 1 °C
-2 commande confort moins 2 °C
ECO commande valeur de consigne réduite ou mode auto réduite

commande de valeur de consigne antigel

U commande de désactivation

5 BBB Température mesurée/valeur de consigne de la température/temps restant pour le mode Boost.

- 6 Clavier verrouillé.
- 7 Niveau de charge de la pile.
- 8 **DD** Numéro dans le menu des paramètres.
- 9 Menu des paramètres.
- 10 <u>U</u> Témoin indiquant la demande ***** de chauffage et de rafraîchissement.
- 11 **kWh**. Unité pour la consommation d'énergie.
- 12 Type de données mesurées et capteur utilisé pour le réglage du système :
- f Mesure et contrôle de l'humidité
- **1** Capteur de température interne
- Capteur de température ambiante
- Gapteur de température au plancher
- If Capteur de température externe
- 13 Dérogation de l'utilisateur ou « démarrage adaptatif » durant l'application du mode Auto
- 14 Unités de température $^\circ$ ou $^\circ$ ou $^\circ$ mesure du taux d'humidité.



5. SÉLECTION DU MODE



Appuyer sur l'une des touches \checkmark \bigcirc \land pour réactiver le thermostat et activer le rétroéclairage.

Maintenir la touche pendant 2 secondes pour accéder au **menu et sélectionner le mode**.

Appuyer sur \lor or \land pour passer d'un **mode** de navigation à l'autre.



Si la « navigation de base » est activée (menu n° 03), le menu de navigation se présentera comme suit :

	
Ø	
C	



5.1 Changement du réglage de température

Réactiver le thermostat en appuyant sur n'importe quelle touche.

Appuyer sur \lor ou \land , **pour changer la valeur de consigne de la température** (les chiffres se mettent à clignoter).

Appuyer sur la touche 🖸 pour valider la valeur de consigne de la température.

5.1.1 Mode Boost/Minuteur

En mode Boost, la valeur de consigne de la température est appliquée pendant une période sélectionnée.

Passé ce délai, le thermostat reviendra au mode précédent.

Commencer par définir le réglage de la température souhaité avec la touche \checkmark ou \land , appuyer sur la touche \bigcirc pour valider ; la valeur par défaut est de 24 °C.

Possibilité, dans un second temps, de régler la durée en heures "H" en dessous de 24 heures, puis en jour "**d**".

5.1.2 Mode AUTO 🕒

Ce mode est activé uniquement lorsque le thermostat est apparié avec l'unité centrale TECE SH-CU.

En mode Auto, le système de chauffage se conforme à la **programmation** en fonction de l'heure actuelle et des températures des réglages en mode Confort et Réduite. Appuyer sur les touches \lor ou \land , pour sélectionner le mode Boost/Minuteur et annuler la valeur de consigne de la température (1h).

5.1.3 Mode Confort

Avec ce mode, la valeur de consigne de la température de confort sera maintenue en permanence.

5.1.4 Mode Réduite/ECO

Avec ce mode, la valeur de consigne de la température réduite sera maintenue en permanence.

Remarque : En mode Rafraîchissement, le mode Réduite fonctionne comme le mode OFF (arrêt du système, fermeture des contacts NF).

5.1.5 Mode Antigel 💥

Utiliser ce mode pour protéger l'appareil du gel (valeur par défaut 7 °C).

Remarque : en mode Rafraîchissement, le mode Antigel fonctionne comme le mode OFF (arrêt de l'installation).

5.1.6 Mode OFF (arrêt) 🕛

Utiliser ce mode pour éteindre l'appareil.

Soyez vigilant : Avec ce mode, l'appareil peut geler.

6. DESCRIPTION DES FONCTIONS

6.1 Accès au menu des paramètres de l'utilisateur



Appuyer sur l'une des touches pour réactiver le thermostat et activer le rétroéclairage.

L'utilisateur qui souhaite accéder au menu des paramètres appuiera sur la touche \bigcirc pendant 5 secondes.

Pour faire défiler le menu, appuyer sur les touches \checkmark et \land . Sélectionner le menu en appuyant sur la touche \bigcirc , la valeur se met à clignoter. Une fois dans le menu, modifier la valeur du paramètre à l'aide des touches \checkmark et \land .

Appuyer à nouveau sur la touche 🖸 pour configurer la valeur du paramètre.

Remarque : les paramètres du thermostat sont divisés en deux groupes : utilisateur et installateur (menu avancé).

6.2 Mode réversible <u>///</u> 🔆

L'accès au menu réversible n'est possible qu'à deux conditions :

- le thermostat n'est pas apparié avec une unité centrale ou un boîtier maître 6Z,
- le « menu réversible » est activé dans le menu des paramètres de l'utilisateur.



Saisir le paramètre de l'utilisateur 08, utiliser les touches \checkmark et \land , pour sélectionner le mode de fonctionnement du thermostat :

- Hot: mode de réglage du chauffage
- CLd: mode de réglage du rafraîchissement
- rEv: activation du mode réversible dans le menu
- Aut: mode automatique chauffage/ rafraîchissement.

Appuyer sur la touche pour confirmer la sélection et passer en mode Confort. L'inactivité de l'utilisateur pendant quelques secondes valide la sélection en cours et permet de revenir au mode précédemment sélectionné.

Appuyer sur la touche 🖸 pour valider la valeur de consigne de la température.

Une fois le mode réversible sélectionné, le changement de mode se fait de la manière suivante :

Appuyer 2s sur • pour accéder au menu de sélection de mode. Ensuite descendre en dessous du mode OFF jusqu'à afficher les 4 icônes vierges : Sélectionner avec \bigcirc puis sélectionner le mode chaud « Hot » ou le mode rafraîchissement « Cld » à l'aide des touches \lor et \land .



Un appui sur la touche 🖸 durant 1s confirme la sélection du mode.

Une inactivité de l'utilisateur de quelques secondes maintient le thermostat dans le mode précédent.

6.3 Détection de fenêtre ouverte

Saisir le paramètre d'utilisateur 07.



Si le paramètre est activé et une détection est en cours, le symbole apparaît et clignote à l'écran ; cette fonction est réalisée par la mesure et l'enregistrement de l'évolution de la température.

En cas de détection d'une fenêtre ouverte, le thermostat applique la valeur de consigne de la température antigel au système de chauffage.

L'utilisateur peut redémarrer le système de chauffage et arrêter le mode Détection de fenêtre ouverte en appuyant sur une touche.

6.4 Réinitialisation

Appuyer longuement sur le bouton à l'arrière du thermostat pour :

- Déverrouiller le code confidentiel
- Accéder directement au menu d'appariement (5 secondes)
- Réinitialiser le thermostat en saisissant une valeur de paramètre de l'utilisateur égale au réglage d'usine (10 secondes).



6.5 Verrouillage du clavier

Réactiver le thermostat (rétroéclairage activé).

Appuyer longuement sur les touches \lor et \land en même temps.

Une fois le verrouillage activé, le symbole apparaît sur l'écran LCD :



6.6 Code confidentiel

Pour activer cette fonction, saisir le paramètre de l'utilisateur n° 10.

Le code confidentiel protège le thermostat contre tout changement du réglage de température ou de mode.

En réponse à l'enclenchement d'une touche, « PIN » s'affiche. Si l'utilisateur appuie sur une autre touche, il doit saisir le code confidentiel.



6.7 Informations complémentaires

6.7.1 Témoins de chauffage et de rafraîchissement

Les symboles utilisés pour indiquer une demande de chauffage/rafraîchissement sont :

chauffage *())*;

rafraîchissement 💥.

6.7.2 Témoin LED

Lorsque l'utilisateur modifie la valeur de consigne de la température avec le système en marche, les informations s'affichent avec un témoin RGB situé au milieu de la touche de validation.

Bleu Azur Vert Jaune Rouge < 18 °C < 20 °C < 22 °C < 24 °C < 37 °C

6.7.3 Fonctionnement de la communication sans fil

Lorsque le thermostat numérique envoie un signal RF, le logo de l'écran LCD 3 clignote durant la transmission.

Un signal RF est transmis :

- Lorsque l'utilisateur appuie sur l'une des touches du thermostat.
- Lorsque l'utilisateur appuie sur la touches de l'unité centrale pour actualiser le thermostat.
- Automatiquement toutes les 3 à 4 minutes.



7. DESCRIPTION DES PARAMÈTRES DE L'UTILISATEUR

Activation de l'appariement RF :		
L'enclenchement de la touche 🖸 lance		
Appuyer à nouveau sur la touche 🖸		
Unité de température affichée en :		
 °C: Celsius °F: Fahrenheit 		
Valeur par défaut : °C Valeurs : °C / °F		
Activation du vibreur :		
"Yes": activation de la fonction		
"no": absence d'activation		
Valeur par défaut : no Valeurs : Yes / no		
Mode « Navigation de base » :		
 "Yes": activation de la fonction, (limitée modes Confort et OFF "no": absence d'activation 		
Valeur par défaut : no Valeurs : Yes / no		
Affichage de la température dans la pièce :		
"Yes": affichage de la température mesurée		
"no": affichage de la valeur de consigne de la température		
Valeur par défaut : Yes Valeurs : Yes / no		
 Étalonnage du capteur d'ambiance interne (thermostat) :		
Ce menu s'affiche uniquement si le paramètre rEG		
(n° 20) est défini sur « Amb ». L'étalonnage doit être réalisé		
iorsqu une commande ionclionne depuis un jour. Placer le		

lorsqu'une commande fonctionne depuis un jour. Placer le thermostat au centre de la pièce à 1,5 m environ du sol.

Enregistrer la température qui s'affiche au bout d'une heure. Lorsque l'utilisateur entre en mode étalonnage pour la première fois, le témoin indigue « no », ce qui signifie qu'aucun étalonnage n'a été réalisé jusqu'à présent. Saisir la valeur qui s'affiche sur le thermostat à l'aide des touches \lor et \land (pas de 0,1 °C). Appuyer sur la touche 🖸 pour valider le réglage. YES apparaît pour indiquer la réalisation de l'étalonnage.

Remarque importante : un écart de température important peut indiquer une installation inadéquate du thermostat. Si l'écart de température est trop important, il se peut que le thermostat ait été mal installé, à savoir au mauvais endroit. **REMARQUES** : si l'utilisateur appuie simultanément sur les touches \lor et \land , l'étalonnage du capteur est réinitialisé. No s'affiche.

Valeur par défaut : no pour un écart de 0.0 °C Plage de valeurs : Yes: pour un écart compris entre -3.0 °C et 3.0 °C.



Étalonnage du capteur d'ambiance externe (thermostat) :

Ce menu s'affiche uniquement si le paramètre rEG (n° 20) est défini sur « Amb ». L'étalonnage doit être réalisé lorsqu'une commande fonctionne depuis un jour. Placer le thermostat au centre de la pièce à 1,5 m environ du sol.

Enregistrer la température qui s'affiche au bout d'une heure. Lorsque l'utilisateur entre en mode étalonnage pour la première fois, le témoin indique « no », ce qui signifie qu'aucun étalonnage n'a été réalisé jusqu'à présent. Saisir la valeur qui s'affiche sur le thermostat à l'aide des touches \lor et \land (pas de 0,1 °C). Appuyer sur la touche \bigcirc pour valider le réglage. **YES** apparaît pour indiquer la réalisation de l'étalonnage.

Remarque importante : un écart de température important peut indiquer une installation inadéquate du thermostat. Si l'écart de température est trop important, il se peut que le thermostat ait été mal installé, à savoir au mauvais endroit.

REMARQUES : si l'utilisateur appuie simultanément sur les touches \lor et \land , l'étalonnage du capteur est réinitialisé. **No** s'affiche.

Valeur par défaut : **no** pour un écart de 0.0 °C Plage de valeurs : **Yes** : pour un écart compris entre -3.0 °C et 3.0 °C







FR



Réglage de la valeur du code confidentiel :

L'utilisateur doit configurer les valeurs des trois chiffres et confirmer son choix avec la touche de validation.

Valeur du réglage d'usine : 000 – Plage de valeurs : 000 à 999

Réinitialiser les paramètres de l'utilisateur :

Appuyer longuement sur la touche
pendant 5 secondes pour réinitialiser, tous les segments s'allument, indiquant que le thermostat a été réinitialisé sur la valeur d'usine par défaut :

Valeur de consigne des températures dans les modes

• Tous les paramètres de l'utilisateur avec leurs valeurs d'usine. Lorsque le bouton est maintenu enfoncé :





Affichage du nombre de zones :

Cette fonction n'est disponible que si le thermostat numérique est apparié avec un récepteur multizone.



Affichage de la version du logiciel client :



Menu de l'installateur :

Ce menu permet d'accéder au menu des paramètres de l'installateur. Appuyer longuement sur la touche . pour afficher le premier paramètre des menus de l'installateur. Lorsque le bouton est maintenu enfoncé :





Quitter le menu de l'utilisateur :

Appuyer sur la touche • pour quitter le menu de l'utilisateur et revenir à l'écran principal.

8. DESCRIPTION DES PARAMÈTRES DE L'INSTALLATEUR

Pour accéder aux paramètres de l'installateur, ce dernier doit se rendre sur le paramètre de l'utilisateur n° 15. Il devra ensuite appuyer longuement sur la touche de validation \odot pendant 5 secondes :

FR





 _ @25	Lype de regiage :		
│ ⊱'┽Û │	- bP : réglage de la bande proportionnelle		
	Valeur du réglage d'usine : bP Autres valeurs : HYs		
	Valeur de l'hystérésis :		
	Ce menu s'affiche uniquement si le paramètre "Typ" est défini sur "HYs". Utiliser les touches \checkmark et \land pour définir la valeur de		
│ / / _/ _/	l'hystérésis. Appuyer sur la touche 🕞 pour valider le réglage.		
	Valeur par défaut : 0.3 °C Plage de valeurs : 0.2 °C à 3 °C		
	Choix du type de béton :		
	Deux choix sont proposés :		
 _ i	 un pour le béton traditionnel présentant une épaisseur 		
	supérieure à 6 cm, si le paramètre nº 26 est défini sur "HYs",		
	ce menu n'est pas disponible.		
	Valeur du reglage d'usine : un Autres valeurs : unz		
e5%	Choix du revetement :		
	- bP1 : pour les carrelages		
	- bP2: pour les sols en bois (flottants ou pas), si le paramètre		
	n° 26 est défini sur "HYs", ce menu n'est pas disponible		
	Valeur du règlage d'usine : bP1 Autres valeurs : bP2		
ØE⊛ ♦ ♦	Fonction du cable pilote :		
	pilote à condition qu'elle soit utilisée dans l'installation.		
	Valeur du réglage d'usine : no Autres valeurs : yes		
	Valeur minimum de la plage de réglage de la valeur de		
ا 3ھ	consigne de la température :		
[] In	Valeur du réglage d'usine : 5.0 °C		
	Autres valeurs : 5.0 °C à 15.0 °C		
	Valeur maximum de la plage de réglage de la valeur de		
	consigne de la température :		
	Valeur du réglage d'usine : 37.0 °C		
Ee. 1 (valeur de consigne d'humidite (en option)		
	Valeur du réglage d'usine : 75 %		
	$Autres valeurs · \mathbf{v} \neq 0 (110) a 100 70$		

(FR)







Fonction anti-condensation de l'installation :

Lorsque de la condensation est détectée. la climatisation s'arrête et/ou le déshumidificateur est activé.

Valeur du réglage d'usine : **ves**

Autres valeurs : no



Effacement de l'EEPROM :

Tous les paramètres du thermostat seront téléchargés avec les réglages d'usine. La communication RF sans fil sera également réinitialisée. Appuyer longuement sur la touche 🕞 pour afficher :





Quitter le menu de l'utilisateur :

Appuyer sur la touche (·) pour quitter le menu de l'utilisateur et revenir à l'écran principal.

9. DÉPANNAGE ET SOLUTIONS Description des erreurs du thermostat

Les erreurs du thermostat sont les suivantes :

- Erreur de mesure de la température
 - o Capteur interne ; o Capteur externe.

- Piles faibles
- Perte de communication RF (uniquement lorsque le thermostat est apparié avec l'unité centrale E3 ou le boîtier maître).

Erreur de capteur interne	Affichage de "Err" et clignotement du LED rouge
Capteur externe	Clignotement de l'icône et clignotement du LED rouge
Piles faibles	Rétroéclairage ACTIVÉ : Clignotement de l'icône et clignotement du LED rouge
Erreur RF (uniquement lorsque le thermos- tat est apparié avec un produit Smart Home ou un boîtier maître)	Clignotement de l'icône et clignotement du LED rouge

10. ENTRETIEN

Témoin du niveau de charge de la batterie

Les batteries sont considérées faibles lorsque le niveau de tension est trop bas pour un fonctionnement correct du produit. Le symbole _____ clignotera sur l'écran LCD.

Nettoyage du thermostat

Épousseter délicatement l'extérieur du thermostat avec un chiffon doux sans peluches. Si le thermostat nécessite un nettoyage plus méticuleux :

- Humidifier légèrement un chiffon doux propre avec de l'eau.

- Tordre le chiffon pour éliminer l'excès d'eau.

- Essuyer délicatement l'écran et les côtés du thermostat en veillant à ce que des gouttes d'eau ne s'accumulent pas autour du produit.

Important : Ne pas vaporiser d'eau directement sur le thermostat ou utiliser des produits de nettoyage ou de polissage, ce qui pourrait endommager le thermostat.

11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Environnementales : Température de service Température d'expédition et de stockage	0 °C à 40 °C -10 °C à +50 °C
Protection électrique Catégorie d'installation Degré de pollution	IP30 Classe II 2
Plage de température	0.1 °C
Réglage de la plage de température Confort, Réduite Vacances (Antigel) Minuteur	Par pas de 0,5 °C 5 °C à 37 °C 0,5 °C à 10,0 °C 5 °C à 37 °C
Caractéristiques du réglage	Bande proportionnelle (PWM 2 °C/10 min) ou hystérésis 0,2 °C à 3,0 °C
Durée de vie de l'alimentation	2 piles alcalines AAA LR03 1,5V, durée : 2 ans environ
Capteurs : Interne et externe (en option)	Interne : NTC 10kW à 25 °C Externe : NTC 10kW à 25 °C (β = 3950)
Radiofréquences	868 MHz, < 10 mW.



Version du logiciel	Affichée sur le menu des paramètres. Vers 14
Récepteurs compatibles	SH-CD, SH-CU, SH-SM, SH-PO D'autres récepteurs peuvent être compatibles, consulter le manuel d'utilisation du récepteur.
Produit conforme à Classification Contribution	UE 811/2013 et 2010/30/UE IV (2 %)

FF

11.1 Dimensions et poids



Poids : 115 g (thermostat uniquement) - boîte comprise : 220 g

Désignation	Description	Lien
Directive basse tension 2014/35/EU	La directive basse tension (2014/35/UE) vise à assurer que les équipements électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension fournissent une protection élevée aux citoyens de l'Union européenne et profitent plei- nement du marché unique.	2014/35/UE
Compatibilité électromagnétique (CEM) Directive 2014/30/EU	La directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électro- magnétique (CEM) vise à assurer que les équipements élec- triques et électroniques ne génèrent pas de perturbations électromagnétiques ou ne sont pas affectés par celles-ci.	2014/30/UE
Directive relative aux équipements radioélectriques 2014/53/EU	La directive 2014/53/UE relative aux équipements radioé- lectriques établit un cadre réglementaire concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.	2014/53/EU
Directive 2011/65/UE (RoHS) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses	Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.	2011/65/EU
Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)	La directive DEEE (2012/19/UE) vise à réduire le nombre de déchets d'équipements électriques et électroniques mis en décharge.	2012/19/EU
Règlement 2015/1188 (UE) concernant les exigences d'écoconception	Exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés.	2015/1188



ÍNDICE

ES

Información general	58
1. Presentación	59
2. Contenido del embalaje	59
3. Primera instalación	60
 Descripción del producto 4.1 Descripción de los iconos de la pantalla LCD 	60
 5. Selección del modo 5.1 Cambio de configuración de la temperatura 5.1.1 Modo Temporizador/Booster 5.1.2 Modo Automático 5.1.3 Modo Confort 5.1.4 Modo Reducida/ECO 5.1.5 Modo Antihielo 5.1.6 Modo OFF 	61 62
 6. Funciones principales	64 64 65 65 65 65 65 66 66
7. Descripción de los parámetros de usuario	67
8. Descripción de los parámetros de instalador	70
9. Resolución de problemas	72
10. Mantenimiento	73
11. Especificaciones técnicas 11.1 Dimensiones y peso	73
12. Directivas	74

INFORMACIÓN GENERAL

Advertencias de seguridad e

instrucciones de uso

- Este dispositivo debe ser instalado preferiblemente por un técnico especializado. Si se observan las condiciones anteriores, el fabricante se hace responsable del dispositivo de acuerdo con lo previsto por las disposiciones jurídicas.
- Deben observarse todas las instrucciones de este manual de instalación y uso cuando se trabaja con el termostato. El fabricante no debe considerarse responsable en caso de fallos debidos a una instalación incorrecta, un uso inadecuado o un mantenimiento deficiente.



- Cualquier intento de reparación anula la responsabilidad y la obligación de garantía y sustitución a cargo del fabricante.
- No cubra el termostato a fin de obtener una medición exacta de la temperatura de ambiente. Por tanto, el sensor nunca debe ocultarse detrás de cortinas gruesas, muebles, etc. Como alternativa, se debe usar un termostato con sensor remoto.
- Las baterías pueden explotar o tener fugas y causar lesiones por quemaduras si se recargan, se echan al fuego, se mezclan con otro tipo de batería, se insertan al revés o se desmontan. Sustituya todas las baterías usadas al mismo tiempo. No lleve baterías sueltas en su bolsillo o bolso. No quite la etiqueta de las baterías. Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. En caso de ingestión, consulte a un médico inmediatamente.

- Directiva 2012/19/UE relativa a los RAEE: Los productos marcados con este símbolo no pueden eliminarse como residuos urbanos no seleccionados en la Unión Europea. Para un correcto reciclaje, devuelva este producto a su proveedor local al comprar un nuevo dispositivo equivalente o bien deséchelo en los puntos de recogida designados. Para más información, véase www.recyclethis.info.
- Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas: Este dispositivo contiene una batería que no puede desecharse como residuo urbano no seleccionado en la Unión Europea. Consulte la documentación del dispositivo para obtener información específica sobre la batería. La batería está marcada con este símbolo que puede incluir letras para indicar cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Para un correcto reciclaje, devuelva la batería a su proveedor o bien deséchela en los puntos de recogida designados. Para más información, véase www.recyclethis.info.



Aplicación

 El termostato se ha diseñado para el uso en habitaciones residenciales, oficinas y plantas industriales. Verifique que la instalación cumpla con la normativa vigente, antes de ponerla en funcionamiento, para garantizar un uso correcto de la misma.

Consulte la "Guía rápida de instalación" para instalar el termostato.

1. PRESENTACIÓN

- Compatibilidad del termostato conectado con el sistema **TECE**.
- 3 botones táctiles sensibles.
- Comunicación bidireccional inalámbrica 868 MHz.
- Configuración de diferentes modos de temperatura.
- Función Antihielo.
- Histéresis configurable o regulación de ancho de pulso (PWM).

- Código PIN y tornillos de bloqueo para áreas públicas.
- Memoria EEPROM no volátil.
- 2 baterías AAA de 1,5V (LR3).
- 2 menús de parámetros: usuario e instalador.

Opcional

Sensor externo con varias posibilidades de regulación (piso, remoto, combinado, etc.).



2. CONTENIDO DEL EMBALAJE



termostato TECE





batería tipo AAA

tornillos de fijación



tapa trasera y soporte para montaje de pared



ଶିଶ

cinta adhesiva de doble cara

tornillos de fijación

3. PRIMERA INSTALACIÓN

Consulte la "Guía rápida de instalación" para instalar el termostato.

Instalación de las baterías

- Abra la tapa e inserte las 2 baterías AAA suministradas.
- Cierre la tapa.

Sincronización del termostato e inicialización de la comunicación inalámbrica por radiofrecuencia (RF).

Ponga el receptor o la unidad central TECE SH-CU en modo de **sincronización de radio** (véase el folleto del dispositivo).

En la parte trasera, presione durante 5 segundos el botón para acceder directamente al menú de inicialización.

Aparecen las siguientes pantallas:







Otro método desde el menú de parámetros:

- 1 Pulse el botón 🕑 para activar el termostato.
- 2 Pulse el botón · durante 5 seg para acceder al menú de parámetros.

Aparecen las siguientes pantallas:



Nota:

Después de unos segundos, el termostato y el receptor/la unidad central deben salir solos del modo de inicialización por radiofrecuencia: este es el procedimiento normal para confirmar una correcta sincronización.

Para facilitar la instalación, es mejor tener el termostato cerca del receptor o de la unidad central durante el modo de configuración.

3 Pulse el botón · para acceder al menú de inicialización.



Botón más o

botón arriba /

derecha para

la navegación

del menú.

4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmación de la configuración de la temperatura de consigna, acceso al menú de parámetros o visualización de la temperatura de consigna / temperatura medida.

Botón menos o botón abajo / izquierda para la navegación del menú.

- 4.1 Descripción de los iconos de la pantalla LCD:
 - Icono que muestra el modo de funcionamiento del termostato en tiempo real, de izquierda a derecha:
- X Modo Booster / Temporizador
- D Modo Automático
- 📿 Modo Confort
- Modo Reducida / ECO
- 🔆 Modo Antihielo
- ひ Modo OFF
- 2 🖽 Función de detección de ventana abierta
- 3 3 Comunicación RF
- 4 Visualización del comando del cable piloto o modo Automático-Reducida:
 Ext el comando actúa sobre la instalación de calefacción

-1 comando de activación modo Confort menos 1°

-2 comando de activación modo
 Confort menos 2°

ECO comando de activación modo Automático-Reducida o modo Reducida de consigna

comando de activación modo Antihielo de consigna

Comando de activación modo OFF

5 Temperatura medida / temperatura de consigna / tiempo restante para el Modo Booster

6 Teclado bloqueado

13

- 7 III Nivel de batería
- 8 8 Número de menú de parámetros
- 9 Denú de parámetros
- 10 <u>∭</u> Indicación de demanda de calefacción y refrigeración ∦
- 11 kWh. Unidad de consumo de energía
- 12 Tipo de datos medidos y sensor utilizado para la regulación del sistema:
- Medición y control de la humedad
- 🚺 Sensor de temperatura interior
- Sensor de temperatura de ambiente
- Sensor de temperatura suelo
- Sensor de temperatura exterior
- 13 Sexcepción de usuario o "inicio adaptable" durante el modo Automático
- 14 Unidades de temperatura [°]C o [°]F o [%] medida del porcentaje de humedad

5. SELECCIÓN DEL MODO



Mantenga presionado el botón 🖸 durante 2 segundos para acceder al **menú de selección del modo**.

Pulse \lor o \land para cambiar el **modo** de navegación.



Si se activa la "navegación básica" (menú #03), el menú de navegación será como se describe a continuación:

	()))
Ø	
U	



5.1 Cambio de configuración de la temperatura

Accione el termostato pulsando un botón cualquiera.

Presione V o A, para cambiar la temperatura de consigna (los dígitos comienzan a parpadear).

Al presionar el botón \odot , se confirma el valor de la temperatura de consigna.

5.1.1 Modo Temporizador/Booster

En el modo Booster, la temperatura de consigna se aplica durante un período de tiempo seleccionado.

Al pasar dicho período, el termostato vuelve al modo anterior.

Primero puede regular la temperatura de configuración deseada presionado el botón ∨ o ∧. Luego, presione el botón para confirmar el valor predeterminado de 24 °C.

Luego, puede regular la duración en horas "H", si es inferior a las 24 horas, y en días "d".

5.1.2 Modo automático 🕒

Este modo se activa solo cuando el termostato está sincronizado con una unidad central TECE SH-CU.

En el modo Automático, la instalación de calefacción sigue el programa de acuerdo con la hora actual y las temperaturas configuradas Confort y Reducida. Al presionar los botones ∨ o ∧, se selecciona el modo Booster / Temporizador cancelando la temperatura de consigna (1h).

5.1.3 Modo Confort 🔯

En este modo, se mantiene siempre la temperatura confort de consigna.

5.1.4 Modo Reducida/ECO

En este modo, se mantiene siempre la temperatura reducida de consigna.

Nota: En el modo de refrigeración, el modo Reducida actúa como el modo OFF (la instalación se detiene, los actuadores NC se cierran).

5.1.5 Modo Antihielo 🗩

Utilice este modo si desea proteger su instalación evitando que congele. (valor predeterminado de fábrica 7 °C).

Nota: en la modalidad refrigeración, el modo Antihielo actúa como el modo OFF (la instalación se detiene).

5.1.6 Modo OFF 🕛

Utilice este modo cuando debe apagar su instalación.

Tenga cuidado: en este modo su instalación puede congelarse.

6. FUNCIONES PRINCIPALES

6.1 Acceso al menú de parámetros de usuario



Presione un botón cualquiera para accionar el termostato y activar la retroiluminación.

Al presionar el botón **durante 5 segundos**, el usuario puede acceder al menú de parámetros.

El menú se desplaza presionando los botones \checkmark y \land . El menú se selecciona pulsando la tecla \bigcirc , el valor empieza a parpadear. Una vez que se ha accedido al menú, el valor del parámetro se cambia pulsando los botones \checkmark y \land .

Presionando de nuevo el botón . , se configura el valor del parámetro.

Nota: Los parámetros del termostato se dividen en dos grupos: usuario e instalador (menú avanzado).



Se puede acceder al menú del modo reversible solo si se verifican las dos condiciones siguientes:

- El termostato no está conectado con una unidad central o master 6Z.
- El «menú del modo reversible» está activado en el menú de parámetros de usuario.



Inserte el parámetro de usuario 08, use los botones \checkmark y \land para seleccionar el modo de funcionamiento del termostato:

- Hot: modo de regulación de la calefacción
- CLd: modo de regulación de la refrigeración
- rEv: activación del modo reversible en el menú
- Aut: modo Automático de calefacción / refrigeración.

Al presionar el botón \bigcirc se confirma la selección y se pasa al modo Confort. En el caso de inactividad del usuario de algunos segundos, se confirma la selección actual y se vuelve al modo seleccionado anterior.

Al presionar el botón 🕑 , se confirma el valor de la temperatura de consigna.

6.3 Función de detección de ventana abierta

Inserte el parámetro de usuario 07.



Cuando se activa y se está ejecutando una detección, el icono aparece y parpadea en la pantalla. Esta función mide y registra la evolución de la temperatura.

Cuando se detecta la presencia de una ventana abierta, el termostato mantiene la temperatura antihielo de consigna en la instalación de calefacción. El usuario puede reiniciar el sistema de calefacción y detener la función de detección de ventana abierta presionando un botón.

6.4 Reset

Manteniendo presionado el botón ubicado en la parte trasera del termostato, el usuario puede:

- Desbloquear el código PIN
- Ir directamente al menú de sincronización (5 segundos)
- resetear el termostato insertando el valor del parámetro de usuario igual al de configuración de fábrica (10 segundos).



6.5 Bloqueo del teclado

Active el termostato (retroiluminación activa). Presione y mantenga presionados simultáneamente los botones \checkmark y \land . Una vez que se activa el bloqueo, en la

pantalla LCD aparece el icono



6.6 Código PIN

Para activar esta función, inserte el parámetro de usuario 10.

El código PIN impide que se modifique la configuración del termostato como, por ejemplo, la temperatura o el modo.

Cuando el usuario presiona un botón cualquiera, aparece la palabra "PIN". Si el usuario vuelve a presionar un botón, debe insertar el código PIN.





6.7 Más información

6.7.1 Iconos de calefacción y refrigeración

El icono utilizado para indicar que la instalación requiere:

6.7.2 Indicaciones LED

Cuando el usuario modifica la temperatura de consigna mientras el sistema está funcionando, dicha información se muestra con un LED RGB ubicado en medio del botón de confirmación.

Azul <18 °C Celeste <20 °C Verde <22 °C Amarillo <24 °C Rojo <37 °C

6.7.3 Funcionamiento de la comunicación inalámbrica

Cuando el termostato digital envía una señal de RF, el icono 3 parpadea durante la transmisión en la pantalla LCD.

La señal de RF se envía:

- Cuando el usuario presiona un botón cualquiera del termostato.
- Cuando el usuario presiona el botón para actualizar el termostato en la unidad central.
- Automáticamente cada 3-4 minutos.



7. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE USUARIO

	Activación de la sincronización RF		
	Al pulsar el botón		
	 °C: Celsius °F: Fahrenheit Valor predeterminado de fábrica: °C Valores: °C / °F 		
Activación del zumbador:			
	" yes ": activación de la función " no ": no activada		
	Valor predeterminado de fábrica: no Valores: yes / no		
modo de "navegación básica":			
	"yes": activación de la función, limitada al modo Confort y OFF. "no": no activada		
	Valor predeterminado de fábrica: no Valores: yes / no		
	Visualización de temperatura de ambiente:		
	"yes": en el termostato se visualiza la temperatura medida "no": en el termostato se visualiza la temperatura de consigna		
	Valor predeterminado de fábrica: Yes Valores: yes / no		
¢۵۵)	Calibración del sensor interno de la habitación (termostato):		
	La calibración debe realizarse después de que un determinado comando ha sido ejecutado durante un día. Coloque un termómetro en el centro de la habitación a		

aproximadamente 1,5 m sobre el piso. Registre la temperatura mostrada después de 1 hora. Cuando ingresa al modo de calibración por primera vez, el indicador dice "no", lo que significa que aún no se ha realizado ninguna calibración. Inserte el valor indicado por el termómetro usando los botones $\checkmark y \land$ (paso de 0,1 °C). Para confirmar la configuración presione el botón $\textcircled{}^{\bullet}$. Aparece **yes** indicando que la calibración se ha completado correctamente.

Nota importante: Una elevada desviación de temperatura puede indicar una instalación inadecuada del termostato. Si la diferencia de temperatura es demasiado elevada, esto podría significar que el termostato no se ha instalado correctamente, por ejemplo, en el lugar correcto.

NOTAS: Si el usuario presiona simultáneamente los botones \checkmark y , la calibración del sensor se resetea. Aparece **No** . Valor predeterminado de fábrica: **no** para un intervalo de 0,0 °C Valores de rango: **yes**: para un intervalo entre -3,0 °C y 3,0 °C.



Calibración del sensor externo de la habitación (termostato):

Este menú solo aparece cuando el parámetro rEG (# 20) está configurado con "Amb". La calibración debe realizarse después de que un determinado comando ha sido ejecutado durante un día. Coloque un termómetro en el centro de la

habitación a aproximadamente 1,5 m sobre el piso. Registre la temperatura mostrada después de 1 hora. Cuando ingresa al modo de calibración por primera vez, el indicador dice "no", lo que significa que aún no se ha realizado ninguna calibración. Inserte el valor indicado por el termómetro usando los botones \lor y \land (paso de 0,1 °C). Para confirmar la configuración presione el botón \odot . Aparece **yes** indicando que la calibración se ha completado correctamente.

Nota importante: Una elevada desviación de temperatura puede indicar una instalación inadecuada del termostato. Si la diferencia de temperatura es demasiado elevada, esto podría significar que el termostato no se ha instalado correctamente, por ejemplo, en el lugar correcto.

NOTAS: Si el usuario presiona simultáneamente los botones \checkmark y , la calibración del sensor se resetea. Aparece No.

Valor predeterminado de fábrica: **no** para un intervalo de 0,0 °C Valores de rango: **yes**: para un intervalo entre -3,0 °C y 3,0 °C.

Función de detección de ventana abierta: "yes": activación de la función "no": no activada Para más información, véase el párrafo "Función de detección de ventana abierta". Valor predeterminado de fábrica: yes Valores: yes / no
 Modo de funcionamiento del termostato: Cal: modo calefacción Refr: modo refrigeración rEv: activación del menú modo reversible Aut: modo Automático Este menú de parámetros aparece solo cuando el termostato digital no está conectado con una unidad central SH-CU o un master 6Z.
Autorización o no del modo de refrigeración: Este menú de parámetros aparece solo cuando el termostato digital está conectado con una unidad central SH-CU o un master 6Z. Permite activar o no la instalación de refrigeración en ambiente remoto. Valor de configuración de fábrica: yes Otros valores: no
Activación del código PIN "yes": activación de la función "no": no activada Para más información, véase el párrafo "Descripción del código PIN". Valor de configuración de fábrica: no Valores: yes





Valores de configuración para el código PIN:

El usuario debe configurar los valores de los tres dígitos y confirmar su selección presionando el botón de confirmación. Valor de configuración de fábrica: **000** Rango de valores: **de 000 a 999**



Restablecer la configuración de usuario:

Presione y mantenga presionado el botón · durante 5 segundos para restablecer la configuración de usuario. Todos los segmentos se iluminan indicando que el termostato se ha reseteado con la configuración predeterminada de fábrica:

- Se restablecen las temperaturas de consigna en los modos 🖾 💽 🛞 📓
- Todos los parámetros de usuario asumen sus valores de fábrica.

Manteniendo presionado el botón, el termostato actúa como se describe a continuación:





Visualización del número de zona:

Esta función está disponible solo si el termostato digital está conectado con un receptor multizona.



Visualización de la versión del software del cliente:

Al presionar y mantener presionado el botón . , se visualiza la versión del software y la información de debug.

Aviso: la versión del software se visualiza como a continuación: Vxx.xx.



Menú profesional:

Desde esta página se acceder a los menús de parámetros de instalador. Presionando y manteniendo presionado el botón → aparece el primer parámetro de los menús de instalador.

Manteniendo presionado el botón, el termostato actúa como se describe a continuación:





Salir del menú de usuario:

Pulse el botón 🕑 para salir del menú de usuario y volver a la pantalla principal.

8. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE INSTALADOR

Para acceder a estos parámetros, el instalador debe seleccionar el parámetro de usuario número 15. Luego, presione y mantenga presionado el botón de confirmación (·) durante 5 segundos:



Otros valores: de "FL.Lo" a 40 °C



	Tipo de regulación:		
	- HYS: regulación de la histéresis		
	- bP : regulación modo proporcional		
	Valor de configuración de fábrica: bP	Otros valores: HYS	
	Valor de histéresis: Este menú aparece solo si el paráme	tro "Typ" es igual a	
	"hys". Utilice los botones \lor y \land para d	configurar el valor de	
	Valor predeterminado de fábrica: 0,3 °C	presione el bolon .	
	Rango de valores: de 0,2 °C a 3 °C		
Rra, The A	Selección del tipo de hormigón:		
	 uf1: para hormigón líquido fino <6 cm 		
	- uf2: para hormigón tradicional con un es	pesor superior a 6 cm.	
	está disponible.	HTS, este menu no	
	Valor de configuración de fábrica: uf1	Otros valores: uf2	
Selección del revestimiento			
	- bP1 : para baldosas		
 _ i	- bP2 : para suelos de madera (flotantes	s o no)	
	Si en el parámetro # 26 se selecciona está disponible.	"HYs", este menú no	
	Valor de configuración de fábrica: bP1	Otros valores: bP2	
	Función del cable piloto:		
UC%	Esta opción se usa para habilitar el funo	cionamiento de cable	
	Valor de configuración de fábrica: no	Otros valores: yes	
	Valor mínimo del rango de configura	ación de la	
¦ [م _	temperatura de consigna:		
🗍 🗛	Valor de configuración de fábrica: 5,0 °C		
	Valor máximo del rango de configur	ación de la	
	Valor de configuración de fábrica: 37.0 °	Ċ	
	Otros valores: de 20,0 °C a 37,0 °C	•	
	Porcentaje de humedad de consign	a (opcional)	
	Valor de configuración de fábrica: 75 %		
	Otros valores: de 0 % ("no") a 100 %		

ES









Salir del menú de usuario:

Pulse el botón 🕑 para salir del menú de usuario y volver a la pantalla principal.

9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Descripción de los errores que se visualizan en el termostato

Los errores visualizados en el termostato son:

- Error de medición de la temperatura
 - Sensor interno;Sensor externo.

- Nivel bajo de las baterías
- Pérdida de la comunicación RF (solo cuando el termostato está conectado con Touch E3 o con el producto master).

Error sensor interno	Aparece "Err" y el LED rojo parpadea	
Sensor externo	El icono y el LED rojo parpadean	
Nivel bajo de las baterías	Retroiluminación activa: El icono estiva y el LED rojo parpadean	
Error RF (solo cuando el termostato está conectado con Smart home o con el producto master)	El icono Solution y el LED rojo parpadean	
El termostato parece funcionar regularmente pero la calefacción o la refrigeración no funcionan correctamente.		
---	--	--
En el receptor: - Compruebe la buena recepción de la señal RF. - Verifique las conexiones. - Verifique la alimentación eléctrica el elemento calefactor. - Hable con el instalador.		
Verificar los siguientes puntos: - El receptor debe colocarse a una distancia mínima de 50 cm de todos los demás dispositivos eléctricos o inalámbricos (GSM, Wi-Fi, etc) - El receptor no debe montarse a una superficie metálica ni tampoco muy cerca de las tuberías hidráulicas (cobre:,etc.)		
 Intente calibrar el termostato (véase el parámetro de usuario 05) Póngase en contacto con el instalador para verificar y ajustar los parámetros de regulación con su instalación de calefacción. 		
El icono <u>₩</u>		

10. MANTENIMIENTO

Indicación del nivel de las baterías

Las baterías se consideran de baja carga cuando el nivel de voltaje es demasiado bajo para que el producto funcione correctamente.

El icono parpadea en la pantalla LCD.

Limpieza del termostato

Limpie delicadamente el exterior del termostato con un paño suave sin pelusas. Si el termostato necesita una limpieza más

profunda: 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Humedezca ligeramente un paño suave y limpio con agua.

- Escurra el exceso de agua del paño.

- Limpie suavemente la pantalla y los lados del termostato, asegurándose de que no se acumulen gotas de agua alrededor del producto.

Importante: No rocíe el termostato directamente con agua ni use detergentes o disolventes, ya que hacerlo podría dañar el termostato.

Ambiente: Temperatura de trabajo: Temperatura de transporte y almace- paia	0° C – 40 °C de -10 °C a +50 °C
Grado de protección Clase de aislamiento Grado de contaminación	IP30 Clase II 2
Precisión de temperatura	0,1 °C
Rango de temperatura de configuración: Confort, Reducida Vacaciones (Antihielo) Temporizador	paso de 0,5 °C de 5 °C a 37 °C de 0,5 °C a 10,0 °C de 5 °C a 37 °C
Características de regulación	Banda proporcional (PWM 2 $^\circ$ C / 10min) o histéresis de 0,2 $^\circ$ C a 3,0 $^\circ$ C
Vida útil de la fuente de alimentación	2 pilas alcalinas AAA LR03 de 1,5V ~ 2 años
Sensores: interno y externo (opcional)	Interno: NTC 10kW a 25 °C Externo: NTC 10kW at25 °C (β = 3950)
Radiofrecuencia	868 MHz, <10mW.



Versión de software	se visualiza en el menú de parámetros Vers. 14
Receptores compatibles	SH-CD, SH-CU, SH-SM, SH-PO Otros receptores pueden ser compatibles, (véase el manual de instruc- ciones de su receptor)
Producto conforme con: Clasificación: Contribución:	UE 811/2013 y 2010/30/UE IV (2 %)

11.1 Dimensiones y peso



Peso: 115 g (solo termostato) – embalaje todo incluido 220 g

12. DIRECTIVAS

Nombre	Descripción	Link
Directiva de baja tensión 2014/35/UE	La Directiva de baja tensión (2014/35/UE) garantiza que los equipos eléctricos dentro de ciertos límites de tensión proporcionen un alto nivel de protección a los ciudadanos europeos y se beneficien plenamente del mercado único.	2014/35/UE
Directiva 2014/30/UE Compatibilidad electromagnética (CEM)	La Directiva de Compatibilidad Electromagnética (CEM) 2014/30/UE garantiza que los equipos eléctricos y electrónicos no generen, o no se vean afectados por, perturbaciones electromagnéticas.	2014/30/UE
Directiva (RED) 2014/53/UE Equipos radioeléctricos	La Directiva de equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/UE establece un marco regulatorio para la comercialización de dichos equipos.	2014/53/EU
Directiva (RoHS) 2011/65/UE Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas	Directiva sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.	2011/65/EU
Directiva (WEEE) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	La Directiva WEEE (2012/19/EU) tiene como objetivo reducir la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que terminan en los vertederos.	2012/19/EU
Reglamento (UE) 2015/1188 de la Comisión en materia de diseño ecológico	Requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local.	2015/1188

ES



INDICE

Informazioni generali	76
1. Presentazione	77
2. Contenuto della confezione	77
3. Prima installazione	78
4. Descrizione del prodotto	
4.1 Descrizione dei simboli dello schermo LCD	
 5. Selezione modalita	80
 6. Principali funzioni 6.1 Accesso al menu parametri utente 6.2 Modalità reversibile 6.3 Eurzione di rilevamento finestra aperta 	82
6.4 Reset	
6.5 Blocco tastiera	
 6.6 Codice PIN	84 84
7. Descrizione parametri utente	85
8. Descrizione parametri installatore	88
9. Risoluzione dei problemi	90
10. Manutenzione	91
11. Caratteristiche tecniche 11.1 Dimensioni e peso	91
12. Direttive	92

INFORMAZIONI GENERALI

Avvertenze di sicurezza e

istruzioni d'uso

- Questo dispositivo deve essere installato da un professionista qualificato. Ferma restando l'osservanza di quanto sopra, il produttore si assume la responsabilità del prodotto in conformità alla legislazione vigente.
- Quando si opera con il termostato, seguire tutte le istruzioni contenute nel presente manuale di installazione e uso. Eventuali guasti dovuti ad errori di installazione, uso improprio o a scarsa manutenzione sollevano il produttore dalla responsabilità.



- Qualsiasi tentativo di riparazione solleva il produttore dalla responsabilità e dall'obbligo di garanzia e sostituzione.
- Per una misurazione accurata della temperatura ambiente, si raccomanda di non coprire il termostato. Pertanto, il sensore non deve mai essere posizionato dietro tendaggi, mobili, ecc. In alternativa si deve utilizzare un sensore remoto.
- Le batterie possono esplodere o perdere liquido e provocare ustioni se ricaricate, smaltite tramite incenerimento, utilizzate con batterie di tipo diverso, inserite al contrario o smontate. Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. Non tenere batterie sfuse in tasca o nella borsa. Non rimuovere l'etichetta della batteria. Tenere le batterie al di fuori della portata dei bambini. In caso di ingestione rivolgersi immediatamente a un medico.

• 2012/19/UE (direttiva RAEE): I prodotti contrassegnati con questo simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati all'interno dell'Unione Europea. Per un corretto riciclaggio, restituire il prodotto al proprio fornitore di fiducia all'acquisto di un prodotto nuovo equivalente, oppure smaltire il prodotto presso i centri di raccolta preposti. Per maggiori informazioni: www.recyclethis.info

IT

 2006/66/CE (direttiva batterie): Questo prodotto contiene una batteria che non può essere smaltita come rifiuto urbano indifferenziato all'interno dell'Unione Europea. Vedere la documentazione del prodotto per informazioni specifiche sulla batteria. La batteria è contrassegnata con questo simbolo, che può includere lettere indicanti la presenza di cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). Ai fini di un adeguato riciclaggio, restituire la batteria al proprio fornitore o consegnarla presso un apposito punto di raccolta. Per maggiori informazioni: www.recyclethis.info



Applicazione

 Il termostato è stato progettato per l'uso in ambienti residenziali, uffici e impianti industriali. Prima di attivare il dispositivo, verificare che l'impianto sia conforme alle norme vigenti così da garantirne l'uso corretto.

Fare riferimento alla "Guida rapida all'installazione" per l'installazione del termostato.



1. PRESENTAZIONE

IT

- Termostato compatibile e collegabile al **TECE System**.
- 3 pulsanti touch-sensitive.
- Comunicazione wireless bidirezionale 868 MHz.
- Diverse modalità di regolazione della temperatura.
- Funzione antigelo.
- Isteresi configurabile o regolazione PWM.

- Codice PIN e perni di bloccaggio per l'installazione in ambienti pubblici.
- Memoria EEPROM non volatile.
- 2x batterie 1,5V AAA (LR3).
- 2 menu parametri: utente e installatore.

Su richiesta

Sensore esterno con diverse opzioni di regolazione (pavimento, remoto, combi, ecc.)



2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Termostato TECE





Batterie di tipo AAA

Viti di fissaggio



Coperchio posteriore e supporto per l'installazione da tavolo



ଶିଶ

Nastro biadesivo

Perni di bloccaggio

77

3. PRIMA INSTALLAZIONE

Consultare la guida rapida all'installazione.

Installazione delle batterie.

- Aprire il coperchio e inserire le 2 batterie AAA fornite in dotazione.
- Chiudere il coperchio.

Abbinamento termostato, inizializzazione comunicazione wireless RF.

Impostare il ricevitore o l'unità centrale TECE in modalità di **abbinamento** (consultare l'opuscolo del dispositivo).

Mantenere premuto per 5 secondi il pulsante sul retro per accedere direttamente al menu di inizializzazione.





Compaiono le schermate seguenti:



Ulteriore metodo di accesso dal menu parametri:

- 1 Premere il tasto · per riattivare termostato.
- **3** Premere il tasto · per accedere alla procedura di inizializzazione.
- 2 Mantenere tasto · per accedere al menu parametri.

Compaiono le seguenti schermate:



Nota:

Dopo qualche secondo, il termostato e il ricevitore/touch-screen usciranno automaticamente dalla modalità di inizializzazione RF, secondo la normale procedura di abbinamento avvenuto con successo. Per agevolare l'installazione, accertarsi che il termostato si trovi accanto al ricevitore o all'unità centrale durante la procedura di configurazione.

4. DESCRIZIONE

Convalida dell'impostazione di temperatura desiderata, accesso al menu parametri o visualizzazione della temperatura effettiva/nominale.

DEL PRODOTTO

Pulsante più o pulsante freccia verso l'alto/ destra per navigare nel menu.

Pulsante meno o pulsante freccia verso il basso/sinistra per navigare nel menu.

4.1 Descrizione dei simboli dello schermo LCD:

- 1 Icona che indica l'attuale modalità operativa del termostato, da sinistra a destra:
- X Modalità boost/timer
- 🕑 Modalità auto
- 🗘 Modalità comfort
- Modalità temperatura ridotta/ECO
- 💥 Modalità antigelo
- 🕑 Modalità OFF
- 2
 E Funzione di rilevamento finestra aperta
- 3 🕄 Comunicazione RF
- 4 Visualizzazione comando filo pilota o modalità temperatura ridotta Auto,
 Ext comando applicato all'impianto di riscaldamento
 - -1 comando comfort meno 1 °C
 -2 comando comfort meno 2 °C
 ECO comando impostazione temperatura ridotta o modalità temperatura ridotta Auto

comando impostazione antigelo
 comando di arresto

5 BBB Temperatura effettiva/temperatura nominale/tempo restante per la modalità boost

- 6 G Tastiera bloccata.
- 7 Livello batteria.
- 8 88 Numero menu parametri.
- 9 🏵 Menu parametri.
- 10 <u>∭</u> Visualizzazione del fabbisogno di riscaldamento e [∰] raffrescamento
- 11 kWh. Unità di misura del consumo energetico.
- 12 Tipo di dati rilevati e sensore impiegato per la regolazione del sistema:
- f Rilevazione e controllo umidità
- Sensore temperatura interna
- Sensore temperatura ambiente
- H Sensore temperatura pavimento
- 🛿 Sensore temperatura esterna
- 13 Deroga utente o "avvio adattivo" in modalità Auto
- 14 Unità di temperatura C o F o rilevazione % del tasso di umidità.



(T)



5. SELEZIONE MODALITÀ



per riattivare il termostato e la retroilluminazione.

Temere premuto il tasto \bigcirc per 2 secondi per accedere al **menu di selezione della modalità operativa**.

Premere \lor o \land per passare a un'altra **modalità**.



Se è attiva la "navigazione base" (menu n. 03), il menu di navigazione sarà:

Ø	
C	ļ

5.1 Modifica delle impostazioni di temperatura

Riattivare il termostato premendo un tasto qualsiasi.

Premere \checkmark o \land , **per modificare la temperatura** impostata (i numeri iniziano a lampeggiare).

Premere il tasto 🕑 per confermare la temperatura impostata.

5.1.1 Modalità boost/timer 🔀

In modalità boost, la temperatura impostata viene mantenuta per un intervallo di tempo predefinito.

Al termine di tale intervallo, il termostato torna alla modalità precedente.

Innanzitutto impostare la temperatura desiderata con \checkmark o \land e premere il tasto \bigcirc per confermare (valore di default: 24 °C).

Successivamente, impostare la durata in ore "H" (se inferiore a 24 ore) o in giorni "d".

5.1.2 Modalità AUTO 🕒

Questa modalità si attiva solo in caso di utilizzo del termostato in combinazione con l'unità centrale TECE SH-CU.

In modalità Auto, l'**impianto di riscaldamento funziona secondo il programma selezionato** in base all'ora corrente e alle impostazioni di temperatura comfort e temperatura ridotta. Premendo i tasti \checkmark o \land , si seleziona la modalità boost/timer che consente di bypassare l'impostazione di temperatura nominale (1h).

5.1.3 Modalità comfort 🖸

In questa modalità, la temperatura comfort impostata sarà costantemente garantita.

5.1.4 Modalità temperatura ridotta/ ECO C

In questa modalità, l'impostazione di temperatura ridotta viene mantenuta costantemente.

Nota: In fase di raffrescamento, la modalità temperatura ridotta ha la stessa funzione della modalità OFF (il sistema si arresta, gli attuatori NC si chiudono).

5.1.5 Modalità antigelo 🗩

Selezionare questa modalità se si desidera proteggere l'impianto dal rischio di congelamento (valore di default: 7 °C).

Nota: in fase di raffrescamento, la modalità antigelo si comporta come la modalità OFF (arresto dell'impianto).

5.1.6 Modalità OFF

Selezionare questa modalità se si desidera spegnere l'impianto.

Attenzione: in questa modalità l'impianto può gelare.

6. PRINCIPALI FUNZIONI

6.1 Accesso al menu parametri utente



Premere un tasto qualsiasi per riattivare il termostato e la retroilluminazione.

Mantenere premuto il tasto \bigcirc per 5 secondi per accedere al menu parametri.

Per scorrere il menu, utilizzare i tasti \checkmark e \land . Selezionando il menu con il tasto \bigcirc , il valore inizia a lampeggiare. All'interno del menu, modificare il valore del parametro con i tasti \checkmark e \land .

Premere nuovamente il tasto 🖸 per confermare il valore del parametro.

Nota: i parametri del termostato si suddividono in due gruppi: utente e installatore (menu avanzato).

6.2 Modalità reversibile <u>///</u> 🔆

L'accesso al menu reversibile è possibile solo a due condizioni:

- Il termostato non è associato a un touchscreen o al master 6Z.
- Il "menu reversibile" è attivato nel menu parametri utente.



Inserire il parametro utente 08 con i tasti \checkmark e \land per selezionare la modalità operativa del termostato:

- Hot: modalità di regolazione riscaldamento
- CLd: modalità di regolazione raffresca mento
- **rEv**: attivazione della modalità reversibile nel menu
- Aut: modalità riscaldamento/raffrescamento automatica.

Premere il tasto
per confermare la selezione e passare alla modalità comfort. Dopo alcuni secondi di inattività, viene confermata la selezione attuale e si torna alla modalità precedentemente selezionata.

Premendo il tasto :, viene convalidato il valore di temperatura impostato.

6.3 Funzione di rilevamento finestra aperta

Inserire il parametro utente 07.



Quando la funzione è attiva ed è in corso un rilevamento, sullo schermo comparirà l'icona . che inizierà a lampeggiare. Questa funzione prevede il rilevamento e la registrazione dell'andamento della temperatura.

Quando viene rilevata una finestra aperta, il termostato mantiene la temperatura impostata per la modalità antigelo. L'utente può riavviare l'impianto di riscaldamento e disattivare la funzione di rilevamento finestra aperta premendo un tasto qualsiasi.

6.4 Reset

Tenendo premuto il pulsante sul retro del termostato, l'utente può:

- sbloccare il codice PIN;
- andare direttamente al menu di abbinamento (5 secondi);
- ripristinare sul termostato le impostazioni di fabbrica dei parametri utente (10 secondi).



6.5 Blocco tastiera

Riattivare il termostato (retroilluminazione). Mantenere premuti contemporaneamente i tasti \checkmark e \land .

Una volta attivato il blocco, sullo schermo LCD compare il simbolo



6.6 Codice PIN

Per attivare questa funzione, inserire il parametro utente 10.

Il codice PIN consente di proteggere il termostato da eventuali manomissioni delle impostazioni, quali la temperatura o la modalità operativa.

Quando l'utente preme un tasto, compare la dicitura "PIN". Se si preme un altro tasto, verrà richiesto l'inserimento del codice PIN.





6.7 Altre informazioni

6.7.1 Simboli di riscaldamento e raffrescamento

l simboli utilizzati per indicare una richiesta di riscaldamento/raffrescamento sono:

riscaldamento: <u>∭</u>; raffrescamento: ▓.

6.7.2 Spia LED

Quando l'utente modifica la temperatura impostata con il sistema in funzione, un LED RGB situato al centro del tasto di convalida visualizza i relativi dati.

Blu	< 18 °C
Azzurro	< 20 °C
Verde	< 22 °C
Giallo	< 24 °C
Rosso	< 37 °C

6.7.3 Funzionamento wireless

Quando il termostato digitale invia un frame RF, durante la trasmissione il simbolo 3 lampeggia sullo schermo LCD.

Il frame RF viene inviato:

- quando l'utente preme un tasto qualsiasi del termostato;
- quando l'utente preme un tasto dell'unità centrale per aggiornare il termostato;
- automaticamente ogni 3-4 minuti.



7. DESCRIZIONE PARAMETRI UTENTE

	Attivazione abbinamento RF:
	Premere il tasto 🖸 per avviare l'inizializzazione della comunicazione:
	Premere nuovamente il tasto 🖸 🔰 🚺 🚺
	Unità di temperatura visualizzabili:
	 °C: Celsius °F: Fahrenheit
	Valore di default: °C Valori: °C / °F
	Attivazione buzzer:
	"Yes": attivazione della funzione "no": nessuna attivazione
	Valore di default: no Valori: Yes / no
	Modalità "navigazione base":
	"Yes": attivazione della funzione, limitazione alle modalità comfort e OFF.
	"no": nessuna attivazione
	Visualizzazione temperatura ambiente:
	"Yes": visualizzazione remota della temperatura rilevata "no": visualizzazione remota della temperatura impostata
	Valore di default: Yes Valori: Yes / no
	Calibrazione del sensore ambiente interno (remoto):
#05 •05	La calibrazione deve essere effettuata dopo che un dato
	termometro al centro del locale, a circa 1,5 metri dal pavi-

termometro al centro del locale, a circa 1,5 metri dal pavimento. Registrare la temperatura visualizzata dopo 1 ora.

Quando si accede per la prima volta alla modalità di calibrazione, compare la dicitura "no", per segnalare che non è stata ancora eseguita nessuna calibrazione. Inserire la lettura rilevata dal termometro con i tasti \lor e \land (incrementi di 0,1 °C). Premere il tasto 🖸 per confermare l'impostazione. Sullo schermo compare la dicitura. YES per indicare che la calibrazione è stata eseguita.

Nota importante: una variazione di temperatura significativa potrebbe essere riconducibile a un'installazione inadeguata del termostato. Se la differenza di temperatura risulta eccessiva, è probabile che il termostato sia stato installato in modo errato o in un luogo non idoneo.

NOTE: premendo contemporaneamente i tasti $\checkmark e \land$, l'utente può annullare la calibrazione del sensore. Verrà visualizzata la diciturao No.

Valore di default: no per uno scostamento di 0,0 °C Intervallo di valori: Yes: per uno scostamento compreso tra -3,0 °C e 3,0 °C.



Calibrazione del sensore ambiente esterno (remoto):

Questo menu viene visualizzato solo se il parametro rEG (n. 20) è impostato su "Amb". La calibrazione deve essere effettuata dopo che un dato comando è rimasto attivo per un giorno. Posizionare il termometro al centro dell'ambien-

te, a circa 1,5 metri dal pavimento. Registrare la temperatura visualizzata dopo 1 ora. Quando si accede per la prima volta alla modalità di calibrazione, compare la dicitura "no", per segnalare che non è stata ancora eseguita nessuna calibrazione. Inserire la lettura rilevata dal termometro con i tasti \checkmark e \land (incrementi di 0,1°C). Premere il tasto \bigcirc per confermare l'impostazione. Sullo schermo compare **YES** a indicare che la calibrazione è stata eseguita correttamente.

Nota importante: una variazione di temperatura significativa potrebbe essere riconducibile a un'installazione inadeguata. Se la differenza di temperatura risulta eccessiva, è probabile che il termostato sia stato installato in modo errato o in un luogo non idoneo.

NOTE: premendo contemporaneamente i tasti \lor e \land , l'utente può annullare la calibrazione del sensore. Viene visualizzato **No**.

Valore di default: no per uno scostamento di 0,0°C

Intervallo di valori: Yes: per uno scostamento compreso tra -3,0°C e 3,0°C.





IT

Impostazione del codice PIN:

L'utente deve configurare i valori delle tre cifre e confermare l'impostazione con il tasto di convalida.

Impostazione di fabbrica: 000 - Intervallo di valori: da 000 a 999



Reset delle impostazioni utente:

Mantenere premuto il tasto • per 5 secondi per eseguire il reset: tutti i segmenti si accendono per indicare che sul termostato sono state ripristinate le impostazioni di fabbrica:

- Temperature impostate in modalità 🖸 🕒 🗱 📓
- Tutti i parametri utente con i rispettivi valori di default.

Mantenendo premuto il pulsante:





Visualizzazione numero di zona:

Questa funzione è disponibile solo se il termostato digitale è associato a un ricevitore multizona.



Visualizzazione versione software:

Mantenere premuto il tasto
per visualizzare la versione software e le informazioni di debug. <u>Nota</u>: la versione software viene visualizzata come segue: Vxx.xx.



Menu Professional:

Premendo il pulsante:





Per uscire dal menu:

Premere il tasto \odot per uscire dal menu utente e tornare alla schermata principale.

8. DESCRIZIONE PARAMETRI INSTALLATORE

Per accedere ai parametri installatore, l'installatore deve andare al parametro utente n. 15. Successivamente, deve mantenere premuto il tasto di convalida () per 5 secondi:

IT



	Tipo di regolazione: - HYs: regolazione dell'isteresi - bP: regolazione di tipo proporzionale Impostazione di fabbrica: bP Altri valori: HYs
	Valore di isteresi: Questo menu compare solo se il parametro "typ" corrisponde a "HYs". Per impostare il valore di isteresi, premere i tasti ∨ e ∧. Premere il tasto → per confermare l'impostazione. Valore di default: 0.3 °C Intervallo di valori: da 0.2 °C a 3 °C
	Scelta del tipo di calcestruzzo:Sono possibili due opzioni:- uf1: per calcestruzzo liquido di spessore < 6 cm- uf2: per calcestruzzo tradizionale di spessore > 6 cmSe il parametro n. 26 è impostato su "HYs", questo menu nonè disponibile.Impostazione di fabbrica: uf1Altri valori: uf2
	Scelta del rivestimento: Sono possibili due opzioni: - bP1 : per pavimenti piastrellati - bP2 : per pavimenti in legno (fissi o flottanti) Se il parametro n. 26 è impostato su "HYs", questo menu non è disponibile. Impostazione di fabbrica: bP1 Altri valori: bP2
	Filo pilota:Questa opzione consente di attivare il filo pilota, qualora l'impianto ne sia dotato.Impostazione di fabbrica: noAltri valori: yes
	Limite minimo dell'intervallo di impostazione della temperatura nominale: Impostazione di fabbrica: 5.0 °C Altri valori: da 5.0 °C a 15.0 °C
	Limite massimo dell'intervallo di impostazione della temperatura nominale: Impostazione di fabbrica: 37.0 °C Altri valori: da 20.0 °C a 37.0 °C
EE® HIT	Impostazione del valore di umidità (opzionale) Impostazione di fabbrica: 75 % Altri valori: dallo 0% ("no") al 100%





9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI Descrizione degli errori visualizzati sul termostato

Gli errori visualizzati sul termostato possono essere:

- Errore di misurazione della temperatura o Sensore interno;
 - o Sensore esterno.
- Basso livello di carica delle batterie
- Perdita della comunicazione RF (solo quando il termostato è associato a un'unità centrale di tipo Touch E3 o a un master).

Errore sensore interno	Visualizzazione della dicitura "Err" e LED rosso lampeggiante
Sensore esterno	Icona lampeggiante e LED rosso lampeggiante
Basso livello di carica delle batterie	Retroilluminazione ATTIVA: Icona lampeggiante
Errore RF (Solo quando il termostato è associato a un prodotto smart home o master)	Icona lampeggiante e LED rosso lampeggiante

ma il sistema	Il termostato sembra operare regolarmente, a di riscaldamento/raffrescamento non funziona correttamente.
Uscita	Sul ricevitore: - Verificare la buona ricezione del segnale RF. - Verificare i collegamenti. - Verificare l'alimentazione dell'elemento riscaldante. - Rivolgersi all'installatore.
Comunicazione RF	 Verificare i seguenti punti: Il ricevitore deve essere installato a una distanza minima di 50 cm da tutti gli altri dispositivi elettrici o wireless (GSM, Wi-Fi, ecc.) Il ricevitore non deve essere fissato a componenti metallici o installato nelle immediate vicinanze di tubi idraulici (rame, ecc.).
Calibrazione sensore	 Provare a calibrare il termostato (fare riferimento al parametro utente 05). Contattare il proprio installatore di fiducia per verificare e regolare i parametri in base all'impianto di riscaldamento in uso.
Configurazione	II simbolo <u></u>

10. MANUTENZIONE

Indicazione del livello di carica delle batterie

Le batterie sono considerate esaurite quando il livello di tensione è troppo basso per un funzionamento ottimale del prodotto. Sullo schermo LCD lampeggia l'icona **p**.

Pulizia del termostato

Spolverare con delicatezza l'esterno del termostato con un panno morbido, che non lasci filamenti.

Se il termostato necessita di una pulizia più accurata:

- Inumidire leggermente con acqua un panno morbido e pulito.

- Strizzare il panno in modo da eliminare l'acqua in eccesso.

- Strofinare delicatamente il display e i lati del termostato, assicurandosi che intorno al prodotto non si raccolgano gocce d'acqua.

Importante: Non spruzzare l'acqua direttamente sul termostato e non usare detergenti o solventi che potrebbero danneggiare il termostato.

11. CARATTERISTICHE TECNICHE

Ambientali: Temperatura d'esercizio Temperatura di spedizione e di magazzinaggio	da 0 °C a 40 °C da -10 °C a +50 °C
Grado di protezione Classe di isolamento Grado di inquinamento	IP30 Classe II 2
Precisione di temperatura	0.1 °C
Campo di temperatura Comfort, temperatura ridotta Vacanze (antigelo) Timer	Incrementi da 0,5 °C da 5 °C a 37 °C da 0,5 °C a 10,0 °C da 5 °C a 37 °C
Caratteristiche di regolazione	Banda proporzionale (PWM 2 °C/10 min.) o isteresi da 0,2 °C a 3,0 °C
Vita utile delle batterie	2 batterie AAA LR03 1,5 V alcaline, ~2 anni
Sensori: Interno ed esterno (opzionali)	Interno: NTC 10 kW a 25 °C Esterno: NTC 10 kW a 25 °C (β = 3950)
Radiofrequenza	868 MHz, < 10 mW.



Versione software	Indicata nel menu parametri Vers 14
Ricevitori compatibili	SH-CD, SH-CU, SH-SM, SH-PO Per altri ricevitori compatibili: consultare il manuale d'uso del proprio ricevitore.
Prodotto conforme a Classificazione Contributo	UE 811/2013 e 2010/30/UE IV (2 %)

IT

11.1 Dimensioni e peso



Peso 115 g (solo termostato) - tutto il prodotto, compresa la scatola 220 g

12. DIRETTIVE

Descrizione	Descrizione	Link
Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/EU	La Direttiva bassa tensione (LVD) (2014/35/UE) assicura che entro determinati limiti di tensione le apparecchiature elettriche prevedano un livello elevato di protezione per i cittadini europei e sfrutta appieno i vantaggi del mercato unico europeo.	2014/35/UE
Compatibilità elettromagnetica (EMC) Direttiva 2014/30/EU	La Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE assicura che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non generino o subiscano interferenze elettromagnetiche.	2014/30/UE
Direttiva apparecchiature radio (RED) 2014/53/EU	La Direttiva relativa alle apparecchiature radio 2014/53/ UE (RED) stabilisce un quadro normativo concernente la messa a disposizione delle apparecchiature radio sul mercato.	2014/53/EU
Direttiva RoHS 2011/65/EU sulla restrizione all'uso di deter- minate sostanze pericolose	Direttiva sulla restrizione all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettro- niche.	2011/65/EU
Direttiva RAEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	La Direttiva RAEE (2012/19/UE) mira a ridurre la quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite in discarica.	2012/19/EU
Regolamento (EU) 2015/1188 della Commissione	Specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.	2015/1188



INHOUDSOPGAVE

Algemene informatie	94
1. Presentatie	95
2. Inhoud doos	95
3. Eerste installatie	96
4. Productbeschrijving	
4.1 Beschrijving LCD- display	
 5. Selecteren modus 5.1 Instelling temperatuur wijzigen 5.1.1 Boost/Timer 5.1.2 AUTO 5.1.3 Comfort 5.1.4 Verlaagd / ECO 5.1.5 Vorstbescherming 	98 99
 6. Belangrijkste functies	
6.7.2 Led-lampjes6.7.3 Werking draadloze communicatie	
7. Beschrijving instellingen gebruiker	103
8. Beschrijving instellingen installateur	106
9. Probleemoplossing	108
10. Onderhoud	109
11. Technische kenmerken 11.1 Afmetingen en gewicht	109 110
12. Richtlijnen	110

ALGEMENE INFORMATIE

Veiligheidswaarschuwingen en gebruiksaanwijzingen

- Dit product dient bij voorkeur door een erkend vakman te worden geïnstalleerd. Onder voorbehoud van naleving van bovenstaande voorwaarden, is de fabrikant aansprakelijk voor de apparatuur volgens de wettelijke bepalingen.
- Bij het werken met de thermostaat dienen alle instructies in deze installatieen bedieningshandleiding te worden opgevolgd. Bij storingen als gevolg van verkeerde installatie, onjuist gebruik of slecht onderhoud komt de aansprakelijkheid van de fabrikant te vervallen.



- Bij elke poging tot reparatie komt de verantwoordelijkheid en de verplichting tot garantie en vervanging van de fabrikant te vervallen.
- Dek de thermostaat niet af, want anders wordt de omgevingstemperatuur niet correct gemeten. Daarom mag de sensor nooit achter dikke gordijnen, meubels e.d. verborgen zijn. Als alternatief kan een externe sensor worden gebruikt.
- Batterijen kunnen ontploffen of lekken, en brandwonden veroorzaken, als zij opgeladen, in open vuur geworpen, met een ander batterijtype gebruikt, andersom geplaatst of gedemonteerd worden. Vervang alle batterijen tegelijk. Draag geen losse batterijen in uw zak of tas. Verwijder het etiket van de batterij niet. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen.

- 2012/19/EU (AEEA-richtlijn): In de Europese Unie kunnen producten die met dit symbool zijn gemarkeerd niet als ongesorteerd huishoudelijk afval worden verwijderd. Voor een correcte recycling moet u dit product na aankoop van equivalente nieuwe apparatuur naar uw lokale leverancier terugbrengen, of bij de aangewezen inzamelpunten inleveren. Zie: www. recyclethis.info voor meer informatie.
- 2006/66/EG (batterijrichtlijn): Dit product bevat een batterij die in de Europese Unie niet als ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Zie de productdocumentatie voor specifieke batterijinformatie. De batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat afkortingen kan bevatten ter aanduiding van cadmium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg). Voor een correcte recycling, de batterij naar uw leverancier terugbrengen of bij een aangewezen inzamelpunt inleveren. Zie: www. recyclethis.info voor meer informatie.



Toepassing

 De thermostaat is ontworpen voor gebruik in woonkamers, kantoorruimtes en industriegebouwen. Controleer voor gebruik of de installatie met bestaande voorschriften overeenkomt, om een correct gebruik van het systeem te garanderen.

Kijk in de "Korte installatiehandleiding" hoe de thermostaat moet worden geïnstalleerd.



1. PRESENTATIE

- Compatibiliteit aangesloten thermostaat **TECE** systeem.
- 3 gevoelige aanraakknoppen.
- Draadloze tweerichtingscommunicatie 868 MHz.
- Diverse instellingen voor temperatuurmodi.
- Vorstbeschermingsfunctie.
- Configureerbare hysteresis of PWMregeling.

- Pincode en schroefvergrendeling voor openbare ruimtes.
- EEPROM niet-vluchtig geheugen.
- 2x1,5 V AAA-batterijen (LR3).
- 2 menu's voor instellingen: Gebruiker en Installateur.

Als optie

Externe sensor met diverse mogelijkheden voor regeling (vloer, thermostaat, gecombineerd ...).



2. INHOUD DOOS



TECE thermostaat



AAA-batterijen

Bevestigingsschroeven



Achterdeksel en standaard voor tafelmontage



ଶ ଶ

Dubbelzijdig Borg plakband

Borgschroeven

3. EERSTE INSTALLATIE

Zie de "Korte installatiehandleiding" voor instructies.

Batterijen plaatsen

- Open het deksel en plaats de 2 meegeleverde AAA-batterijen.
- Sluit het deksel.

Thermostaat koppelen, RF draadloze communicatie initialiseren.

U moet uw ontvanger of TECE aanraakscherm instellen op de modus **radiokoppeling** (zie het vouwblad bij het apparaat).

Druk gedurende 5 sec de knop op de achterzijde in voor directe toegang tot het initialisatiemenu.

U krijgt de volgende schermen te zien:







Andere methode in het menu Instellingen:

- 1 Druk op de toets · om thermostaat uit de slaapstand te halen.
- 2 Druk 5 sec op de toets · om naar het menu Instellingen te gaan.

U krijgt de volgende schermen te zien:



Opmerking:

Na enkele seconden moeten thermostaat en ontvanger/aanraakscherm vanzelf de modus RF-koppeling verlaten. Dit is de normale procedure om een correcte koppeling te bevestigen. Om installatie te vergemakkelijken, kunt u het beste de thermostaat dichtbij de ontvanger of het aanraakscherm houden gedurende de configuratiemodus.

3 Druk op de toets \bigcirc om naar Initialisatie te gaan.



Plus-knop of

omhoog/rechts

voor navigeren door het menu.

4. PRODUCT-BESCHRIJVING

Valideren van het instelpunt voor de temperatuur of toegang tot het menu Instellingen of tonen van gemeten temperatuur / instelpunt temperatuur.



De knop Min of de _____ knop omlaag/links voor navigeren door het menu.

4.1 Beschrijving LCD- display :

- Pictogram dat de huidige bedrijfsmodus van de thermostaat toont. Van links naar rechts:
- Boost/timer
- () Auto
- Comfort
 - Verlaagd / ECO
- 💥 Vorstbescherming
- し Uit
- 2 III Open raam
- 3 3 RF communicatie
- Weergeven van opdracht via de stuurdraad of verlaagde automodus,
 Ext opdracht gegeven aan verwarmingssysteem

-1 opdracht tot comfort minus 1 °C -2 opdracht tot comfort minus 2 °C ECO opdracht tot verlaagd instelpunt of Auto verlaagde modus

opdracht tot instelpunt vorstbe scherminig

opdracht tot stoppen

5 BBB Gemeten temperatuur/ instelpunt temperatuur / resterende tijd voor de modus Boost.

- 6 Vergrendeld toetsenbord.
- 7 Detterijniveau.
- 8 8 Menunummer Instellingen.
- 9 Menu Instellingen.
- 10 <u>∭</u> Indicatie aanvraag verwarming of koeling ¥.
- 11 **kWh**. Eenheid elektrisch energieverbruik.
- 12 Type gemeten data en sensor gebruikt voor systeemregeling:
- TVochtmeting en -regeling
- I Sensor interne temperatuur
- Sensor omgevingstemperatuur
- 📕 Sensor vloertemperatuur
- Sensor externe temperatuur
- Afwijking door gebruiker of "adaptieve start" tijdens toepassing Automodus
- 14 Eenheden voor temperatuur °C of F of % meting relatieve vochtigheid.

5. SELECTEREN MODUS



achtergrondverlichting in te schakelen.

Houd de toets \bigcirc 2 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot het **menu voor het selecteren van een modus.**

Door te drukken op \lor of \land kan worden genavigeerd naar een andere **modus**.



Indien "basisnavigatie" is ingeschakeld (menu #03), dan zal het navigatiemenu zijn:

ſ		m
[¢	
	ወ	

5.1 Instelling temperatuur wijzigen

Haal de thermostaat uit de slaapstand door op een willekeurige toets te drukken.

Druk op \checkmark of \land , **om het temperatuur**instelpunt te wijzigen (cijfers beginnen te knipperen).

Het indrukken van toets 🕑 bevestigt de ingestelde waarde voor de temperatuur.

5.1.1 Boost/Timer 🔀

In de modus Boost wordt het instelpunt gedurende een geselecteerde periode toegepast.

Na deze periode keert de thermostaat terug naar de voorafgaande modus.

U kunt eerst de gewenste instelling voor de temperatuur aanpassen met \checkmark of \land , druk op de toets \bigcirc om te bevestigen, standaardwaarde is 24 °C.

Daarna kunt u de tijdsduur in uren "H" instellen, indien korter dan 24 uur, vervolgens in dagen "**d**".

5.1.2 AUTO 🕒

Deze modus wordt alleen ingeschakeld als de thermostaat gekoppeld is met een TECE aanraakscherm SH-CU.

In de modus Auto zal het **verwarmingssysteem het programma volgen** in overeenstemming met de huidige tijd en de ingestelde temperaturen voor Comfort en Verlaagd. Door indrukken van de toetsen \checkmark of \land , wordt de modus Boost/Timer geselecteerd, die de ingestelde temperatuur negeert (1 h).

5.1.3 Comfort 🖸

In deze modus zal het instelpunt comforttemperatuur voortdurend worden toegepast.

5.1.4 Verlaagd / ECO 🕻

In deze modus zal het instelpunt voor verlaagde temperatuur voortdurend worden toegepast.

Opmerking: In de modus Koelen, werkt de modus Verlaagd als de UIT-modus (systeem wordt uitgeschakeld, NC-actuators sluiten).

5.1.5 Vorstbescherming 🛞

Gebruik deze modus als u uw installatie wilt beschermen tegen bevriezing. (standaardwaarde 7 °C).

5.1.6 UIT ()

Gebruik deze modus als u de installatie moet uitschakelen.

Let op: In deze modus kan uw installatie bevriezen.

6. BELANGRIJKSTE FUNCTIES

6.1 Toegang menu instellingen gebruiker



Druk op een willekeurige toets om de thermostaat uit de slaapstand te halen en de achtergrondverlichting in te schakelen.

Door indrukken van de toets • gedurende 5 seconden kan de gebruiker toegang krijgen tot het menu Instellingen.

Scrollen door het menu doet u met de toetsen \lor en \land . Menu wordt geselecteerd door indrukken van de toets \bigcirc , waarde begint te knipperen. Zodra u in het menu bent, kunt u de instelwaarde veranderen met de toetsen \lor en \land .

Door opnieuw op de toets 🖸 te drukken, wordt de instelwaarde bevestigd.

Opmerking: Instelwaarden van de thermostaat worden ingedeeld in twee groepen: Gebruiker en Installateur (uitgebreid menu).

6.2 Omkeerbare modus <u>///</u> 🔆

Toegang tot dit menu is alleen mogelijk op twee voorwaarden:

- Thermostaat is niet gekoppeld met een aanraakscherm of 6Z master.
- "Omkeerbaar menu" is ingeschakeld in het gebruikersmenu Instellingen.



Voer gebruikersparameter 08 in met de toetsen \checkmark en \land , om de bedrijfsmodus van de thermostaat te selecteren:

- Hot: Modus verwarmingsregeling
- CLd: Modus koelingssregeling
- **rEv**: inschakelen van omkeerbare modus in menu
- Aut: automatische Verwarming/Koelingmodus.

Indrukken van de toets bevestigt de selectie en schakelt naar de modus Comfort. Doet een gebruiker een aantal seconden niets, dan wordt de selectie van dat moment bevestigd en keert het systeem terug naar de eerder geselecteerde modus.

Het indrukken van toets 🖸 bevestigt de ingestelde waarde voor de temperatuur.

6.3 Detectie open raam

Voer gebruikersparameter 07 in.



Wanneer ingeschakeld en detectie is actief, zal het pictogram **III** op het scherm verschijnen en knipperen! Met deze functie wordt het temperatuurverloop gemeten en geregistreerd.

Wanneer er een open raam wordt gedetecteerd, zal de thermostaat het verwarmingssysteem op het instelpunt voor vorstbescherming zetten. De gebruiker kan het verwarmingssysteem opnieuw opstarten en de openraamdetectie stoppen door op een toets te drukken.

6.4 Reset

Door ingedrukt houden van knop op de achterkant van de thermostaat kan de gebruiker:

- De pincode vrijgeven
- Rechtstreeks naar het menu Koppelen gaan (5 seconden)
- De thermostaat resetten met alle gebruikersinstellingen gelijk aan de fabrieksinstelling. (10 seconden).



6.5 Vergrendeling toetsenbord

Haal de thermostaat uit de slaapstand (verlichte achtergrond),

Druk de toetsen \lor en \land tegelijkertijd in.

Zodra de vergrendeling is geactiveerd, verschijnt het logo op het LCD-scherm:





Om deze functie te activeren voert u gebruikersparameter 10 in.

De pincode beveiligt de thermostaat tegen wijzigingen van de instellingen zoals temperatuur en modus.

Indien een gebruiker een toets indrukt, verschijnt er "PIN". Indien een gebruiker nogmaals een toets indrukt, moet de pincode worden ingevoerd.





6.7 Overige informatie

6.7.1 Indicaties verwarming en koeling

Logo's gebruikt om aan te geven welk functie in bedrijf is:

6.7.2 Led-lampjes

Wijzigt een gebruiker de ingestelde temperatuur in de werkmodus, dan wordt hierover informatie getoond d.m.v. een gekleurd led-lampje midden op de bevestigingstoets.

Blauw	< 18 °C
Lichtblauw	< 20 °C
Groen	< 22 °C
Geel	< 24 °C
Rood	< 37 °C

6.7.3 Werking draadloze communicatie

Wanneer de digitale thermostaat een RF-frame verstuurt, knippert het LCD-logo 3 tijdens de verzending.

Een RF-frame wordt verzonden:

- Wanneer de gebruiker een willekeurige toets op de thermostaat indrukt.
- Wanneer de gebruiker een toets aantikt op het centrale aanraakscherm om de thermostaat te actualiseren.
- Automatisch iedere 3-4 minuten.



7. BESCHRIJVING INSTELLINGEN GEBRUIKER

NL



de vloer. Noteer na 1 uur de getoonde temperatuur. Wanneer u voor de eerste keer naar de kalibratiemodus gaat, toont de indicator "No" hetgeen betekent dat er nog geen enkele kalibratie is uitgevoerd. Voer de meetwaarde op uw thermometer in met de toetsen \lor en \land (stappen van 0,1 °C).

De instelling wordt bevestigd met toets . YES verschijnt om aan te geven dat het kalibreren is voltooid.

Belangrijke opmerking: Een grote temperatuurafwijking kan duiden op een verkeerde installatie van de thermostaat. Als het temperatuurverschil te groot is, kan dit betekenen dat uw thermostaat niet goed is geïnstalleerd, bijv. niet op de juiste plek. **OPMERKINGEN:** Indien de gebruiker tegelijkertijd de toetsen \lor en \land , indrukt,

wordt de sensorkalibratie gereset. **No** wordt getoond. Standaardinstelling: **no** voor offset van 0.0 °C

Bereikwaarden: Yes: voor offset tussen -3.0 °C and 3.0 °C.



Kalibreren van de sensor buiten de kamer (op afstand):

Dit menu wordt alleen weergegeven indien de parameter rEG (#20) is ingesteld op "Amb". Nadat een bepaalde opdracht een dag is uitgevoerd moet de sensor worden gekalibreerd. Plaats de thermometer in het midden van de

kamer op ongeveer 1,5 meter boven de vloer. Noteer na 1 uur de getoonde temperatuur. Wanneer u voor de eerste keer naar de kalibratiemodus gaat, toont de indicator "No" hetgeen betekent dat er nog geen enkele kalibratie is uitgevoerd. Voer de meetwaarde op uw thermometer in met de toets \checkmark en de toets \land (stappen van 0,1 °C). De instelling wordt bevestigd met toets \bigcirc . **YES** verschijnt om aan te geven dat het kalibreren is voltooid.

Belangrijke opmerking: Een grote temperatuurafwijking kan duiden op een verkeerde installatie van de thermostaat. Als het temperatuurverschil te groot is, kan dit betekenen dat uw thermostaat niet goed is geïnstalleerd, bijv. niet op de juiste plek.

OPMERKINGEN: Indien de gebruiker tegelijkertijd de toetsen \lor en \land indrukt, wordt de sensorkalibratie gereset. **No** wordt getoond.

Standaardinstelling: no voor offset van 0,0 °C

Bereikwaarden: Yes: voor offset tussen -3,0 °C and 3,0 °C







Instelwaarde voor de pincode:

De gebruiker moet een driecijferige waarde invoeren en deze vervolgens bevestigen met de validatietoets.

Fabrieksinstelling: 000 Waardenbereik: 000 tot 999



Instellingen gebruiker resetten:

Houd \odot 5 seconden lang ingedrukt om te resetten. Alle segmenten lichten op om aan te geven dat de thermostaat is gereset naar de fabrieksinstelling:

- Ingestelde temperaturen in 🖸 🕒 🛣 📓 modi,
- Alle gebruikersinstellingen met hun fabrieksinstellingen.

Wanneer de knop ingedrukt wordt gehouden:





Weergave van zonenummer:

Deze functie is uitsluitend beschikbaar indien de digitale thermostaat met een multizone ontvanger is gekoppeld.



Weergave van clientsoftwareversie:

Indrukken en ingedrukt houden van toets 🕑 toont de softwareversie en debuginformatie.

Denk eraan: softwareversie wordt genoteerd als: Vxx.xx.



Menu voor installateurs:

Met dit menu heeft men toegang tot de instellingenmenu's voor de installateur. Indrukken en ingedrukt houden van toets

toont de eerste parameter van de installateurmenu's.

Wanneer de knop ingedrukt wordt gehouden:

Toegang tot de installateurinstellingen





Gebruikersmenu afsluiten:

Druk op de toets \odot om het gebruikersmenu te verlaten en terug te keren naar het hoofdscherm.

8. BESCHRIJVING INSTELLINGEN INSTALLATEUR

Om toegang te krijgen tot de installateurinstellingen moet de installateur naar gebruikersparameter 15 gaan. Na indrukken en ingedrukt houden van de validatietoets 🕥 gedurende 5 seconden:



	Type reaeling:		
6	- HYs: hysteresis-reaeling		
	- bP : proportionele regeling		
	Fabrieksinstelling: bP Andere waarden: HYs		
	Hyptoresign/garda		
r5% h h h	Dit monu wordt alloop getoopd indien de persmeter "Typ" gelijk		
	is aan "hvs" Gebruik de toetsen Σ en Λ om de hysteresis-		
	waarde in te stellen. De instelling wordt bevestigd met toets .		
	Standaardinstelling: 0.3 °C Waardebereik: 0.2 °C tot 3 °C		
	Keuze van het type beton:		
85%	 Er zijn twee keuzemogelijkheden: uf1: voor dun vloeibaar beton < 6 cm 		
	- uf2: voor traditioneel beton met een dikte van meer dan 6 cm Indien		
	Fabrieksinstelling: uf1 Andere waarden: uf2		
	Keuze van het type vloer:		
	Er zijn twee keuzemogelijkheden:		
	- bP1 : voor tegels		
	- bP2 : voor houten vloeren (al dan niet zwevend)		
	Indien parameter #26 is ingesteld op "HYS" dan is dit menu niet beschikbaar		
	Fabrieksinstelling: bP1 Andere waarden: bP2		
	Functie van de stuurdraad:		
0E&	Deze optie wordt gebruikt om de stuurdraadfunctie mogelijk		
	te maken, indien gebruikt in uw installatie.		
	Fabrieksinstelling: no Andere waarden: yes		
	Minimale waarde van het instelbereik voor de inge-		
E&	stelde temperatuur:		
	Fabrieksinstelling: 5.0 °C Andere waarden: 5.0 °C tot 15.0 °C		
	Minimale waarde van het instelbereik voor de		
SE®, 1	ingestelde temperatuur:		
	Fabrieksinstelling: 37.0 °C		
	Andere waarden: 20.0 °C tot 37.0 °C		
	Instelpunt vochtigheid (optie)		
	Fabrieksinstelling: 75 %		
	Andere waarden: 0% ("no") tot 100%		

NL







Anti-condensatiefunctie van de installatie:

Wanneer condensatie wordt gedetecteerd, wordt de airconditioning gestopt en/of de luchtontvochtiger ingeschakeld.

Fabrieksinstelling: **yes** Andere waarden: **no**

EEPROM wissen:

Alle instelwaarden voor de thermostaat worden ingevuld met fabrieksinstellingen. De RF-draadloze communicatie wordt ook gereset.

Indrukken en ingedrukt houden van toets 🕑 toont:





Gebruikersmenu afsluiten:

Druk op de toets \odot om het gebruikersmenu te verlaten en terug te keren naar het hoofdscherm.

9. STORINGEN DETECTEREN EN OPLOSSEN Beschrijving van getoonde storingen van de thermostaat

Storingen **op afstand** zijn:

- Foutieve meting van de temperatuur o Interne sensor;
- Batterijen bijna leeg

- o Externe sensor.
- Verlies van RF-communicatie (alleen wanneer de thermostaat gekoppeld is met het product Touch E3 of Master).

Storing interne sensor	Weergave van "Err" en rode led knippert
Externe sensor	Pictogram knippert en rode led knippert
Batterijen bijna leeg	Achtergrondverlichting ON: Pictogram knippert
RF-storing (alleen wanneer de thermostaat gekoppeld is met het product Smart Home of Master)	Pictogram knippert en rode led knippert
Mijn thermostaat	lijkt correct te werken maar de verwarming of koeling werkt niet naar behoren
-----------------------------	---
Uitgang	Op de ontvanger: - Controleer op goede ontvangst van het RF-signaal - Controleer de verbindingen. - Controleer de voeding van het verwarmingselement. - Neem contact op met uw installateur.
RF-communicatie	 Controleer de volgende zaken: De ontvanger moet worden opgesteld op een minimale afstand van 50 cm van alle andere elektrische en draadloze apparaten (GSM, WiFi) De ontvanger mag niet zijn bevestigd op een metalen deel of te dicht bij waterleidingen (koper)
Kalibreren van de sensor	 Probeer uw thermostaat te kalibreren (zie gebruikersparameter 05). Neem contact op met uw installateur, om de regelinstellingen voor uw verwarmingssysteem te controleren en af stellen.
Configuratie	Het logo <u>₩</u>

10. ONDERHOUD

Indicatie batterijniveau

De batterijen worden als zwak beschouwd wanneeer het spanningsniveau te laag is voor een correcte werking van het product. Het pictogram _____ o op het LCDscherm zal knipperen.

Reinigen van de thermostaat

Stof de buitenzijde van de thermostaat voorzichtig af met een zachte, pluisvrije doek. Indien de thermostaat grondiger moet worden schoongemaakt: - Bevochtig een zachte en schone doek lichtjes met water.

- Wring een teveel aan water uit de doek.

- Veeg het display en de zijkanten van de thermostaat voorzichtig schoon en zorg er daarbij voor dat er geen waterdruppels op het product achterblijven.

Belangrijk: Spuit niet rechtstreeks water op de thermostaat en gebruik ook geen reinigingsvloeistoffen of polijstmiddelen aangezien deze de thermostaat kunnen beschadigen.

11. TECHNISCHE KENMERKEN

Omgeving: Werktemperatuur Verzend- en opslagtemperatuur	0 °C - 40 °C -10 °C tot +50 °C
Elektrische beveiliging Installatiecategorie Vervuilingsgraad	IP30 Klasse II 2
Temperatuurnauwkeurigheid	0.1 °C
Instelbereik temperatuur Comfort, Verlaagd Vakantie (vorstbescherming) Timer	0,5 °C stap 5 °C tot 37 °C 0,5 °C tot 10,0 °C 5 °C tot 37 °C
Kenmerken regeling	Proportionele band (PWM 2 °C/10 min) of hysteresis 0,2 °C tot 3,0 °C
Levensduur voeding	2 AAA LR03 1.5 V alkaline, ~2 jaar
Sensoren: Intern en extern (optie)	Intern: NTC 10 kW bij 25 °C Extern: NTC 10 kW bij 25 °C (ß = 3950)
Radiofrequentie	868 MHz, < 10 mW.



Softwareversie	Wordt getoond in het parametermenu. Versie 14
Compatibele ontvangers	SH-CD, SH-CU, SH-SM, SH-PO Andere ontvangers kunnen compatibel zijn. Controleer dit in de hand- leiding van uw ontvanger.
Product voldoet aan Classificatie Bijdrage	UE 811/2013 en 2010/30/UE IV (2 %)

11.1 Afmetingen en gewicht



Gewicht: 115 g (alleen thermostaat) - alles inclusief doos 220 g

12. RICHTLIJNEN

Aanduiding	Beschrijving	Link
Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU	De Low Voltage Directive (LVD) (2014/35/EU) (Laagspanningsrichtlijn) zorgt ervoor dat elektrische appa- ratuur binnen bepaalde spanningslimieten de Europese ingezetenen een hoog beschermingsniveau biedt en ten volle van de interne markt kan profiteren.	2014/35/UE
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) richtlijn 2014/30/EU	De EMC-richtlijn 2014/30/EU zorgt ervoor dat elektrische en elektronische apparatuur geen elektromagnetische storingen veroorzaakt of daar niet door wordt beïnvloed.	2014/30/UE
Radioapparatuur Richtlijn (RED) 2014/53/EU	De Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU (RED) vormt een regelgevingskader voor het op de markt brengen van radioapparatuur.	2014/53/EU
Richtlijn (RoHS) 2011/65/EU	Richtlijn ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische appara- tuur.	2011/65/EU
Richtlijn Elektrisch en Elektronisch Afval (AEEA)	De AEEA-richtlijn (2012/19/EU) heeft tot doel de hoeveelheid afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die op stortplaatsen terechtkomt, te verminderen.	2012/19/EU
Verordening (EU) 2015/1188 van de Commissieinzin	Eisen inzake ecologisch ontwerp voor toestellen voor lokale ruimteverwarming.	2015/1188



INNHOLDSFORTEGNELSE

Generell informasjon	112
1. Presentasjon	113
2. Innhold i boksen	113
3. Førstegangsinstallasjon	114
4. Produktbeskrivelse 4.1 LCD logo-beskrivelse	115 115
 5. Modusvalg	116 117
 6. Høydepunkter funksjoner 6.1 Tilgang brukerparametermeny. 6.2 Reversibelt modus 6.3 Deteksjon av åpent vindu. 6.4 Tilbakestilling. 6.5 Låsefunksjon tastatur 6.6 PIN-kode. 6.7 Annen informasjon. 6.7.1 Varme- og kjøleindikasjoner 6.7.2 LED-indikasjon 6.7.3 Funksjon for trådløs kommunikasjon 	
7. Beskrivelse av brukerparametre	
8. Beskrivelse av installasjonsparametre	
9. Feilsøk og problemløsning	
10. Vedlikehold	
11. Tekniske egenskaper 11.1 Dimensjoner og vekt	127 128
12. Direktiver	

GENERELL INFORMASJON Sikkerhetsadvarsler og

bruksanvisning

- Dette produktet bør helst installeres av en faglært tekniker. Med forbehold om at de ovennevnte betingelsene er fulgt, vil produsenten påta seg garantiansvar for utstyret, i samsvar med juridiske klausuler.
- Alle instruksjoner i denne installasjonsog bruksanvisningen må følges når man bruker termostaten. Feil installasjon, feil bruk eller feilaktig vedlikehold vil gjøre produsentens garantiansvar ugyldig.
- Ethvert forsøk på å reparere den, vil frata produsenten det ansvar og de forpliktelser man har til garantiytelser og produkterstatning.



- Ikke dekk til termostaten, den må være utildekket for å gi korrekt måling av temperaturen i rommet. Derfor må føleren aldri skjules bak tykke gardiner, møbler e.l. I slike tilfeller kan man bruke en ekstern føler.
- Batterier kan eksplodere eller lekke, og dette kan føre til brannskader dersom de lades opp på nytt, kastes i nærheten av ild, dersom de blandes med andre batterityper, settes inn feil vei eller demonteres. Bytt alle brukte batterier samtidig. Ikke la batterier bli liggende løse i lomma eller veska. Ikke fjern etiketten på batteriet. Hold alltid batteriene utenfor barns rekkevidde. Dersom de skulle svelges, må man kontakte lege øyeblikkelig.

- 2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter som er merket med dette symbolet kan ikke kastes sammen med usortert husholdningavfall i Den europeiske unionen. For riktig resirkulering bør man returnere dette produktet til den lokale forhandleren når man kjøper tilsvarende nytt utstyr, eller avhende det ved egne gjenvinningsstasjoner. For nærmere informasjon se: www.recyclethis.info
- 2006/66/EU (batteridirektivet): Dette produktet inneholder et batteri som ikke kan kastes sammen med usortert husholdningavfall i Den europeiske unionen. Se produktdokumentasjonen for spesifikk informasjon om batteriene. Batteriet er merket med dette symbolet, som kan ha forkortelser som angir kadmium (Cd), bly (Pb), eller kvikksølv (Hg). For korrekt resirkulering, returner batteriet til forhandleren eller til en gjenvinningsstasjon. For nærmere informasjon se: www.recyclethis.info



Bruk

 Termostaten er blitt utformet for bruk i rom i private hjem, kontorlokaler og industrianlegg. Sjekk at installasjonen er i samsvar med eksisterende forskrifter før bruk, slik at installasjonen fungerer riktig.

Se "Hurtiginstallasjonsveiledning" for innstilling av termostaten



1. PRESENTASJON

NC

- Tilkoblet termostat **TECE** systemkompatibilitet.
- 3 følsomme berøringsknapper.
- Trådløs toveiskommunikasjon 868 MHz.
- Innstilling av forskjellige temperaturmoduser.
- Frostbeskyttelsesfunksjon.
- Konfigurerbar regulering av Hysterese eller PWM.

- Pinkode og påskrudd lås for offentlige områder.
- EEPROM ikke-flyktig minne.
- 2X1,5 V AAA batterier (LR3).
- 2 parametermenyer: Bruker og Installatør.

Valgfritt tilleggsutstyr

Ekstern føler med flere reguleringsmuligheter (gulv, fjernkontroll, kombinert...)



2. INNHOLD I ESKEN



TECE termostat



Bakdeksel og holder for bordmontering







ଶିଶ୍ର

Batterier av typen AAA

Festeskruer

Dobbeltsidig tape

Låseskruer

3. FØRSTE GANGS INSTALLASJON

Se hurtiginstallasjonsveiledningen for å installere.

Installasjon av batteriene.

- Åpne dekslet og sett inn de to medfølgende AAA-batteriene.
- Lukk dekslet.

Paring av termostaten, oppstart av RF trådløs kommunikasjon.

Du må sette mottakeren eller TECE sentralenhet i **radioparingsmodus** (se bruksanvisningen til enheten).

På baksiden, trykk inn knappen for direkte tilgang til oppstartmenyen i 5 sekunder.

De følgende skjermene viser:







Annen metode fra parametermenyen:

- 1 Trykk på .-knappen for å "vekke" termostaten
- 2 Trykk inn . knappen i 5 sekunder for å komme til parametermenyen

De følgende skjermene viser:



Merk:

Etter noen få sekunder vil termostaten og mottakeren/sentralenheten gå ut av RF-oppstartmodus. Dette er den normale prosedyren for å bekrefte riktig paring. For å forenkle installasjonen, er det best å ha termostaten i nærheten av mottakeren eller sentralenheten mens man er i konfigurasjonsmodus.

3 Trykk inn · - knappen for å gå til oppstart



4. PRODUKT-BESKRIVELSE

Validering av innstillingspunktet for temperatur eller tilgang til parametermenyen eller visning av målt temperatur/ innstillingspunkt for temperatur.

> Minus-knapp eller ____ ned/venstre-knapp for å navigere i menyen.



Pluss-knapp eller opp/ ned-knapp for menynavigering.

4.1 LCD-logobeskrivelse:

- 1 Ikonet viser gjeldende driftsmodus for termostaten, fra venstre til høyre:
- Boost/tidsinnstillingsmodus
- O Auto-modus
- 🗘 Komfortmodus
 - Redusert/ØKO-modus
- ✤ Frostbeskyttelsesmodus
- U OFF-modus
- 2 III Åpent vindu-funksjon
- 3 3 RF-kommunikasjon
- 4 Visning av kommando for pilotledning eller redusert auto-modus,

Ext kommando brukes på varmesystemet

- -1 kommando for komfort minus 1°
 -2 kommando for komfort minus 2°
- ECO kommando for redusert innstillingspunkt eller Auto redusert modus

 kommando for innstillingspunkt av frostbeskyttelse

- Φ_k ommando for stopp
- 5 BBB Målt temperatur / innstillingspunkt for temperatur / gjenstående tid boost-modus.

- 6 🖬 Tastaturlås
- 7 Dee Batterinivå
- 8 88 Parametermeny-nummer
- 9 Parametermeny
- 10 ∭ Indikasjon om varme- og kjøle- ₩ forespørsel
- 11 kWh. Måleenhet for strømforbruk
- 12 Type data som måles og føler som brukes til systemregulering:
- Fuktighetsmåling og kontroll
- 1 Intern temperaturføler
- 🎚 Romtemperaturføler
- 📕 Gulv-temperaturføler
- If Ekstern temperaturføler
- 13 Brukerendret eller "tilpasset start" ved bruk av Auto-modus
- 14 Måleenheter temperatur ${\mathbb C}$ eller ${\mathbb F}$ eller ${\mathbb W}$

måling av luftfuktighet.



5. MODUSVALG



motlyset.

Hold -tasten inne i 2 sekunder for tilgang til **meny for valg av modus**.

Trykk på \checkmark eller \land for å endre navigering til en annen **modus**.



Hvis "grunnleggende navigering" er aktivert (meny #03), vil navigeringsmenyen være:

Ø	
C	

5.1 Endre temperaturinnstilling

Vekk opp termostaten ved å trykke på en hvilken som helst tast.

Trykk på \checkmark eller \land , for å endre temperaturens innstillingspunkt (sifrene begynner å blinke).

Ved å trykke på ⊡-tasten, valideres innstillingspunktet for temperatur.

5.1.1 Boost/tidsinnstillingsmodus

I denne modusen vil innstillingspunktet for komforttemperatur **følges hele tiden**.

I boost-modus vil innstillingspunktet for temperatur følges i et bestemt tidsrom.

Etter dette tidsrommet går termostaten tilbake til forrige modus.

Du kan først justere den ønskede innstillingstemperaturen med ∨ eller ∧, trykk på ⊡-tasten for å validere, standardverdien er 24 °C

I neste trinn kan du justere varigheten i timer "H" hvis det er under 24 T, og så i dager "d".

5.1.2 AUTO-modus 🕒

Denne modusen aktiveres når termostaten pares med en TECE sentralenhet SH-CU.

I Auto-modus, vil **varmesystemet følge programmet**, i samsvar med gjeldende tidspunkt og innstillingene for komforttemperatur og redusert temperatur. Ved å trykke inn tasten \checkmark eller \land , velges Boost/tidsinnstillingsmodus, dette vil overstyre innstillingspunktet for temperatur.

5.1.3 Komfort-modus 📿

I denne modusen vil innstillingspunktet for komforttemperaturen følges hele tiden.

5.4.1 Redusert/ØKO-modus

I denne modusen vil innstillingspunktet for komforttemperatur følges hele tiden.

Merk: I kjølemodus fungerer redusert modus som OFF-modus (systemet stoppes, NC-aktuatorene lukkes).

5.5.1 Frostbeskyttelsesmodus 🛠

Bruk denne modusen hvis du ønsker å beskytte installasjonen mot frost. (Standardverdi 7 °C).

Merknad: i kjølemodus fungerer frostbeskyttelsesmodus som OFF-modus (installasjonen stoppes).

5.1.6 OFF-modus 🕛

Bruk denne modusen dersom du må slå av installasjonen

Forsiktig: I denne modusen kan installasjonen fryse.

6. HØYDEPUNKTER FUNKSJONER

6.1 Tilgang til brukerparametermeny



Trykk på en hvilken som helst tast for å vekke termostaten og aktivere motlyset.

Ved å trykke på tasten ⊡i 5 sekunder, kan brukeren få tilgang til parametermenyen.

Man blar gjennom menyen med tastene ∨ og ∧. Menyen velges ved å trykke på tasten •, verdien begynner å blinke. Når man er i menyen, endrer man parameterverdien med tastene ∨ og ∧.

Hvis man trykker inn tasten 🖸 igjen, stiller man inn parameterverdien.

Merk: Termostatparametrene er delt inn i to grupper: brukerparametre og installasjonsparametre (avansert meny).

6.2 Reversibelt modus /// 🔆

Tilgang til reversibel meny er kun mulig under to forhold:

- Termostaten er ikke knyttet til en sentralenhet eller 6Z-master
- «reversibel aktiveres meny» i brukerparametermenyen.



Skriv inn brukerparameter 08, bruk tastene \lor og \land til å velge driftsmodus for termostaten:

- Hot: Varmereguleringsmodus
- CLd: Kjølereguleringsmodus
- rEv: aktivering av reversibelt modus i menyen
- Aut: automatisk varme/kjølemodus.

Ved å trykke inn tasten 🖸 bekrefter man valget og bytter til komfortmodus. Noen sekunder uten aktivitet fra brukeren vil bekrefte nåværende valg og gå tilbake til tidligere valgt modus.

Ved å trykke på O-tasten, valideres innstillingspunktet for temperatur.

6.3 Deteksjon av åpent vindu

Legg inn brukerparameter 07



Når denne aktiveres og deteksjon startes, bli synlig og blinke på vil ikonet skiermen! Denne funksionen utføres ved å måle og registrere endringer i temperaturen.

Når et åpent vindu er oppdaget, vil termostaten aktivere varmesystemets innstillingspunkt for frostbeskyttelsestemperatur. Brukeren kan starte varmesystemet igjen, og stoppe deteksjonen av åpent vindu ved å trykke på en tast.

6.4 Tilbakestilling

Ved å holde inne knappen på baksiden av termostaten, kan brukeren:

- Låse opp pin-koden
- Gå direkte til paringsmenyen (5 sekunder)
- Tilbakestille termostaten til brukerparameterverdier som er lik fabrikkinnstillingen. (10 sekunder).



6.5 Låsefunksjon tastatur

Vekke opp termostaten (opplyst med motlys).

Trykk og hold inn tastene \lor og \land samtidia.

Når låsefunksjonen er aktivert, vil logoen

🖸 vises på LCD-skjermen:

Θ





For å aktivere denne funksjonen, skriv inn brukerparameter 10.

PIN-koden beskytter termostaten fra enhver endring i innstillingene av temperatur eller modus.

Når brukeren trykker inn en tast, vil teksten "PIN" vises. Dersom brukeren trykker på skjermen en gang til, må PIN-nummeret skrives inn.





6.7 Annen informasjon

6.7.1 Varme- og kjøleindikasjoner

Logoer som brukes til å angi at systemet krever:

Oppvarming er
$$\underline{\mathbb{W}}$$
;
Kjøling er $\overset{}{\overset{}{\overset{}{\overset{}{\overset{}}{\overset{}}{\overset{}}{\overset{}}}}$.

6.7.2 LED-indikasjon

Når brukeren endrer den innstilte temperaturen i driftsmodus, vil informasjon om funksjonsatferd vises med en LEDlampe plassert midt på valideringstasten.

Mørkeblå	< 18 °C
Lyseblå	< 20 °C
Grønn	< 22 °C
Gul	< 24 °C
Rød	< 37 °C

6.7.3 Funksjon for trådløs kommunikasjon

Når den digitale termostaten sender en RF-ramme, blinker LCD-logoen 3 under overføringen.

RF-ramme er sendt:

- Når brukeren trykker på en hvilken som helst tast på termostaten.
- Når brukeren trykker på knappen midt på sentralenheten for å oppdatere termostaten.
- Automatisk hvert 3.- 4. minutt.





7. BESKRIVELSE AV BRUKERPARAMETRE

Aktivering av RF-paring
Når man trykker inn tasten 🕑 starter kommunikasjon opp: Ett trykk til på tasten 🖸 vil avslutte denne modusen.
Måleenhet temperatur som vises: • °C: Celsius • °F: Fahrenheit Standardverdi: °C Verdier: °C / °F
Aktivering av summer: "Yes": aktivering av funksjon "No": Ingen aktivering Standardverdi: No Verdier: Yes / No
 "Grunnleggende navigasjonsmodus": "Yes": aktivering av funksjonen, begrens til komfort- og OFF-modus. "No": Ingen aktivering Standardverdi: No Verdier: Yes / No
Romtemperaturvisning:
"Yes": Fjernkontroll viser målt temperatur "No": Fjernkontroll termostat viser innstillingspunkt for temperatur Standardverdi: Yes Verdier: Yes / No
Kalibrering av intern romføler (fjernkontroll termostat): Kalibreringen må utføres etter at en gitt kommando har vært i drift i en dag. Plasser termometeret midt i rommet cirka 1,5 m over gulvhøvde. Registrer temperaturen som vises etter

1 time. Når du går inn i kalibreringsmodus for første gang, viser indikatoren "nei", noe som betyr at kalibreringen ikke er utført enda. Skriv inn avlesningen på termometeret ved hjelp av tastene \checkmark og \land (hvert trinn er 0,1 °C).

Innstillingen valideres med tasten . Yes vil vises for å angi at kalibreringen er utført.

Viktig informasjon: Et stort temperaturavvik kan indikere at termostaten er feil installert. Dersom temperaturforskjellen er for stor, kan dette bety at termostaten ikke er blitt riktig installert, dvs. ikke installert på riktig sted.

MERKNADER: Dersom brukeren trykker inn tastene \lor og \land samtidig, nullstilles kalibreringen. **No** vil vises.

Standardverdi: **No** for kompensasjon på 0,0 °C Intervallverdier: **Yes**: for kompensasjon på mellom -3,0 °C og 3,0 °C

ഹി

ωD٦



Kalibrering av ekstern romføler (fjernkontroll):

Denne menyen vil bare bli vist hvis parameter rEG (#20) er stilt inn til "Amb". Kalibreringen må utføres etter at en gitt kommando har vært i drift i en dag. Plasser termometeret midt i rommet cirka 1,5 m over gulvhøyde.

Registrer temperaturen som vises etter 1 time. Når du går inn i kalibrerinsgmodus for første gang, viser indikatoren "nei", noe som betyr at kalibreringen ikke er utført enda. Skriv inn avlesningen på termometeret ved hjelp av tastene \checkmark og \land (hvert trinn er 0,1 °C). Innstillingen valideres med tasten \bigcirc . **Yes** vil vises for å angi at kalibreringen er utført.

Viktig informasjon: Et stort temperaturavvik kan indikere at termostaten er feil installert. Dersom temperaturforskjellen er for stor, kan dette bety at termostaten ikke er blitt riktig installert, dvs. ikke installert på riktig sted.

MERKNADER: Dersom brukeren trykker inn tastene \lor og \land samtidig, nullstilles kalibreringen. **No** vil vises.

Standardverdi: No for kompensasjon på 0,0 °C

Intervallverdier: Yes: for kompensasjon på mellom -3,0 °C og 3,0 °C

Deteksjon av åpent vindu:

"Yes": aktivering av funksjon "No": Ingen aktivering

Mer informasjon finner man i avsnittet "Deteksjon av åpent vindu"

Standardverdi: Yes Verdier: Yes / No



Driftsmodus for termostat:

- Hot: oppvarmingsmodus
- CLd: kjølemodus
- rEv: Aktivering av reversibel meny
- Aut: automatisk modus

Denne parametermenyen vises bare hvis den digitale termostaten ikke er tilknyttet en sentralenhet SH-CU eller en 6Z-master.



Autorisering eller ikke av kjølemodus

Denne parametermenyen vises bare hvis den digitale termostaten er tilknyttet en sentralenhet SH-CU eller en 6Z-master. Den gir tillatelse til å bruke eller ikke bruke kjølesystemet i et rom med fjernkontroll.

Fabrikkinnstillingsverdi: Yes Andre verdier: No



Aktivering av PIN-kode:

- "Yes": aktivering av funksjon
- "No": Ingen aktivering

Man finner mer informasjon i avsnittet "Beskrivelse av PIN-kode"

Fabrikkinnstillingsverdi: **No** Verdier: **Yes**





NC

Innstillingsverdi for PIN-kode:

Brukeren må konfigurere verdiene for de tre sifrene og validere valget med valideringstasten.

Fabrikkinnstillingsverdi: 000 Verdiintervall: 000 til 999



Tilbakestill brukerinnstillinger:

- Innstillingspunkt for temperaturer i 🔯 🕥 🗱 🖾-modus,
- Alle brukerparametre med sine fabrikkverdier.

Når tasten holdes inne:





Sonenummer vises:

Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis den digitale termostaten er tilknyttet en flersone-mottaker.



Viser kundens programvareversjon.

Påminnelse: programvareversjonen skrives: Vxx.xx.



Profesjonell meny:

Denne menyen gir tilgang til parametre i installasjonsmenyene Ved å trykke og holde inne tasten \odot vises første parameter i installasjonsmenyene.

Når tasten holdes inne:





Gå ut av brukermenyen:

Trykk på tasten \odot for å gå ut av brukermenyen og gå tilbake til hovedskjermen.

8. BESKRIVELSE AV INSTALLASJONSPARAMETRE

For å få tilgang til disse installasjonsparametrene må installatøren gå til brukerparameter nummer 15. Etter dette, trykker han/hun inn valideringstasten ⊙ i 5 sekunder:





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Reguleringstype: - HYS: Regulering av hysterese
	- bP : Regulering av proporsjonal type
	Fabrikkinnstillingsverdi: bP Andre verdier: HYS
	Hystereseverdi: Denne menyen vil kun vises når parameteren "Typ" er "hys".
	Bruk tastene \lor og \land for å stille inn hystereseverdien. Innstillingen valideres med tasten \bigcirc .
	Standardverdi: 0,3 °C Verdiintervall: 0,2 °C – 3 °C
B366	Valg av betongtype:
	 uf1: for tynn flytende betong < 6 cm uf2: for tradisjonell betong med en tykkelse på over 6 cm Hvis parameter #26 er satt til "HYs", er denne menyen ikke tilgjengelig
	Fabrikkinnstillingsverdi: ufl Andre verdier: uf2
P5%, 17	valg av belegg: To alternativer er mulige:
i ~i ~i }	- bP1 : for gulvfliser
	- bP2 : for treguly (enten flytende eller ikke) Hvis parameter #26 er satt til "HYs", er denne menyen ikke
	tilgjengelig Fabrikkinnstillingsverdi: bP1 Andre verdier: bP2
	Funksjon til pilotledning:
	Dette valget brukes til å aktivere pilotledningen dersom denne brukes i din installasjon.
	Fabrikkinnstillingsverdi: No Andre verdier: Yes
۱ E%	Miniumsverdi i intervallet for innstillingspunkt for temperatur:
[] (n	Fabrikkinnstillingsverdi: 5,0 °C
	Andre verdier: 5,0 °C – 15,0 °C
	Maksimumsverdi i intervallet for innstillingspunkt for temperatur:
	Fabrikkinnstillingsverdi: 5,0 °C
	Innstillingspunkt fuktighet (valafritt)
EE®	Fabrikkinnstillingsverdi: 75 %
	Andre verdier: 0 % ("nei") til 100 %

NO







Når kondens oppdages, vil klimaanlegget stoppes, og/eller avfukter aktiveres.

Fabrikkinnstillingsverdi: Yes Andre verdier: No



EEPROM tilbakestilling:

Alle termostatparametre vil få lastet inn fabrikkinnstillingene. Trådløs RF-kommunikasjon vil også bli tilbakestilt. Ved å trykke og holde inne tasten , vil følgende vises:





Gå ut av brukermenyen:

Trykk på tasten \boxdot for å gå ut av brukermenyen og gå tilbake til hovedskjermen.

9. FEILSØK OG LØSNINGER Beskrivelse av termostatens feilmeldinger som vises

Fjernkontroll termostat-feil er:

• Feil i måling av temperatur

Intern føler; Ekstern føler.

- Lavt batterinivå
- Tap av RF-kommunikasjon (kun når termostaten er knyttet til sentralenheten Touch E3 eller master-produktet).

Intern følerfeil	Visning av "Err" og blinkende rød LED
Ekstern føler	Ikon blinker og blinkende rød LED
Lavt batterinivå	Motlys PÅ: Ikon blinker og blinkende rød LED
RF-feil (kun når produktet er knyttet til et smarthus eller master-produkt)	Ikon blinker og blinkende rød LED

Min termostat ser ut ti	l å fungere riktig, men oppvarmingen eller kjølingen fungerer ikke som den skal
Uttaksstrøm	På mottaker: - Sjekk at RF-signalet mottas skikkelig - Sjekk tilkoblingene. - Sjekk strømtilførselen til varmeelementet. - Kontakt installatøren.
RF-kommunikasjon	Sjekk følgende punkter: - Mottakeren må settes minst 50 cm fra alle andre elektriske og trådløse produkter (GSM, Wi-Fi) - Mottakeren må ikke festes til metallgjenstander eller for nær hydrauliske rør (kobber)
Kalibrering av føler	 Prøv å kalibrere termostaten (se brukerparameter 05) Kontakt installatøren for å sjekke og justere reguleringsparameterne for oppvarmingssystemet ditt.
Konfigurasjon	Logoen 巡 恭blinker: - Kjøleforespørsel gjøres av sentralen (SH-CU) med termostaten godkjenner den ikke (se brukerparameter 08)

10. VEDLIKEHOLD

Angivelse av batterinivå

Batteriene anses som for dårlige når Spenningsnivået er for lavt til korrekt funksjon på produktet.

Ikonet vil blinke på LCD-skjermen.

Rengjøring av termostaten

Tørk støv forsiktig på utsiden av termostaten med en myk, lofri klut. Hvis termostaten trenger grundigere rengjøring:

- Fukt en myk og ren klut lett med vann.
- Vri kluten så det ikke er for mye vann i kluten.
- Tørk av displayet og sidene på termostaten, sørg for at det ikke blir liggende vanndråper på produktet.

Viktig: Ikke sprut vann direkte på termostaten, eller bruk rengjøringsmidler eller poleringsmidler på den, da dette kan skade termostaten.

11. TEKNISKE EGENSKAPER

Miljøegenskaper: Driftstemperatur: Forsendelses- og lagringstemperatur:	0 °C - 40 °C -10 °C - +50 °C
Elektrisk beskyttelse Installasjonskategori Forurensningsgrad	IP30 Klasse II 2
Temperaturpresisjon	0,1 °C
Innstilling av temperaturintervall Komfort, redusert Ferie (frostbeskyttelse) Tidsinnstilling	0,5 °C trinn 5 °C – 37 °C 0,5 °C – 10,0 °C 5 °C − 37 °C
Justeringsegenskaper	Proporsjonalbånd (PWM 2 °C /10 min) eller hysterese 0,2 °C til 3,0 °C
Strømforsyning, levetid	2 AAA LR03 1,5 V alkalisk ~2 år
Følerelementer: Interne og eksterne (valgfritt)	Internt: NTC 10 kW ved 25 °C Ekstern: NTC 10 kW ved 25 °C (β = 3950)
Radiofrekvens	868 MHz, < 10 mW.



Programvareversjon	Vist i parametermenyen. Versj. 14
Kompatible mottakere	SH-CD, SH-CU, SH-SM, SH-PO Andre mottakere kan være kompatible, sjekk brukerhåndboken til mottakeren
Produktet er i overensstemmelse med: Klassifisering: Bidrag:	EU 811/2013 og 2010/30/EU IV (2 %)

NC

11.1 Dimensjoner og vekt



Vekt: 115 g (kun termostat) – alt, inkludert eske 220 g

12. DIREKTIVER

Betegnelse	Beskrivelse	Lenke
Lavspenningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU	Lavspenningsdirektivet (LVD) (2014/35/EU) garanterer at elektrisk utstyr innenfor bestemte spenningsgrenser gir et høyt beskyttelsesnivå for europeiske borgere, og drar fordel av det indre markedet.	2014/35/UE
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Direktiv 2014/30/EU	Direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU garanterer at elektrisk og elektronisk utstyr ikke genererer, eller påvirkes av, elektromagnetiske forstyrrelser.	2014/30/UE
Radioutstyr Direktiv (RED) 2014/53/EU	Direktivet om radioutstyr 2014/53/EU (RED) etablerer et regulatorisk rammeverk for markedsføring av radioutstyr.	2014/53/EU
Direktiv for begrensninger av bruk av visse farlige stoffer (RoHS) 2011/65/EU	Direktiv om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.	2011/65/EU
Elektrisk og elektronisk avfall Direktiv (WEEE)	WEEE -direktivet (2012/19/EU) har til hensikt å redusere mengden elektrisk og elektronisk avfall som sendes til avfallsdeponier.	2012/19/EU
Økodesign Kommisjonsforordning (EU) 2015/1188	Økodesignforordring for lokale varmeovner for rom.	2015/1188



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmän information	130
1. Presentation	
2. Förpackningens innehåll	
3. Installation	
 Produktbeskrivning Beskrivning av LCD:ns symboler 	
 5. Val av läge 5.1 Ändring av temperaturinställning 5.1.1 Booster/Timer-läge 5.1.2 AUTO-läge 5.1.3 Komfortläge 5.1.4 Energispar/EKO-läge 5.1.5 Frostskyddsläge 5.1.6 FRÅN-läge 	134 135
 6. Funktioner	
7. Beskrivning av användarparametrar	139
8. Beskrivning av installatörparametrar	142
9. Felsökning och åtgärder	144
10. Underhåll	145
 Tekniska data 11.1 Mått och vikt 	145 146
12. Direktiv	146

ALLMÄN INFORMATION

Säkerhetsvarningar och driftsanvisningar

- Denna produkt bör helst installeras av en behörig fackman. Tillverkaren påtar sig ansvaret för utrustningen i enlighet med gällande lagstiftning under förutsättning att ovannämnda villkor iakttas.
- Samtliga instruktioner i denna installations- och bruksanvisning ska iakttas vid användning av termostaten. Fel till följd av felaktig installation, felaktig användning eller bristfälligt underhåll upphäver tillverkarens ansvar.



- Alla försök att utföra egna reparationer upphäver tillverkarens garantiansvar och ersättningsskyldighet.
- Täck inte över termostaten för att säkerställa noggrann mätning av omgivningstemperaturen. Sensorn får därför aldrig gömmas bakom tjocka gardiner, möbler e.dyl. I annat fall ska en termostatsensor användas.
- Batterier kan explodera eller läcka och förorsaka brännskador om de laddas om, utsätts för eld, blandas med en annan typ av batterier, sätts i åt fel håll eller demonteras. Byt ut alla använda batterier vid ett och samma tillfälle. Bär inte batterier löst i fickan eller handväskan. Ta inte bort batteriets etikett. Förvara batterier utom räckhåll för barn. I händelse av nedsväljning, kontakta genast läkare.

- 2012/19/EU (WEEE-direktivet): Inom EU får produkter som är märkta med denna symbol inte slängas som vanligt hushållsavfall. Se till att produkten återvinns på korrekt sätt genom att lämna tillbaka den till din lokala återförsäljare vid köp av en motsvarande ny utrustning eller lämna den till en särskild återvinningscentral. För ytterligare information, gå in på www.recyclethis.info
- 2006/66/EG (batteridirektivet): Denna produkt innehåller ett batteri som inom EU inte får slängas som vanligt hushållsavfall. Se produktdokumentationen för specifik batteriinformation. Batteriet är märkt med denna symbol, som kan inkludera den kemiska beteckningen för kadmium (Cd), bly (Pb) eller kvicksilver (Hg). Se till att batteriet återvinns på korrekt sätt genom att lämna det till din lokala återförsäljare eller en särskild återvinningscentral. För ytterligare information, gå in på www.recyclethis.info



Användning

 Termostaten har utvecklats för att användas i bostäder, kontor och industrifastigheter. Kontrollera före drift att installationen uppfyller kraven i gällande bestämmelser för att säkerställa att den används korrekt.

Se "Snabbinstallationsguiden" för installation av termostaten.



1. PRESENTATION

SE

- Kompatibilitet hos den anslutna termostaten **TECE** system.
- 3 beröringskänsliga knappar.
- Trådlös dubbelriktad kommunikation 868 MHz.
- Olika inställningar av temperaturlägen.
- Frostskyddsfunktion.
- Konfigurerbar hysteres- eller PWMreglering.

- PIN-kod och skruvlås för offentligt utrymme.
- Icke flyktigt EEPROM-minne.
- 2 st. 1,5 V AAA batterier (LR3).
- 2 parametermenyer: Användare och installatör.

Tillval

Extern sensor med olika regleringsmöjligheter (golv, termostat, kombinerad o.s.v.).



2. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL



TECE termostat



Bakre lock och hållare för placering på bord



ଶିଶ

AAA batterier

Fästskruvar

Dubbelsidig tejp

Låsskruvar

3. INSTALLATION

Se snabbinstallationsguiden för installationen.

Installation av batterier.

- Öppna locket och sätt in de två medföljande AAA batterierna.
- Stäng locket.

Parkoppling av termostat, initialisering av trådlös RF-kommunikation.

Du måste ställa in din mottagare eller TECE styrenhet i **radioparkopplingsläge** (se enhetens bruksanvisning).

Tryck på knappen på baksidan i 5 sekunder för att öppna initialiseringsmenyn.





Följande skärmbilder visar:



Annan metod från parametermeny:

- 1 Tryck på knappen · för att väcka termostaten.
- 3 Tryck på knappen . för att gå till initialiseringsläget.

Följande skärmbilder visar:



OBS!

Efter några sekunder går termostaten och mottagaren/styrenheten ur RF-initialiseringsläget, vilket bekräftar att parkopplingen har lyckats.

För att underlätta installationen ska termostaten vara nära mottagaren eller styrenheten under konfigurationsläget.



Plusknapp eller upp/

högerknapp för

menynavigering.

4. PRODUKT-BESKRIVNING

SE

Validering av inställd börvärdestemperatur eller åtkomst till parametermeny eller visning av uppmätt temperatur/ börvärdestemperatur.

Minusknapp eller ned/vänsterknapp för menynavigering.

4.1 Beskrivning av LCD:ns symboler

1 Symbolen visar termostatens aktuella funktionsläge från vänster till höger:

1

- Booster/Timer-läge
- O AUTO-läge
- **O** Komfortläge
- C Energispar/EKO-läge
- 🔆 Frostskyddsläge
- U FRÅN-läge
- 2 III Vädringsfunktion.
- 3 3 RF-kommunikation.
- Visning av trådlöst kommando eller energisparande AUTO-läge,
 Ext kommando tillämpas för uppvärmningssystem

-1 kommando för komfort minus 1°
-2 kommando för komfort minus 2°
ECO kommando för börvärde för energispar eller automatiskt energisparläge

kommando för börvärde för frostskydd

o kommando för stopp

5 DDB Uppmätt temperatur/ börvärdestemperatur/återstående tid för Booster-läge. 6 Låst knappsats.

13

- 7 Detterinivå.
- 8 BB Parametermenyns nummer.
- 9 Parametermeny.
- 10 ∭ Symbol för uppvärmnings- och nedkylningsbehov ₩.
- 11 kWh. Måttenhet för strömförbrukning.
- 12 Typ av uppmätt data och sensor som används för reglering av systemet:
- Mätning och kontroll av fuktighet
- Intern temperatursensor
- Temperatursensor för omgivning
- 📕 Temperatursensor för golv
- If Extern temperatursensor
- 13 Sörbikoppling från användarens sida eller "anpassningsbar start" under användning av AUTO-läge.
- 14 Temperaturenheterna °C, °F eller % för mätning av fuktighetshalt.

5. VAL AV LÄGE



för att väcka termostaten och tända bakgrundsbelysningen.

Håll knappen 🖸 nedtryckt i 2 sekunder för att öppna menyn för val av läge.

Tryck på \lor eller \land för att navigera på olika sätt.



Om "grundläggande navigering" är aktiverad (meny #03) är navigeringsmenyn enligt följande:

	0000 p
Q	
也	



5.1 Ändring av temperaturinställning

Väck termostaten genom att trycka på en av knapparna.

Tryck på ∨ eller ∧, för att ändra börvärdestemperaturen (tecknen börjar blinka).

Om du trycker på knappen 🕑 valideras börvärdestemperaturen.

5.1.1 Booster/Timer-läge

I Booster-läge tillämpas börvärdestemperaturen under en utvald tid.

Efter denna tidsperiod återgår termostaten till det tidigare läget.

Du kan börja med att ställa in önskad temperatur med ∨ eller ∧ och sedan trycka på knappen ⊡ för att validera standardvärdet 24 °C.

Du kan sedan ställa in varaktigheten i timmar "H" om den är kortare än 24 timmar och sedan i dagar "**d**".

5.1.2 AUTO-läge 🕒

Detta läge aktiveras endast när termostaten är parkopplad med en TECE styrenhet SH-CU.

IAUTO-läge följer **uppvärmningssystemet programmet** enligt den aktuella tiden och de inställda temperaturerna för komfort och energispar. Om du trycker på knapparna ∨ eller ∧ väljs Booster/Timer-läget som kopplar bort börvärdestemperaturen (1 timme).

5.1.3 Komfortläge 💭

I detta läge upprätthålls börvärdestemperaturen för komfort hela tiden.

5.1.4 Energispar/EKO-läge

I detta läge upprätthålls börvärdestemperaturen för energispar hela tiden.

OBS! I nedkylningsläge fungerar energisparläget på samma sätt som FRÅN-läget (systemet är stoppat, NS ställdon sluter).

5.1.5 Frostskyddsläge 🗩

Använd detta läge om du vill skydda din installation mot frost (standardvärde 7 °C).

Anmärkning: I nedkylningsläge fungerar frostskyddsläget på samma sätt som FRÅN-läget (installationen är stoppad).

5.1.6 FRÅN-läge 🕛

Använd detta läge om du behöver stänga av din installation.

Var försiktig: I detta läge kan din installation utsättas för frost.

6. FUNKTIONER

6.1 Användarens parametermeny



Tryck på någon av knapparna för att väcka termostaten och aktivera bakgrundsbelysningen.

Om du trycker på knappen i 5 sekunder får du åtkomst till parametermenyn.

Bläddra i menyn med knapparna \checkmark och \land . Menyn väljs genom att du trycker på knappen \bigcirc . Värdet börjar blinka. När du är inne i menyn kan värdet ändras med knapparna \checkmark och \land .

Tryck åter på knappen ⊡ för att ställa in parametervärdet.

OBS! Termostatparametrarna är indelade i två grupper: användare och installatör (avancerad meny).

6.2 Reversibelt läge <u>///</u> 🔆

SE

Reversibel åtkomst till menyn är endast möjlig under två förhållanden:

- Termostaten är inte associerad med en styrenhet eller 6Z-master
- "Reversibel meny" är aktiverad i användarens parametermeny.



Gå till användarparameter 08. Använd knapparna ∨ och ∧ för att välja termostatens funktionsläge:

- Hot: värmeregleringsläge
- CLd: kylregleringsläge
- **rEv**: aktivering av reversibelt läge i menyn
- Aut: automatiskt uppvärmnings/ nedkylningsläge.

Om du trycker på knappen 🖸 bekräftar du valet och växlar över till komfortläge. Ingen aktivitet från användarens sida under några sekunder bekräftar det aktuella valet och återgång till det tidigare valda läget.

Om du trycker på knappen 🖸 valideras börvärdestemperaturen.

6.3 Vädringsfunktion

Gå till användarparameter 07.



När denna funktion är aktiverad och en avkänning pågår visas symbolen **H** som blinkar på skärmen. Denna funktion mäter och registrerar temperaturutvecklingen.

När ett öppet fönster detekteras, tillämpar termostaten börvärdestemperaturen för frostskydd för uppvärmningssystemet. Användaren kan återstarta uppvärmningssystemet och stoppa avkänningen av öppet fönster genom att trycka på en knapp.

6.4 Återställning

Om du håller knappen på baksidan av termostaten nedtryckt kan du:

- Låsa upp PIN-koden.
- Gå direkt till parkopplingsmenyn (5 sekunder).
- Återställa termostaten med användarparametervärdet till fabriksinställningarna. (10 sekunder).



6.5 Knapplåsfunktion

Väck termostaten (tänd bakgrundsbelysning).

Tryck ned och håll knapparna \lor och \land nedtryckta samtidigt.

När låsfunktionen aktiveras, visas symbolen

på LCD-skärmen:



6.6 PIN-kod

Gå till användarparameter 10 för att aktivera denna funktion.

PIN-koden skyddar termostaten mot eventuella ändringar av inställningar, såsom temperatur eller läge.

När användaren trycker på en knapp visas texten "PIN". Om användaren åter trycker på en beröringskänslig knapp måste användaren mata i PIN-koden.





6.7 Övrig information

6.7.1 Symboler för uppvärmning och nedkylning

Symboler som används för att indikera att systemet kräver:

uppvärmning <u>III</u>:

nedkylning 🗱.

6.7.2 Lysdiodernas betydelse

När användaren ändrar börvärdestemperaturen i funktionsläget visas beteendeinformationen med en RGB-lysdiod placerad i mitten på valideringsknappen.

Blå	< 18 °C
Ljusblå	< 20 °C
Grön	< 22 °C
Gul	< 24 °C
Röd	< 37 °C

6.7.3 Trådlös kommunikation fungerar

När den digitala termostaten skickar en RF-ram, blinkar LCD:ns symbol 3 under överföringen.

RF-ram skickas:

- När användaren trycker på en av knapparna på termostaten.
- När användaren trycker på knappen i styrenheten för att uppdatera termostaten.
- Automatiskt var tredje/fjärde minut.



7. BESKRIVNING AV ANVÄNDARPARAMETRAR

SE

	Aktivering av RF-parkoppling	
	Om du trycker på knappen 🖸 startar	
	Om du åter trycker på knappen 🖸 🔰 🚺 🚺	
	Temperaturenhet för att visa:	
	• °C: Celsius	
	• °F: Fahrenheit	
	Standardvärde: °C Värden: °C/°F	
	Aktivering av ljudsignal:	
	" Yes ": aktivering av funktion " no ": ingen aktivering	
	Standardvärde: no Värden: Yes/no	
Läge för "grundläggande navigering":		
	"Yes": aktivering av funktion, begränsad till komfort- och	
	FRÅN-läge.	
	"no": ingen aktivering	
	Viening ov rumetempereturi	
agu الم	"Vos": termestet viser uppmätt temperatur	
	"no": termostat visar börvärdestemperatur	
	Standardvärde: Yes Värden: Yes/no	
	Kalibrering av intern rumssensor (termostat):	
#O5	Kalibreringen ska utföras när ett visst kommando har varit i	
	funktion under en hel dag. Placera termometern i mitten av	
rummet ca 1,5 m över golvet. Registrera temperaturen som		
dången visar indikatorn texten "no" vilket betyder att ingen kalibrering har utförts		
ännu. Mata in temperaturen du läste av på termometern med knapparna \lor och \land		
(med steg om 0,1 °C).		
Inställningen valideras r	ned knappen 1° YES visas för att indikera att kalibreringen	

Inställningen valideras med knappen U. YES visas för att indikera att kalibreringen lyckades.

Viktig anmärkning: En stor temperaturavvikelse kan indikera en olämplig installation av termostaten. Om temperaturskillnaden är för stor kan det betyda att din termostat inte har installerats korrekt, d.v.s. på rätt plats.

ANMÄRKNINGAR: Om användaren trycker samtidigt på knapparna \lor och \land återställs kalibreringen av sensorn. No visas.

Standardvärde: **no** för förskjutningar på 0,0 °C Intervallvärden: **Yes**: för förskjutningar mellan -3,0 °C och 3,0 °C

Kalibrering av extern rumssensor (termostat):

Denna meny visas endast om parametern rEG (#20) är inställd på "Amb". Kalibreringen ska utföras när ett visst kommando har varit i funktion under en hel dag. Placera termometern i mitten av rummet ca 1,5 m över golvet.

Registrera temperaturen som visas efter 1 timme. När du går till kalibreringsläget första gången visar indikatorn texten "no" vilket betyder att ingen kalibrering har utförts ännu. Mata in temperaturen du läste av på termometern med knappen \checkmark och \land (med steg om 0,1 °C). Inställningen valideras med knappen \bigcirc . **YES** visas för att indikera att kalibreringen lyckades.

Viktig anmärkning: En stor temperaturavvikelse kan indikera en olämplig installation av termostaten. Om temperaturskillnaden är för stor kan det betyda att din termostat inte har installerats på en korrekt plats.

ANMÄRKNINGAR: Om användaren trycker samtidigt på knapparna V och A återställs kalibreringen av sensorn. No visas.

Standardvärde: **no** för avvikelser på 0,0 °C Intervallvärden: **Yes**: för avvikelser på mellan -3,0 °C och 3,0 °C



Vädringsfunktion:

- "Yes": aktivering av funktion
- "no": ingen aktivering
- Mer information finns i avsnitt "Vädringsfunktion".

Standardvärde: Yes Värden: Yes/no



- Termostatens funktionsläge:
- Hot: uppvärmningsläge
- CLd: nedkylningsläge
- **rEv**: aktivering av reversibel meny
- Aut: automatiskt läge

Denna parametermeny visas endast om den digitala termostaten inte är förknippad med styrenhet SH-CU eller 6Z-master.

Auktorisering eller inte av nedkylningsläge: Denna parametermeny visas endast om den digitala termostaten är förknippad med styrenhet SH-CU eller 6Z-master. Det gör det möjligt att tillåta eller inte tillåta nedkylningssys- tem i termostatens rum. Fabriksinställningsvärde: Yes Andra värden: no
Aktivering av PIN-kod: "Yes": aktivering av funktion "no": Ingen aktivering Mer information finns i avsnitt "Beskrivning av PIN-kod". Fabriksinställningsvärde: no Värden: yes





SE

Inställning av värde för PIN-kod:

Användaren ska konfigurera värdena för de tre tecknen och validera valet med valideringsknappen.

Fabriksinställningsvärde: 000 Värdeintervall: 000 till 999



Återställning av användarens inställningar:

Tryck ned och håll • nedtryckt i 5 sekunder för att återställa. Alla segment börjar lysa för att visa att termostaten har återställts till fabriksstandardinställningarna:

• Börvärdestemperatur i lägena 🔯 🕒 🗱 📓

• Alla användarparametrar med deras fabriksinställda värden. När knappen hålls nedtryckt:





Visning av zonnummer:

Denna funktion är tillgänglig endast om den digitala termostaten är förknippad med en flerzonsmottagare.



Visning av kundens mjukvaruversion:

Tryck ned och håll knappen → nedtryckt. Nu visas mjukvaruversionens egenskaper och felsökningsinformation.

Påminnelse: mjukvaruversionen skrivs enligt följande: Vxx.xx..



Installatörens meny:

Dennamenygeråtkomsttillmenyernaförinstallatörparametrar. Tryck ned och håll knappen 🕑 nedtryckt. Nu visas den första installatörparametern i menyerna.

När knappen hålls nedtryckt:





Går ur användarmenyn:

Tryck på knappen ⊙ för att gå ur användarmenyn och återvända till huvudskärmen.

8. BESKRIVNING AV INSTALLATÖRPARAMETRAR

För att få åtkomst till dessa installatörparametrar måste installatören gå till användarparameter nummer 15. Därefter ska knappen 🕑 tryckas ned och hållas nedtryckt i 5 sekunder:





	Regleringstyp: - HYS: reglering av hysteres - bP: reglering av proportionell typ Fabriksinställningsvärde: bP Andra värden: HYS
	Hysteresvärde: Denna meny visas endast om parameter "Typ" är lika med "hys". Använd knapparna ∨ och ∧ för att ställa in hysteresvärdet. Inställningen valideras med knappen . Standardvärde: 0,3 °C Värdeintervall: 0,2 °C – 3 °C
	Val av betongtyp: Två val är möjliga: - uf1: för tunn flytande betong < 6 cm - uf2: för traditionell betong med en tjocklek på mer än 6 cm Om parameter #26 är inställd på "HYs" är denna meny inte tillgänglig. Fabriksinställningsvärde: uf1 Andra värden: uf2
	Val av ytbeläggning: Två val är möjliga: - bP1: för kakel - bP2: för trägolv (flytande eller ej flytande) Om parameter #26 är inställd på "HYs" är denna meny inte tillgänglig. Fabriksinställningsvärde: bP1 Andra värden: bP2
	Trådlös funktion:Detta alternativ används för att aktivera den trådlösa funktionen om den används på din installation.Fabriksinställningsvärde: noAndra värden: yes
	Min. värde för inställningsintervall av börvärdes- temperatur: Fabriksinställningsvärde: 5,0 °C Andra värden: 5,0 °C – 15,0 °C
	Max. värde för inställningsintervall av börvärdes- temperatur: Fabriksinställningsvärde: 37,0 °C Andra värden: 20,0 °C – 37,0 °C
EE® HIT	Börvärde för fuktighet (tillval) Fabriksinställningsvärde: 75 % Andra värden: 0 % ("no") – 100 %

SE







När kondensation känns av stoppas luftkonditioneringen och/eller avfuktaren startas.

Fabriksinställningsvärde: Yes

Andra värden: **no**



EEPROM-rensning:

Alla termostatparametrar laddas med fabriksinställningar. Trådlös RF-kommunikation återställs också. Tryck ned och håll knappen (•) nedtryckt. Nu visas:





Går ur användarmenyn:

Tryck på knappen ⊙ för att gå ur användarmenyn och återvända till huvudskärmen.

9. FELSÖKNING OCH ÅTGÄRDER Beskrivning av termostatfel som visas

Termostatens fel är:

- Fel vid temperaturmätningeller
- o intern sensor; o eller extern sensor.

- Låg batterinivå
- Förlorad RF-kommunikation (endast när termostaten är förknippad med styrenhet E3 eller master-produkt).

Fel i intern sensor	Visning av "Err" och röd blinkande lysdiod
Extern sensor	Blinkande symbol och röd blinkande lysdiod
Låg batterinivå	Bakgrundsbelysning PÅ: Blinkande symbol p och röd blinkande lysdiod
RF-fel (endast när termostaten är förknippad med smart home eller master-produkt)	Blinkande symbol och röd blinkande lysdiod
Min termostat verkar f	ungera korrekt, men uppvärmningen eller nedkylningen fungerar inte korrekt.
------------------------	---
Prestanda	På mottagaren: - Kontrollera att RF-signalen har god mottagning. - Kontrollera anslutningarna. - Kontrollera strömförsörjningen till värmeelementen. - Kontakta din installatör.
RF-kommunikation	Kontrollera följande punkter: - Mottagaren ska placeras på ett min. avstånd på 50 cm från alla andra elektriska eller trådlösa anordningar (GSM, Wi-Fi o.s.v.). - Mottagaren ska inte fästas vid en metalldel eller för nära vattenrör. (koppar)
Kalibrering av sensor	 Försök att kalibrera din termostat (se användarparameter 05) Kontakta din installatör för att kontrollera och ställa in reglerparametrarna med ditt uppvärmningssystem.
Konfiguration	Symbolen <u></u> 登blinkar: - Förfrågan om nedkylning görs av styrenheten (SH-CU) men termostaten tillåter inte detta (se användarparameter 08).

10. UNDERHÅLL

Indikation om batterinivå

Batterierna anses vara svaga när spänningsnivån är för låg för att produkten ska fungera korrekt.

Symbolen **b** blinkar på LCD-skärmen.

Rengöring av termostat

Damma av termostatens utsida försiktigt med en mjuk luddfri trasa.

Om termostaten behöver en mer noggrann rengöring:

- Fukta en mjuk och ren trasa med lite vatten.
- Vrid ur överflödigt vatten från trasan.
- Torka av termostatens display och sidor försiktigt. Säkerställ att inga vattendroppar ansamlas runt produkten.

Viktigt: Spruta inte vatten direkt på termostaten och använd inte rengöringseller polermedel eftersom detta kan skada termostaten.

11. TEKNISKA DATA

Omgivning: Driftstemperatur: Frakt- och förvaringstemperatur:	0 °C – 40 °C -10 °C – +50 °C
Kapslingsklass Installationsklass Föroreningsgrad	IP30 Klass II 2
Temperaturprecision	0,1 °C
Temperaturinställningsintervall Komfort, Energispar Semester (frostskydd) Timer	steg om 0,5 °C 5 °C – 37 °C 0,5 °C – 10,0 °C 5 °C – 37 °C
Styrkarakteristik	Proportionalband (PWM 2 °C/10 min) eller hysteres 0,2 °C – 3,0 °C
Livslängd för strömförsörjning	2 st. AAA LR03 1,5 V alkaliska batterier ~2 år
Avkänningselement: Intern och extern (tillval)	Intern: NTC 10 kW vid 25 °C Extern: NTC 10 kW vid 25 °C (β = 3 950)
Radiofrekvens	868 MHz, < 10 mW.



Mjukvaruversion	Visas i parametermeny. Vers. 14
Kompatibla mottagare	SH-CD, SH-CU, SH-SM, SH-PO Andra mottagare kan vara kompatibla. Kontrollera din mottagares bruksanvisning.
Produkten överensstämmer med: Klassificering: Energieffektivitetsbidrag:	Förordning (EU) nr 811/2013 och 2010/30/EU IV (2 %)

11.1 Mått och vikt



Vikt: 115 g (endast termostat) – inklusive förpackning 220 g

12. DIREKTIV

Benämning	Beskrivning	Link
Lågspänningsdirektiv (LVD) 2014/35/EU	Lågspänningsdirektivet (LVD) (2014/35/EU) syftar till att säkerställa att elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser ger höga skyddsnivåer för att skydda EU-medborgarnas säkerhet och dra full nytta av den inre marknadens fördelar.	2014/35/UE
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) direktiv 2014/30/EU	Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU syftar till att säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning inte skapar eller påverkas av elektromagnetiska störningar.	2014/30/UE
Radioutrustning direktiv (RED) 2014/53/EU	Direktivet om radioutrustning 2014/53/EU (RED) upprättar en rättslig ram för utsläppandet av radioutrustning på marknaden.	2014/53/EU
Direktiv (RoHS) 2011/65/EU om begränsning av använd- ningen av vissa farliga ämnen	Direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.	2011/65/EU
Waste Electrical and Electronic Equipment direktiv (WEEE)	WEEE-direktivet (2012/19/EU) syftar till att minska mängden avfall från elektrisk och elektronisk utrustning som deponeras.	2012/19/EU
Ekodesign, kommissionens förordning (EU) 2015/1188	Ekodesignkrav för rumsvärmare.	2015/1188

SE



SADRŽAJ

HR

OPĆE INFORMACIJE	148
1. PREZENTACIJA N	149
2. SADRŽAJ KUTIJE	
	450
4.1 LCD logotipa	
5. ODABIR NAČINA	152
5.1 Promijenite postavku temperature	153
5.1.1 Način rada pojačanja/tajmera	
5.1.2 AUTO način rada	
5.1.3 Udoban način rada	
5.1.4 Smanjeni / ECO način rada	
5.1.5 Nacin rada protiv smrzavanja	
5.1.0 Hacin rada ISKLJUCENU	
6. ISTAKNUTE FUNKCIJE	154
6.1 Pristup izborniku korisničkih parametara	154
6.2 Reverzibilni način rada	
6.3 Otkrivanje otvorenih prozora	
6.4 Resetiraj	
6.5 Zakijucavanje tipkovnice	
6.6 FIN KOU	
6.71 Indikacije grijanja i hlađenja	
6.7.2 I ED indikacija	
673 bežične komunikacije	
	157
8. OPIS PARAMETARA INSTALATERA	
9. OTKLANJANJE PROBLEMA I RJEŠENJE	162
10. ODRŽAVANJE	163
11. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	
11.1 DIMENZIJE I TEŽINA	
12. SMJERNICE	

Sigurnosna upozorenja i upute za rad

- Po mogućnosti bi ovaj proizvod trebao instalirati kvalificirani stručnjak. Podložno poštivanju gore navedenih uvjeta, proizvođač će preuzeti odgovornost za opremu u skladu sa zakonskim odredbama.
- Pri radu s termostatom treba se pridržavati svih uputa u ovom priručniku za instalaciju i rad. Kvarovi uzrokovani nepravilnom ugradnjom, nepravilnom uporabom ili lošim održavanjem poništavaju odgovornost proizvođača.



- Svaki pokušaj popravka poništava odgovornost i obvezu jamstva i zamjene od strane proizvođača.
- Nemojte prekrivati termostat za točno mjerenje temperature okoline. Stoga se senzor nikada ne smije skrivati iza debelih zavjesa, namještaja, itd ... Alternativno, treba koristiti daljinski senzor.
- Baterije mogu eksplodirati ili iscuriti i uzrokovati opekline ako se punjač baci u vatru, pomiješa s drugom vrstom baterije, umetne naopako ili rastavi. Zamijenite sve iskorištene baterije u isto vrijeme. Nemojte nositi baterije u džepu ili torbici. Ne uklanjajte naljepnicu baterije. Držite baterije podalje od djece. Ako se proguta, odmah se obratite liječniku.
- 2012/19/EU (WEEE direktiva): Proizvodi označeni ovim simbolom ne mogu se odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad u Europskoj uniji. Za pravilno recikliranje, vratite ovaj proizvod vašem lokalnom dobavljaču nakon kupnje ekvivalentne nove opreme ili ga odložite na određenim sabirnim mjestima. Za više informacija pogledajte: www.recyclethis.info
- 2006/66/EC (Direktiva o baterijama): Ovaj proizvod sadrži bateriju koja se ne može odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad

u Europskoj uniji. Pogledajte dokumentaciju proizvoda za specifične podatke o bateriji. Baterija je označena ovim simbolom, koji može uključivati slova koja označavaju kadmij (Cd), olovo (Pb) ili živu (Hg). Za pravilno recikliranje, vratite bateriju svom dobavljaču ili na određeno sabirno mjesto. Za više informacija pogledajte: www.recyclethis.info



Primjena

 Termostat je dizajniran za korištenje u stambenim prostorijama, uredskim prostorima i industrijskim objektima. Prije rada provjerite je li instalacija u skladu s postojećim propisima kako biste osigurali pravilnu upotrebu instalacije.

> Za instalaciju termostata pogledajte "Vodič za brzu instalaciju".



1. PREZENTACIJA N

- Povezani termostat TECE
- kompatibilnost sustava.

HR

- · 3 osjetljiva gumba na dodir.
- Bežična dvosmjerna komunikacija 868 MHz.
- Postavljanje različitih temperaturnih režima.
- · Funkcija protiv smrzavanja.
- Podesiva histereza ili PWM regulacija.
- Pin kod i brava s vijcima za javna mjesta.
- · EEPROM trajna memorija.
- 2 x1,5 V AAA baterije (LR3).
- 2 izbornika parametara: korisnik i instalater.

U opciji

 Vanjski senzor sa više mogućnosti regulacije (Podna, daljinska, kombinirana...).



2. SADRŽAJ KUTIJE



TECE termostat



Stražnji poklopac i stalak za stol



ଶିଶ

Baterije tipa AAA

Vijci za pričvršćivanje

Dvostrana traka

Vijci za zaključavanje

3. PRVA UGRADNJA

Za instalaciju pogledajte vodič za brzu instalaciju.

Ugradnja baterija.

- Otvorite poklopac i umetnite 2 AAA isporučene baterije.
- · Zatvorite poklopac.

Uparivanje termostata, inicijalizacija RF bežične komunikacije.

Prijemnik ili zaslon osjetljiv na dodir TECE morate staviti u način radijskog uparivanja (pogledajte letak o uređaju).

Sa stražnje strane pritisnite gumb 5 sekundi za izravan pristup izborniku za inicijalizaciju.





Prikazuju se sljedeći ekrani:



Druga metoda iz izbornika parametara:

- 1 Pritisnite 💽 tipku da aktivirate termostat
- 3 Pritisnite 🕞 tipku za ulazak u inicijalizaciju.
- 2 Pritisnite tipku 5 sekundi 💽 za ulazak u izbornik parametara.

Prikazuju se sljedeći ekrani:



Bilješka:

Nakon nekoliko sekundi, termostat i prijemnik/zaslon osjetljiv na dodir trebali bi izaći iz RF init moda, ovo je normalan postupak za potvrdu ispravnog uparivanja.

Kako biste olakšali instalaciju, bilo bi bolje da termostat bude blizu prijemnika ili zaslona osjetljivog na dodir tijekom načina konfiguracije.



4. OPIS PROIZVODA

Validation of temperature set point setting or accessing to parameter menu or displaying measured temperature/ temperature set point.

Minus button or down/ left button for menu navigation.



Plus button or up/ right button for menu navigation.

4.1 LCD logotipa :

- Ikona koja prikazuje trenutni način rada termostata slijeva na desno:
- 🛣 Način pojačanja/tajmera
- 🕑 Automatski način rada
- 🖸 Udoban način rada
- C Smanjeni / ECO način rada
- 💥 Način zaštite od smrzavanja
 - 🕑 Isključen način rada
- 2 🖽 Funkcija otvaranja prozora
- 3 3 RF komunikacija
- 4 Prikaz pilot žičanog reda ili smanjenog automatskog načina rada,
 - Ext red se primjenjuje na sustav grijanja -1 red udobnosti minus 1 °C
 - -2 red udobnosti minus 2 °C
 - **ECO** redoslijed smanjene zadane vrijednosti ili automatski smanjeni način rada
 - poredak zadane vrijednosti protiv smrzavanja
 - O redoslijed zaustavljanja
- 5 Izmjerena temperatura/zadana vrijednost temperature/preostalo vrijeme za pojačani način rada.

- 6 DZaključana tipkovnica
- 7 Razina baterije.
- 8 Broj izbornika parametra.
- 9 🔊 Izbornik parametara.
- 10 *zahtjeva za grijanjem i hlađenjem* 💥
- 11 kWh. Jedinica za potrošnju energije.
- 12 Tip izmjerenih podataka i senzor koji se koristi za regulaciju sustava:
- Mjerenje i kontrola vlažnosti
- Senzor unutarnje temperature
- Senzor temperature okoline
- Senzor temperature poda
- Senzor vanjske temperature
- 13 Odstupanje korisnika ili "adaptivni početak" tijekom primjene automatskog načina rada
- 14 Temperaturne jedinice $^\circ\!\!C$ odn $^\circ\!\!F$ ili $^\circ\!\!M$ mjerenje stope vlažnosti.



5. ODABIR NAČINA



Press any \checkmark \land key to wake-up the thermostat and activates the back-light.

Hold \bigcirc key for 2 second to access to menu for selection of mode.

 $\mathsf{Press} \bigvee \mathsf{or} \land \mathsf{permits}$ to change navigate in different mode.



If "basic navigation" is activated (menu #03), navigation menu will be:

Ø	
U	

5.1 Promijenite postavku temperature

Probudite termostat pritiskom na bilo koju tipku.

Pritisnite √ ili ∧, za promjenu zadane vrijednosti temperature (brojke počinju treptati).

Pritiskom na

tipku potvrđuje se zadana

vrijednost temperature.

5.1.1 Način rada pojačanja/tajmera 📓

U načinu pojačanja, zadana temperatura primjenjuje se tijekom odabranog vremena.

Nakon tog vremena, termostat će se vratiti na prethodni način rada.

Drugi put možete podesiti trajanje u satima "H" ako je ispod 24 H, a zatim u danu " **d** ".

5.1.2 AUTO način rada 🕒

Ovaj način se aktivira samo kada je termostat uparen s TECE zaslonom osjetljivim na dodir SH-CU.

U automatskom načinu rada, sustav grijanja će slijediti program prema trenutnom vremenu i postavljenim temperaturama za udobnost i smanjeno. Pritiskom na tipke V ili A odabire se način pojačanja/tajmera, koji poništava zadanu temperaturu (1 h).

5.1.3 Udoban način rada 🖸

U ovom načinu rada, zadana vrijednost temperature komfora pratit će se cijelo vrijeme.

5.4.1 Smanjeni / ECO način rada ᠺ

Ovaj način se aktivira samo kada je termostat uparen s TECE zaslonom osjetljivim na dodir SH-CU.

U ovom načinu rada, zadana vrijednost smanjene temperature pratit će se cijelo vrijeme.

Napomena: U načinu hlađenja, smanjeni način rada djeluje kao način rada ISKLJUČENO (sustav je zaustavljen, NC pokretači zatvoreni).

5.1.5 Način rada protiv smrzavanja 🗱

Koristite ovaj način rada ako želite zaštititi svoju instalaciju od smrzavanja. (zadana vrijednost 7 °C).

Napomena: u načinu rada hlađenja, način rada protiv smrzavanja djeluje kao način rada OFF (instalacija je zaustavljena).

5.1.6 način rada ISKLJUČENO 🕖

Koristite ovaj način rada ako trebate isključiti svoju instalaciju.

Budite oprezni: u ovom načinu rada vaša se instalacija može zamrznuti.

6. ISTAKNUTE FUNKCIJE

6.1 Pristup izborniku korisničkih parametara



Pritisnite bilo koju tipku da probudite termostat i aktivirate pozadinsko osvjetljenje.

Pritiskom na tipku 🕑 tijekom 5 sekundi korisnik može pristupiti izborniku parametara.

Pomicanje po izborniku vrši se tipkama \checkmark i \land . Izbornik se bira pritiskom na tipku \bigcirc , vrijednost počinje treptati. Kada ste u izborniku, vrijednost parametra se mijenja pomoću tipki \checkmark i \land .

Ponovnim pritiskom tipke
• postavlja se vrijednost parametra.

Napomena: Parametri termostata podijeljeni su u dvije skupine: korisnički i instalaterski (napredni izbornik).

HR

Reverzibilni pristup izborniku moguć je samo pod dva uvjeta:

termostat nije povezan sa zaslonom osjetljivim na dodir ili 6Z masterom.

« reverzibilni izbornik » je aktiviran u izborniku korisničkih parametara.



Unesite korisnički parametar 08, pomoću tipki \checkmark i \land odaberite način rada termostata:

-Vruće: Način regulacije grijanja

-CLd : Način regulacije hlađenja

-**rEv** : aktivacija reverzibilnog načina rada u izborniku

-Aut : automatski način grijanja/hlađenja.

Pritiskom na 🖸 tipku potvrđuje se zadana vrijednost temperature.

6.3 Otkrivanje otvorenih prozora

Unesite korisnički parametar 07.



Kada se aktivira i detekcija je pokrenuta, ikona 🖽 će se pojaviti i treptati na ekranu!; Ova se funkcija provodi mjerenjem i bilježenjem razvoja temperature.

Kada se detektira otvoren prozor, termostat primjenjuje zadanu temperaturu sustava grijanja protiv smrzavanja. Korisnik može ponovno pokrenuti sustav grijanja i zaustaviti detekciju prozora pritiskom na tipku.

6.4 Resetiraj

Držeći gumb na stražnjoj strani termostata, korisnik može:

- Otključaj PIN kod
- Idite izravno na izbornik za uparivanje (5 sekundi)
- Resetirajte termostat s vrijednošću korisničkog parametra jednakom tvorničkoj postavci. (10 sekundi).



6.5 Zaključavanje tipkovnice

Probuditi termostat (osvijetljeno pozadinsko svjetlo),

Pritisnite i držite tipke \checkmark i \land istovremeno.

Nakon aktiviranja zaključavanja, 🔒 na LCD zaslonu se pojavljuje logotip:





6.6 PIN kod

Za aktiviranje ove funkcije unesite korisnički parametar 10.

PIN kod štiti termostat od bilo kakve promjene postavki temperature ili načina rada.

Kada korisnik pritisne tipku, prikazat će se "PIN". Ako korisnik još jednom pritisne dodir, mora unijeti PIN broj.





6.7 stale informacije

6.7.1 Indikacije grijanja i hlađenja

Logotipi koji se koriste za označavanje zahtjeva sustava:

6.7.2 LED indikacija

Kada korisnik promijeni zadanu temperaturu u načinu rada, informacije o ponašanju prikazuju se s LED RGB diodom koja se nalazi na sredini ključa za potvrdu.

Plava	< 18 °C
Plavo	< 20 °C
Zeleno	< 22 °C
Žuta	< 24 °C
Crveno	< 37 °C

6.7.3 bežične komunikacije

Kada digitalni termostat pošalje RF okvir, LCD logotip 🕃 treperi tijekom prijenosa.

RF okvir se šalje:

- Kada korisnik pritisne bilo koju tipku na termostatu.
- Kada korisnik pritisne tipku na središnjem dodirnom zaslonu za ažuriranje termostata.
- Automatski svake 3-4 minute.



7. OPIS KORISNIČKIH PARAMETARA

(HR

RF uparivanje ritiskom na tipk inicijalizaciju ko Još pritisnite od načina rada.	aktivacija: u	
Stupanj jedins • °C: Celzija • °F: Fahren Zadano vrijedn	⊧tvo za prikazivanje: heit ost: Vrijednosti °C : °C / °F	
Sujalo aktivac Yes: aktivac no: nema a Zadano vrijedn	ija: ija od funkcija iktivacije ost: no Vrijednosti: Yes / no	
Sonovno navig Ses: aktivac način r: no: nema a Zadano vrijedn	yacija" način rada: ija od funkcija, ograničiti do udobnost i isključeno ada. iktivacije ost: no Vrijednosti: Yes / no	
Soba tempera Yes: daljinsk no: daljinsk Zadano vrijedn	tura prikaz: ii prikazuje izmjerenu temperaturu ii prikazuje zadanu temperaturu ost: Yes Vrijednosti: Yes / no	
Kalibriranje od unutarnje soba senzor (daljinski): Podešavanje se mora izvršiti nakon što je određeni način rada aktiviran jedan dan. Postavite referentni termometar u sredinu prostorije oko 1,5 m iznad razine poda. Zabilježite temperaturu prikazanu nakon 1 sata. Kada prvi put uđete u način podešavanja, na zaslonu se prikazuje "no", što znači da nije izvršeno nikakvo podešavanje. Unesite		
ocitanje termometra pomocu tipki ∨ i ∕ Postavka se potvrđuje tipkom •. YEs Čiu Važna napomena: veliko odstupanje temp the termostat. Ako the temperatura razlika pravilno instaliran, npr. na pravo mjesto.	(когак од υ,т °С). ni se da označava tu kalibraciju. erature može značiti neprikladnost montaža od a je prevelika, to može značiti da vaš termostat nije	

NAPOMENE: Ako korisnik istovremeno pritisne tipke \checkmark i \land , kalibracija senzora je poništena. Prikazuje se no.

Zadano vrijednost: no za pomaknuti od 0,0 ° C

Raspon vrijednosti: YEs: za pomaknuti uključeno između -3,0 °C i 3,0 °C.



Kalibriranje od vanjski soba senzor (daljinski):

Ovaj Jelovnik je samo prikazano ako parametar reg (#20) je postavite pomoću " Amb ". Kalibracija se mora izvršiti nakon danog naloga ima bio operativni za a dan. Mjesto the termometar u sredini od the soba na oko 1.5 m iznad the kat. Snimiti the temperatura

prikazano nakon 1 sat. Kada prvi put ulazite u način kalibracije, kaže indikator "ne", što znači da još nije izvršena nikakva kalibracija. Unesi the čitanje na tvoje termometar korištenjem the ključ \checkmark (korak od 0,1°C). Postavka se potvrđuje tipkom \bigcirc . **YEs** Čini se da označava tu kalibraciju.

Važna napomena: Veliko odstupanje temperature može ukazivati na neodgovarajuću ugradnju termostata. Ako je temperaturna razlika prevelika, to može značiti vaš termostat bio je ne instaliran ispravno npr u the pravo mjesto.

NAPOMENE: Ako korisnik istovremeno pritisne tipke \checkmark i \land , kalibracija senzora je poništena. Prikazuje se no.

Zadana vrijednost: ne za pomak od 0,0° C

Vrijednosti raspona : YEs: za pomak uključen između -3,0°C i 3,0°C







HF

8. OPIS PARAMETARA INSTALATERA



	Regulacija tip:
	- HYS: regulacija od histereza
	- DP: regulacija od proporcionalan tip
	Histereza vrijednost:
	Ovaj izbornik se prikazuje samo ako je parametar " typ " jednak "HYs". Koristiti ∨ i ∧ ključevi do postaviti histereza vrijednost. The postavka se potvrđuje ključem .
	Zadano vrijednost: 0,3 °C Vrijednost raspon: 0,2 °C do 3 °C
	Izbor od betonski tip:
	Dva izbora su moguće:
	 UF1: za tanak tekućina betonski < 6 cm UF2: za tradicionalni betonski s a debljina viši od 6 cm ako je parametar #26 postavljen na "HYs" ovaj izbornik nije dostupan.
	Tvornica postavljanje vrijednost: uf1 Ostalo vrijednosti: uf2
	Izbor od premazivanje:
	Dva izbora su moguće:
	- bP1: za popločavanje
	- DP2 : za drveni podovi (lepdeci ili ne) ako parametar #26 je postaviti do "HYs" ovaj Jelovnik je ne dostupno
	Tvornica postavljanje vrijednost: bP1 Ostalo vrijednosti: bP2
	Funkcija od pilot žica:
06%	Ova se opcija koristi za omogućavanje funkcije pilot žice ako se koristi na vašoj instalaciji.
	Tvornica postavljanje vrijednost: no Other vrijednosti: yes
<u> </u>	Minimalna vrijednost raspona podešavanja zadane temperature:
	Tvornica postavljanje vrijednost: 5,0 °C Ostalo vrijednosti: 5,0 °C do 15,0 °C
	Najveća vrijednost raspona podešavanja zadane temperature:
SE®	Tvornica postavljanje vrijednost: 37,0 °C
i ii ii ii i	ostalo vrijednosti: 20,0 °C do 37,0 °C
	Vlažnost postaviti točka (nije obavezno)
	Tvornica postavljanje vrijednost: 75 % ostalo vrijednosti: 0 % ("no") do 100 %

(HR)







Anti-kondenzacija funkcija od the montaža:

Kada se otkrije kondenzacija, klima uređaj se zaustavlja ili/i se aktivira odvlaživač.

Tvornica postavljanje vrijednost: YEs Ostalo vr

Ostalo vrijednosti: no

EEPROM čišćenje:





Korisnik Jelovnik Izlaz:

Pritisnite ključ \boxdot do Izlaz korisnik Jelovnik i povratak do the glavni ekran.

9. OTKLANJANJE PROBLEMA I RJEŠENJE

Daljinski pogreške su:

- Greška od temperatura mjerenje: Interni senzor; Vanjski senzor.
- Niska baterije

• Gubitak od RF komunikacija (samo kada daljinski je pridružen do centralna jedinica ili do ovladati; majstorski proizvod).

Interni senzor greška	Prikaz "Err" i crveno LED trepće
Vanjski senzor	Ikona trepćući i Crvena LED trepćući
Niska baterije	Pozadinsko osvjetljenje NA: Ikona treperi i crveno LED trepće
RF greška (samo kada je daljinski povezan s pametnim kućni ili glavni proizvod)	Ikona trepćući i Crvena LED trepćući

	Čini se da moj termostat radi ispravno, ali grijanje ili hlađenje ne radi ispravno
Izlaz	Na prijemniku:
	Provjerite dobar prijem RF signala.
	Provjerite spojeve.
	Provjerite napajanje grijaćeg elementa.
	Obratite se svom instalateru.
RF komunikacija	Provjerite sljedeće točke:
	Prijemnik mora biti postavljen na minimalnoj udaljenosti od 50 cm od svih ostalih električnih ili bežičnih materijala (GSM, Wi- Fi)
	Prijemnik ne smije biti fiksiran na metalnom dijelu ili preblizu hidrauličnih cijevi (Bakar)
Kalibracija senzora	Pokušajte kalibrirati svoj termostat (pogledajte korisnički parametar 05).
	Kontaktirajte svog instalatera kako biste provjerili i prilagodili parametre regulacije s vašim sustavom grijanja.
Konfiguracija	Logotip <u>///</u> 🔆 treperi:
	šalje zahtjev za hlađenje, ali termostat ne dopušta (pogledajte korisnički parametar 08).

10. ODRŽAVANJE

Indikacija razine baterije

Baterije se smatraju slabima kada je razina napona preniska za ispravno funkcioniranje proizvoda.

Ikona b će treperiti na LCD zaslonu.

Čišćenje termostata

Nježno obrišite prašinu s vanjske strane termostata mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Ako je termostatu potrebno temeljitije čišćenje:

Lagano navlažite meku i čistu krpu vodom.

Iscijedite sav višak vode s krpe.

Nježno obrišite zaslon i bočne strane termostata, pazeći da se oko proizvoda ne nakupe kapljice vode.

Važno: nemojte prskati termostat izravno vodom ili koristiti otopine za čišćenje ili sredstva za poliranje jer to može oštetiti termostat.

11. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Zaštita okoliša: Radna temperatura Temperatura transporta i skladištenja	0 °C - 40 °C -10 °C do +50 °C
Električna zaštita Kategorija instalacije Stupanj onečišćenja	IP30 Razred II 2
Точность температуры	0,1 °C
Postavljanje raspona temperature Udobnost, Sniženo Odmor (antifriz) Timer	korak od 0,5 °C 5 °C do 37 °C 0,5 °C do 10,0 °C 5 °C do 37 °C
Karakteristike regulacije	Proporcionalni pojas (PWM 2 $^\circ C/10$ min) ili histereza 0,2 $^\circ C$ do 3,0 $^\circ C$
Radni vijek napajanja	2 AAA LR03 1,5 V alkalno ~2 godine
Osjetilni elementi: unutarnji i vanjski (opcija)	Unutarnji: NTC 10 kW na 25 °C Vanjski: NTC 10 kW na 25 °C (ß = 3950)
Radijska frekvencija	868 MHz, < 10 mW





11.1 DIMENZIJE I TEŽINA



Težina: 115 g (samo termostat) - sve uključujući kutiju od 220 g

12. SMJERNICE

Oznaka	Opis	Veza
Direktiva o niskom naponu (LVD) 2014/35/EU	Direktiva o niskom naponu (LVD) (2014/35/EU) osigurava da električna oprema unutar određenih ograničenja napona pruža visoku razinu zaštite za europske građane i ima punu korist od jedinstvenog tržišta.	2014/35/UE
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EU	Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EU osigurava da električna i elektronička oprema ne stvara ili da na nju ne utječu elektromagnetske smetnje.	2014/30/UE
Direktiva o radijskoj opremi (RED) 2014/53/EU	Direktiva o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) uspostavlja regulatorni okvir za stavljanje radijske opreme na tržište.	2014/53/EU
Direktiva o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari (RoHS) 2011/65/ EU	Direktiva o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.	2011/65/EU
Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE)	WEEE Direktiva (2012/19/EU) ima za cilj smanjiti količinu otpadn električne i elektroničke opreme koja završi na odlagalištu.	e 2012/19/EU
za ekološki dizajn (EU) 2015/1188	za ekološki dizajn za lokalne grijače prostora.	2015/1188





ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения	166
1. Презентация	167
2. Содержание яшика	
	169
4. Описание изделия	
4.1 Описание символов жк-экрана	
5. Выбор режима	170
5.1 Изменение настройки температуры	171
5.1.1 Форсированный режим / режим таймера	
5.1.2 Автоматический режим	
5.1.3 Режим комфорта	
5.1.4 Режим пониженной температуры / энергосбережения ЕСО	
5.1.5 Режим антизамерзания	
5.1.6 Режим ОТКЛЮЧЕНИЯ	
6. Функции	172
6.1 Доступ к меню пользовательских параметров	172
6.2 Реверсивный режим	173
6.3 Распознавание открытого окна	173
6.4 Сброс	173
6.5 Блокировка клавиатуры	173
6.6 Персональный идентификатор (PIN-код)	174
6.7 Прочая информация	175
6.7.1 Указания по нагреванию и охлаждению	
6.7.2 Светодиодная индикация	
6.7.3 Работа по беспроводной связи	
7. Описание пользовательских параметров	175
8. Описание параметров монтажника	178
9. Выявление и устранение неисправностей	179
10. Техническое обслуживание	
11. Технические характеристики	180
11.1 Габариты и масса	181
12 Пироктиры	101

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Меры предосторожности и указания по эксплуатации

- Данное изделие, по возможности, должен устанавливать квалифицированный специалист. При соблюдении вышеуказанных условий производитель несет ответственность в отношении оборудования согласно правовым нормам.
- При работе с термостатом следует соблюдать все указания, изложенные в данном руководстве по установке и эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности за неисправности, вызванные неправильно выполненным монтажом, неправильным использованием или ненадлежащим техническим обслуживанием.



- Любая попытка самостоятельного ремонта снимает ответственность с производителя, аннулирует его гарантийные обязательства и обязательства по замене неисправных изделий.
- Для обеспечения точного измерения температуры окружающей среды термостат не должен быть закрыт. Поэтому датчик ни в коем случае не должен быть скрыт за плотными шторами, мебелью и т.п. В качестве альтернативы может быть использован термостат с выносным датчиком.
- Батарейки могут взорваться или потечь, а также вызвать ожоговые травмы, если они подзаряжены, помещены в огонь в целях утилизации, смешаны с батарейками другого типа, вставлены неправильно или разобраны. Заменяйте все отработанные батарейки одновременно. Не носите батарейки без упаковки в кармане или в кошельке. Не снимайте этикетки с батареек. Храните батарейки в месте, недоступном для детей.

В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу.

- Директива об утилизации электрического и электронного оборудования 2012/19/ЕС (Директива WEEE): Изделия, помеченные этим знаком, нельзя утилизировать вместе с несортируемыми бытовыми отходами на территории Европейского Союза. Для обеспечения правильной утилизации верните данное изделие в магазин местного поставщика при покупке эквивалентного нового оборудования или сдайте его в специальный пункт сбора отходов. Для получения более подробной информации посетите сайт: www.recyclethis.info
- Директива 2006/66/ЕС по батареям и аккумуляторам: Данное изделие содержит батарейку, которую нельзя утилизировать вместе с несортируемыми бытовыми отходами на территории Европейского Союза. Сведения о конкретной батарейке изложены в документации, приложенной к изделию. Батарейка имеет маркировку с соответствующим знаком, который может включать буквы, обозначающие кадмий (Cd), свинец (Pb) или ртуть (Hg). Для обеспечения правильной утилиза-

ции верните батарейку в магазин или сдайте ее в специальный пункт сбора отходов. Для получения более подробной информации посетите сайт: www.recyclethis.info



Применение

 Термостат предназначен для применения в жилых, офисных помещениях и на промышленных объектах. Для обеспечения надлежащего использования системы перед эксплуатацией необходимо проверить ее соответствие действующим нормативным требованиям.

Сведения по монтажу термостата см. в «Указаниях по быстрому монтажу».



1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ

- Совместимость системы подключенного термостата **TECE**.
- 3 сенсорные кнопки.
- Беспроводная двунаправленная связь 868 МГц.
- Установка различных режимов температуры.
- Функция антизамерзания.
- Настраиваемые гистерезис или регулировка ШИМ.

- Для зон общего пользования возможна блокировка с помощью персонального идентификатора (PIN-код) и винтов.
- Энергонезависимая память (ЭСППЗУ).
- 2 батарейки типа ААА на 1,5 В (LR3).
- 2 меню параметров: пользовательских и монтажника.

По усмотрению

 Наружный датчик с несколькими возможностями регулировки (напольная, дистанционная, комбинированная...).



2. СОДЕРЖАНИЕ ЯЩИКА



Термостат ТЕСЕ



Задняя крышка и опора для монтажа на столе







୶୶

Батарейки типа ААА

Крепежные винты

Двухсторонняя клейкая лента

Стопорные винты

3. ПЕРВЫЙ МОНТАЖ

Сведения по монтажу см. в указаниях по быстрому монтажу.

Установка батареек.

- Откройте крышку и вставьте 2 батарейки ААА, входящие в комплект поставки.
- Закройте крышку.

Сопряжение термостата, инициализация беспроводной радиосвязи.

Необходимо перевести приемник или центральный управляющий модуль ТЕСЕ в режим сопряжения по радиосвязи (см. указания в брошюре устройства).

Чтобы получить прямой доступ к меню инициализации, на задней стороне нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

Отображаются следующие экраны:







Другой способ: из меню параметров:

- 1 Нажмите клавишу
 для активизации термостата
- 2 Нажмите • и удерживайте клавишу в течение 5 секунд для входа в меню параметров

Отображаются следующие экраны:



Примечание:

Через несколько секунд термостат и приемник / центральный управляющий модуль выйдут из режима инициализации радиосвязи. Это нормальная процедура подтверждения успешной установки связи. Для облегчения работ при выполнении настройки рекомендуется держать термостат рядом с приемником или центральным управляющим модулем.

3 Нажмите клавишу . для ввода в инициализацию

169

TECE



Подтверждение уставки температуры, доступ в меню параметров или отображение измеренной температуры/

4. ОПИСАНИЕ

ИЗДЕЛИЯ

уставки температуры Кнопка «минус» или

кнопка «вниз/влево» – для навигации по меню.

4.1 Описание символов ЖК-экрана:

- Иконка, показывающая текущий рабочий режим термостата (слева направо):
 - Форсированный режим / режим таймера
 - Автоматический режим
 - Режим комфорта

Θ

- Режим пониженной температуры / энергосбережения ЕСО
- 🔆 Режим защиты от замерзания
 - Режим отключения
- 2 🖽 Функция распознавания открытого окна
- 3 🕃 Радиосвязь
- 4 Отображение команды, передаваемой по контрольному проводу или автоматического режима пониженной температуры, Ext команда применяется к системе отопления
 - -1 команда комфорта минус 1° -2 команда комфорта минус 2° со команда пониженной уставки или автоматический режим пониженной температуры,

команда уставки для антизамерзания
 команда остановки

5 В Измеренная температура/уставка температуры/оставшееся время форсированного режима

- 6 🖬 Заблокированная клавиатура
- 7 Уровень заряда батареек
- 8 🛗 Номер меню параметров
- 9 🔊 Меню параметров
- 11 **kWh**. Единица измерения потребляемой мощности
- 12 Тип измерений и датчика, используемого для регулировки системы
- Измерение и регулирование влажности
- 👖 Датчик внутренней температуры
- П Датчик температуры окружающей среды
- 👖 Датчик температуры на полу
- Датчик наружной температуры
- 13 Отступление пользователя или «адаптивный запуск» при работе в автоматическом режиме
- 14 Единицы измерения температуры (${\cal C}$ или ${\cal F}$) или влажности (%).





5. ВЫБОР РЕЖИМА



целю выбора режима.

Клавиши V и Cлужат для перехода при навигации в различных **режимах**.

Если включена «базовая навигация» (меню № 03), меню навигации будет иметь следующий вид:



5.1 Изменение настройки температуры

Нажмите любую клавишу для активизации термостата.

Нажмите Vили Aдля изменения уставки температуры (цифры начнут мигать).

Нажатием клавиши 🕑 подтверждается заданное значение температуры

5.1.1 Форсированный режим / режим таймера 📓

В форсированном режиме применяется температура уставки в течение заданного периода времени.

По истечении заданного времени термостат возвращается в предыдущий режим.

Сначала, воспользовавшись клавишами у или , можно настроить желаемую уставку температуры, затем подтвердить ее с помощью клавиши (•); по умолчанию значение равно 24 °C.

Затем можно настроить продолжительность в часах (H), если время меньше 24 ч, либо в сутках "**d**".

5.1.2 АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим 🕒

Данный режим активируется только тогда, когда термостат сопряжен с центральным управляющим модулем TECE SH-CU.

В автоматическом режиме система отопления работает по выбранной программе в соответствии с текущим временем и настройками комфортной и пониженной температуры. Путем нажатия клавиш / или / выбирается форсированный режим/режим таймера; при этом блокируется уставка температуры (1 час).

5.1.3 Режим комфорта 🖸

В этом режиме постоянно поддерживается уставка температуры комфорта.

5.4.1 Режим пониженной температуры / энергосбережения ЕСО **с**

В этом режиме постоянно поддерживается уставка пониженной температуры.

Примечание: в режиме охлаждения, режим пониженной температуры работает как режим отключения (система останавливается, закрываются исполнительные механизмы, т.е. свервоприводы H3).

5.1.5 Режим антизамерзания 🗱

Используйте этот режим для защиты системы от замерзания (значение по умолчанию 7 °C).

Примечание: в режиме охлаждения режим антизамерзания работает как режим отключения (система останавливается).

5.1.6 Режим ОТКЛЮЧЕНИЯ 🕛

Используйте этот режим, когда необходимо отключить систему.

Будьте осторожны: при использовании этого режима система может замерзнуть.

6. ФУНКЦИИ

6.1 Доступ к меню пользовательских параметров



Нажмите любую клавишу для активизации термостата и включения подсветки.

Для доступа к меню параметров нажмите и удерживайте клавишу • в течение 5 секунд.

Прокрутка пунктов меню осуществляется с помощью клавиш \checkmark и \land . Клавиша \bigcirc служит для выбора меню; значение начинает мигать. После входа в меню клавиши \checkmark и \land служат для изменения величины параметра.

Клавиша 🖸 при повторном нажатии служит для установки величины параметра.

Примечание: Параметры термостата разделены на две группы: пользователь и монтажник (расширенное меню).

6.2 Реверсивный режим <u>///</u> 🔆

Доступ к реверсивному меню возможен только при следующих двух условиях:

- Термостат не связан с центральным управляющим модулем или с главным модулем 6Z.
- «Реверсивное меню» активировано в меню пользовательских параметров.



Для выбора режима работы термостата выберите пользовательский параметр 08 с помощью клавиш 🗸 и 🔨:

- Hot: режим регулировки нагревания;
- CLd: режим регулировки охлаждения;
- **rEv**: активация реверсивного режима в меню;
- Aut: автоматический режим нагревания/ охлаждения.

Для подтверждения выбора и переключения в режим комфорта служит клавиша . В случае бездействия пользователя в течение нескольких секунд подтверждается текущий выбор и прибор возвращается в ранее выбранный режим.

Для подтверждения уставки температуры нажмите клавишу 🖸.

6.3 Распознавание открытого окна

Введите пользовательский параметр 07.



Когда эта функция активна и выполняется распознавание, на экране отображается и мигает иконка и; эта функция осуществляется путем измерения и записи хода температуры. Распознав открытое окно, термостат применяет для системы отопления уставку температуры антизамерзания. Пользователь может повторно запустить систему отопления и остановить распознавание открытого окна путем нажатия клавиши.

6.4 Сброс

Нажав и удерживая кнопку на задней стороне термостата, можно выполнить следующее:

- разблокировать персональный идентификатор (PIN-код)
- перейти непосредственно к меню сопряжения (5 секунд);
- осуществить сброс термостата: значения пользовательских параметров сбрасываются до заводских настроек (10 секунд)



6.5 Блокировка клавиатуры

Активируйте термостат (включится подсветка).

Нажмите и удерживайте клавиши 🗸 и 🔨 одновременно.

При активации блокировки на ЖК-экране отображается символ 🔒:





6.6 Персональный идентификатор (PIN-код)

Для активации этой функции введите пользовательский параметр 10.

Персональный идентификатор защищает термостат от любого изменения настроек температуры и режима.

При нажатии пользователем клавиши отображается «PIN». При повторном нажатии появится экран ввода PIN-кода.





6.7 Прочая информация

6.7.1 Указания по нагреванию и охлаждению

Для обозначения требований системы используются следующие символы:



охлаждение — 🗱

6.7.2 Светодиодная индикация

Если пользователь изменяет уставку температуры в каком либо из режимов работы, индикация отклика осуществляется с помощью многоцветного светодиода, расположенного в середине клавиши подтверждения.

Синий	< 18 °C
Голубой	< 20 °C
Зеленый	< 22 °C
Желтый	< 24 °C
Красный	< 37 °C

6.7.3 Работа по беспроводной связи

При передаче цифровым термостатом радиочастотного сигнала на ЖК-экране мигает символ 🕄.

Радиочастотный сигнал передается в следующих случаях:

- когда пользователь нажимает любую клавишу на термостате;
- когда пользователь нажимает клавишу на экране центрального управляющего модуля для обновления термостата;
- автоматически каждые 3-4 минуты.



7. ОПИСАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАМЕТРОВ

์ Rl

	Активация сопряжения по радиосвязи При нажатии клавиши • начинается инициализация связи: При повторном нажатии клавиши • произойдет выход из этого режима.
	Отображение в градусах: • °C: Цельсия • °F: Фаренгейта Значение по умолчанию: °C Значения: °C / °F
	Активация звуковой сигнализации: Yes: означает, что функция активирована no: означает, что функция не активирована Значение по умолчанию: no Значения: Yes / no
	Режим «базовой навигации»: Yes: функция активирована, возможность выбрать только режим комфорта или отключения. no: функция не активирована Значение по умолчанию: no Значения: Yes / no
	Отображение комнатной температуры: Yes: термостат отображает измеренную температуру no: термостат отображает заданную температуру Значение по умолчанию: Yes Значения: Yes / no
входе в режим калибро до этого не выполняли (с шагом 0,1 °C).	Калибровка внутреннего комнатного датчика (термостата): Калибровка необходима после выполнения одной команды в течение дня. Установите термометр в центре помещения на высоте приблизительно 1,5 м над полом. Запишите темпера- туру, которую показывает термометр через 1 час. При первом овки на экране отображается «no», что означает, что калибровки сь. Введите показание термометра с помощью клавиш / и /

Для подтверждения настройки нажмите клавишу . В случае успешной калибровки отобразится **YES**.

Внимание! Большое отклонение температуры может быть признаком неправильного монтажа термостата. Если разница температур слишком большая, это может означать, что термостат смонтирован неправильно, т. е. установлен в неподходящем месте.

Значение по умолчанию: **по** для отклонения 0,0 °C Значения диапазона: **Yes**: для отклонения от –3,0 до 3,0 °C.



Калибровка наружного комнатного датчика (термостата):

Это меню отображается только в случае, если для параметра rEG (№ 20) задано значение Amb. Калибровка необходима после выполнения одной команды в течение дня. Установите термометр в центре помещения на высоте приблизительно

1,5 м над полом. Запишите температуру, которую показывает термометр через 1 час. При первом входе в режим калибровки на экране отображается по, что означает, что калибровки до этого не выполнялись. Введите показание термометра с помощью клавиш ∨ и ∧ (с шагом 0,1 °C). Для подтверждения настройки нажмите клавишу •. В случае успешной калибровки отобразится **Yes**.

Внимание! Большое отклонение температуры может быть признаком неправильного монтажа термостата. Если разница температур слишком большая, это может означать, что термостат смонтирован неправильно, т. е. установлен в неподходящем месте.

ПРИМЕЧАНИЯ: Для сброса калибровки датчика одновременно нажмите клавиши У и Л. Отображается **No**.

Значение по умолчанию: no для отклонения 0,0 °C

Значения диапазона: Yes для отклонения от -3,0 до 3,0 °C.

- Aut:



Распознавание открытого окна

Yes: означает, что функция активирована no: означает, что функция не активирована

Более подробные сведения приведены в пункте «Распознавание открытого окна».

Значение по умолчанию: Yes Значения: Yes / no



Рабочий режим термостата:

- Hot: режим нагревания
- CLd: режим охлаждения
- rEv: активация реверсивного меню

автоматический режим – Это меню параметров

отображается только в случае, если цифровой термостат не связан с центральным управляющим модулем SH-CU или главным модулем 6Z.



Авторизация или отсутствие авторизации режима охлаждения:

Это меню параметров отображается только в случае, если цифровой термостат связан с центральным управляющим модулем SH-CU или главным модулем 6Z. В нем можно

разрешить или не разрешить работу системы охлаждения в помещении с термостатом.

Заводская настройка: Yes





Активация персонального идентификатора (PIN-код):

Yes: означает, что функцию активирована no: означает, что функция не активирована

Более подробные сведения приведены в пункте «Описание персонального идентификатора (PIN-кода)».

Заводская настройка: по Значения: Yes





8. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОНТАЖНИКА

Для доступа к параметрам монтажника, монтажник должен перейти к пользовательскому параметру 15. Затем он должен нажать и удерживать клавишу подтверждения · в течение 5 секунд:





	Тип регулировки:			
	- HYS: регулировка по гистерезису			
	- bP: регулировка пропорционального типа			
││ │ / │	Заводская настройка: bP Прочие значения: – HYS:			
	Значение гистерезиса:			
	Это меню отображается только в случае, если для параметра			
 	«тур» задано значение «пуѕ». Для задания значения гистерезиса используйте клавиши ∨ и ∧. Для подтверждения настройки нажмите клавишу .			
	Значение по умолчанию: 0,3 °С – Диапазон значений: от 0,2 до 3 °			
	Выбор типа бетона:			
 ,∞⊂'5	Возможны два варианта:			
	- uf1: для тонкого слоя жидкого бетона < 6 см			
│ │ ╹<u></u>_╿/ │	- uf2: для традиционного бетона, толщина которого более 6 см			
	Если для параметра № 26 задано значение HYs, то это меню недоступно			
	Заводская настройка: uf1 Прочие значения: uf2			
	Выбор покрытия:			
	Возможны два варианта:			
	- bP1: плитка			
	- bP2 : деревянный пол (плавающий или нет)			
	Если для параметра № 26 задано значение HYs, то это меню недоступно.			
	Заводская настройка: bP1 Прочие значения: bP2			
	Функция контрольного провода:			
0C%	Эта опция используется для разрешения работы по			
	контрольному проводу в случае, если он предусмотрен			
	Заводская настроика: по Прочие значения: yes			
ار ج _ه ا	Минимальное значение диапазона уставки температуры:			
	Заводская настройка: 5,0 °C			
	Прочие значения. ОТ 5,0 ДО 15,0 С			
	Максимальное значение диапазона уставки температуры:			
	Заводская настройка: 37,0 °C			
	Прочие значения: от 20,0 до 37,0 °С			
/ // //				
	Vставиа впажности (возможный рапиант)			
EE& 1				
	Заводская настроика. 75 % Прочие значения: от 0 % (no) до 100 %			

RU











Заводская настройка: ves Прочие значения: по

Функция предотвращения образования конденсата в системе:

При обнаружении конденсата кондиционирование воздуха останавливается и/или активируется влагопоглотитель.

Стирание ЭСППЗУ:

Все параметры термостата загружаются с значениями заводской настройки. Производится также сброс беспроводной радиосвязи.





Выход из меню пользователя:

Для выхода из меню и возврата к главному экрану нажмите клавишу (•).

9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Описание отображаемых ошибок термостата

Ошибки термостата:

- Ошибка измерения температуры:
- о внутренний датчик;
- о наружный датчик.
- Низкий уровень заряда батареек
- Потеря радиосвязи (только если термостат связан с центральным управляющим модулем ЕЗ или главным модулем).

Ошибка внутреннего датчика	Отображается Err и мигает красный светодиод	ſ
Наружный датчик	Мигает значок и мигает красный светодиод	
Низкий уровень заряда батареек	Включена подсветка: Мигает иконка и мигает красный светодиод	
Ошибка радиосвязи (только если термостат связан с системой умного дома или главным модулем)	Мигает иконка и мигает красный светодиод	((c-))
	Термостат предположительно исправен,	
------------------------	---	
но н	нагревание или охлаждение осуществляется неправильно.	
Выходной сигнал	На приемнике:	
	 Проверьте уровень принимаемого радиочастотного сигнала. 	
	- Проверьте подключение.	
	 Проверьте питание нагревательного элемента. 	
	- Обратитесь к монтажнику.	
Радиосвязь	Проверьте следующие пункты:	
	 Приемник должен быть установлен на расстоянии не менее 50 см от других электрических или беспр водных устройств (от модулей GSM, Wi-Fi). 	
	 Запрещается крепить приемник к металлическим поверхностям или вблизи труб гидравлической систе- мы (например, медных). 	
Калибровка датчика	- Попробуйте произвести калибровку термостата (см. пользовательский параметр 05).	
	- Обратитесь к монтажнику, чтобы проверить и настроить параметры регулировки системы отопления.	
Настройка конфигурации	Символ <u>//</u> 🔆 мигает:	
	 Запрос на охлаждение отправлен центральным управляющим модулем (SH-CU), но термостат не обеспечивает его выполнение (см. пользовательский параметр 08). 	

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Индикация уровня заряда батареек

Батарейки считаются разряженными в случае, если напряжение слишком низко дляправильного функционирования изделия. Мигает иконка _____ на ЖК-экране.

Очистка термостата

Осторожно очистите термостат снаружи мягкой тканью, не оставляющей ворса. В случае, если термостат требует более тщательной очистки:

- Слегка смочите водой мягкую и чистую ткань.

- Выжмите ткань для удаления избытка воды.
- Осторожно протрите дисплей и боковые стороны термостата, убедившись в том, что на изделии не скапливаются капли воды

Важно! Не разбрызгивайте воду непосредственно на термостат, не используйте очистительные растворы или полирующие средства, так как при этом возможны повреждения термостата.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Окружающие условия: Рабочая температура: Температура транспортировки и хранения:	от 0 до 40 °C от -10 до +50 °C
Степень защиты электрооборудования Категория установки Степень загрязнения	IP30 Класс II 2
Точность температуры	0,1 °C
Настройка диапазона температуры Комфорт, пониженная температура Отдых (антизамерзание) Таймер	Шаг 0,5 °C от 5 до 37 °C от 0,5 до 10,0 °C от 5 до 37 °C
Регулирование	Полоса пропорциональности (ШИМ 2 °C/10 мин) или гистерезис от 0,2 до 3,0 °C
Срок службы источника питания	2 батарейки ААА LR03, 1,5 V, щелочные ~ 2 года
Чувствительные элементы: Внутренний и наружный (опция)	Внутренний: NTC, 10 кВт при 25 °C Наружный: NTC, 10 кВт при 25 °C (ß = 3950)
Параметры радиосвязи	868 МГц, < 10 мВт



Версия программного обеспечения	Указана в меню параметров. Версия 14
Совместимые приемники	SH-CD, SH-CU, SH-SM, SH-PO Другие приемники также могут быть совместимы; см. руководство по эксплуатации конкретного приемника.
Изделие соответствует: Классификация: Вклад:	Регламент ЕС № 811/2013 и Директива 2010/30/ЕС IV (2 %)

11.1 ГАБАРИТЫ И МАССА





Rl

Масса: 115 г (только термостат)/весь комплект: 220 г

12. ДИРЕКТИВЫ

Наименование	Описание	Ссылка о обозначение
Директива о низковольтном обору- довании (LVD) 2014/35/EC	Директива о низковольтном оборудовании (LVD) (2014/35/ EC) гарантирует, что электрооборудование, работающее в определенных пределах напряжения, обеспечивает высокий уровень безопасности для европейцев и извлекает пользу из Единого рынка.	2014/35/UE
Директива об электромагнитной совместимости (EMC) 2014/30/EC	Директива об электромагнитной совместимости (EMC) 2014/30/ЕС гарантирует, что электрическое и электронное оборудование не создает электромагнитных помех и не под- вергается их воздействию.	2014/30/UE
Директива о радиооборудовании (RED) 2014/53/EC	Директива о радиооборудовании 2014/53/EC (RED) устанав- ливает нормативную базу для размещения радиооборудо- вания на рынке.	2014/53/EU
Директива об ограничении содер- жания вредных веществ (RoHS) 2011/65/EC.	Директива ограничивает содержание вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании.	2011/65/EU
Директива об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE)	Директива об утилизации электрического и электронного обс рудования (2012/19/EC) предназначена для снижения объем отходов от электрического и электронного оборудования отправляемых на свалку.	l- 2012/19/EU a,
Регламент Европейской комиссии (EC) 2015/1188 об экодизайне	Требования к экодизайну местных отопительных приборов.	2015/1188



CONȚINUT

RO

INFORMAȚII GENERALE	184
1. PREZENTARE	185
2. BOX CUPRINS	
	186
	100 407
	10 <i>1</i> 107
5. MOD SELECȚIE	188
5.1 Modificarea setării temperaturii	189
5.1.1 Modul Boost/Timer	
5.1.2 Modul A010	
5.1.4 Mod redus / ECO	
5.1.5 Mod anti-înghet	
5.1.6 Modul OFF	
6 FUNCTILEVIDENTIATE	190
6.1 Accesati meniul parametrilor utilizatorului	
6.2 Modul reversibil	
6.3 Detectarea ferestrelor deschise	191
6.4 Resetare	191
6.5 Blocarea tastaturii	191
6.6 Codul PIN	192
6.7 Alte informații	192
6.7.1 Indicații privind încălzirea și răcirea	
6.7.2 Indicație LED	
7. DESCRIEREA PARAMETRILOR UTILIZATORULUI	193
8. DESCRIEREA PARAMETRILOR DE INSTALARE	196
9. DEPANARE ȘI SOLUȚII	198
10. ÎNTREȚINERE	199
11. CARACTERISTICI TEHNICE	199
11.1 DIMENSIUNI ȘI GREUTATE	200
12. DIRECTIVE	200

INFORMAȚII GENERALE

Avertismente de siguranță și instrucțiuni de utilizare

- Acest produs trebuie instalat de preferință de către un profesionist calificat. Sub rezerva respectării termenilor de mai sus, producătorul își asumă răspunderea pentru echipament conform prevederilor legale.
- Toate instrucțiunile din acest manual de instalare și utilizare trebuie respectate atunci când lucrați cu termostatul. Defecțiunile datorate instalării necorespunzătoare, utilizării necorespunzătoare sau întreținerii necorespunzătoare anulează răspunderea producătorului.



- Orice încercare de reparare anulează responsabilitatea și obligația de garanție și de înlocuire din partea producătorului.
- Nu acoperiți termostatul pentru o măsurare precisă a temperaturii ambientale. Prin urmare, senzorul nu trebuie să fie niciodată ascuns în spatele unor perdele groase, mobilier etc... Ca alternativă, trebuie utilizat un senzor la distanță.
- Bateriile pot să explodeze sau să curgă și să provoace arsuri dacă sunt reîncărcate, aruncate la foc, amestecate cu un alt tip de baterie, introduse invers sau dezasamblate. Înlocuiți toate bateriile folosite în același timp. Nu transportați bateriile libere în buzunar sau în poșetă. Nu îndepărtați eticheta bateriei. Țineți bateriile departe de copii. În caz de înghițire, consultați imediat un medic.
- 2012/19/UE (Directiva WEEE): Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi eliminate ca deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Pentru o reciclare corespunzătoare, returnați acest produs

furnizorului local la achiziționarea unui echipament nou echivalent sau aruncați-l la punctele de colectare desemnate. Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclethis.info

 2006/66/CE (directiva privind bateriile): Acest produs conține o baterie care nu poate fi eliminată ca deșeu municipal nesortat în Uniunea Europeană. Consultați documentația produsului pentru informații specifice despre baterie. Bateria este marcată cu acest simbol, care poate include litere pentru a indica cadmiu (Cd), plumb (Pb) sau mercur (Hg). Pentru o reciclare corespunzătoare, returnați bateria furnizorului dumneavoastră sau la un punct de colectare desemnat. Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclethis.info



Aplicație

 Termostatul a fost proiectat pentru a fi utilizat în camere rezidențiale, spații de birouri și instalații industriale. Verificați dacă instalația respectă reglementările în vigoare înainte de punerea în funcțiune, pentru a asigura utilizarea corectă a instalației.

Vă rugăm să consultați "Ghidul de instalare rapidă" pentru instalarea termostatului.



1. PREZENTARE

- Termostat conectat TECE
- compatibilitatea sistemului.
- 3 butoane sensibile la atingere.
- Comunicare bidirecțională fără fir 868 MHz.
- · Setarea diferitelor moduri de temperatură.
- Funcție anti-îngheț.
- Histerezis configurabil sau reglementare PWM.

- Cod PIN și încuietoare cu șuruburi pentru zona publică.
- Memorie nevolatilă EEPROM.
- 2x1,5V baterii AAA (LR3).
- 2 meniuri de parametri: Utilizator şi Instalator.

În opțiune

 Senzor extern cu mai multe posibilități de reglare (la sol, la distanță, combinat...).



2. BOX CUPRINS



Termostat TECE.



Capacul din spate și suportul pentru montarea pe masă.







ଶ୍ର ଶ୍

Baterii de tip AAA

Şuruburi de fixare

Bandă cu două fețe Şuruburi de blocare

3. PRIMA INSTALARE

Consultați ghidul de instalare rapidă pentru instalare.

Instalarea bateriilor.

- Deschideți capacul și introduceți cele 2 baterii AAA furnizate.
- Închideți capacul.

Împerecherea termostatului, inițializarea comunicării fără fir RF.

Trebuie să puneți receptorul sau ecranul tactil TECE în modul de împerechere radio (consultați prospectul dispozitivului).

Pe partea din spate, apăsați 5 secunde butonul pentru acces direct la meniul de inițializare.

Se afisează următoarele ecrane:





3. Apăsați tasta 🕟 pentru a intra în

initializare.



Altă metodă din meniul de parametri:

Se afișează următoarele ecrane:



Notă:

După câteva secunde, termostatul și receptorul/ecranul tactil ar trebui să iasă din modul de inițiere RF, aceasta fiind procedura normală de confirmare a unei asocieri corecte. Pentru a ușura instalarea, va fi mai bine ca termostatul să fie aproape de receptor sau de ecranul tactil în timpul modului de configurare.



4. DESCRIEREA PRODUSULUI

Validarea setării punctului de setare a temperaturii sau accesarea meniului de parametri sau afișarea temperaturii măsurate/ punctului de setare a temperaturii.



Butonul plus sau butonul sus/ dreapta pentru navigare în meniu.

Butonul minus sau butonul jos/stânga pentru navigare în meniu.

4.1 Logo LCD descriere:

- Pictograma care arată modul de funcționare curent al termostatului de la stânga la dreapta:
- X | Mod de creștere/timer
- () Mod auto
- Q Modul confort
- Mod redus / ECO

Modul de protecție împotriva înghețului

- 2 III Funcția de deschidere a ferestrei
- 3 🗟 Comunicare RF
- Afişarea ordinului pilot cablat sau a modului automat redus,
 Ext comanda se aplică la sistemul de
 - încălzire -1 ordine de confort minus 1 °C -2 ordine de confort minus 2 °C

ECO ordinea punctului de setare redus sau modul redus automat

ordinea punctului de setare a antigelului

- ordin de oprire
- 5 Temperatura măsurată/punctul de setare a temperaturii/timpul rămas pentru modul de amplificare.

- 6 Tastatura blocată
- 7 Nivelul bateriei.
- 8 Numărul de meniu al parametrilor.
- 9 Ø Meniul parametrilor.
- 11 kWh. Unitate pentru consumul de energie
- 12 Tipul de date măsurate și senzorul utilizat pentru reglarea sistemului:
- Măsurarea și controlul umidității
- Senzor de temperatură internă
- 6 Senzor de temperatură ambiantă
- Senzor de temperatură a podelei
- Senzor de temperatură extern
- 13 Derogare pentru utilizator sau "pornire adaptivă" în timpul aplicării modului Auto
- 14 Unități de temperatură Ĉ sau sau ‰ măsurarea ratei de umiditate.



5. MOD SELECȚIE



Apăsați \checkmark sau \land pentru a naviga în alt mod.



Dacă este activată "navigația de bază" (meniul nr. 03), meniul de navigație va fi:

	••••
Ø	
U	



5.1 Modificarea setării temperaturii

Treziți termostatul prin apăsarea oricărei taste.

Apăsați \lor sau \land , pentru a modifica punctul de setare a temperaturii (cifrele încep să clipească).

Prin apăsarea tastei), valoarea punctului de setare a temperaturii este validată.

5.1.1 Modul Boost/Timer

În modul boost, temperatura de referință este aplicată pe durata unui interval de timp selectat.

După acest timp, termostatul va reveni la modul anterior.

Puteți regla mai întâi, temperatura de setare dorită cu ∨ sau ∧, apăsați tasta (•), pentru

a valida, valoarea implicită 24 °C.

A doua oară, puteți ajusta durata în ore "H", dacă este sub 24 H, apoi în zile "d".

5.1.2 Modul AUTO 🕒

Acest mod este activat numai atunci când termostatul este asociat cu un ecran tactil TECE SH-CU.

În modul Auto, sistemul de încălzire va urma programul în funcție de ora curentă și de temperaturile de setare Confort și Reducere. Prin apăsarea tastelor V sau A, se selectează modul Boost/timer, care anulează temperatura de setare (1h).

5.1.3 Modul confort

În acest mod, punctul de setare a temperaturii de confort va fi respectat tot timpul.

5.4.1 Mod redus / ECO ᠺ

Acest mod este activat numai atunci când termostatul este asociat cu un ecran tactil TECE SH-CU.

În acest mod, punctul de setare a temperaturii reduse va fi respectat tot timpul.

Notă: În modul de răcire, modul redus acționează ca și modul OFF (sistemul este oprit, actuatoarele NC se închid).

5.1.5 Mod anti-îngheț 🐺

Utilizați acest mod dacă doriți să vă protejați instalația împotriva înghețului. (valoare implicită 7 °C).

Observație: în modul de răcire, modul anti-îngheț acționează ca și modul OFF (instalația este oprită).

5.1.6 Modul OFF 🕛

Utilizați acest mod dacă trebuie să opriți instalația.

Aveți grijă: În acest mod, instalația dvs. poate îngheța

6. FUNCȚII EVIDENȚIATE

6.1 Accesați meniul parametrilor utilizatorului



Apăsați orice tastă pentru a trezi termostatul și activează lumina de fundal.

Prin apăsarea tastei imp de 5 secunde, utilizatorul poate accesa meniul de parametri.

Derularea meniului se face cu ajutorul tastelor \checkmark și \land . Meniul este selectat prin apăsarea tastei \boxdot , valoarea începe să clipească. Odată ajuns în meniu, valoarea parametrului se modifică cu tastele \checkmark și \land .

Notă: Parametrii termostatului sunt împărțiți în două grupe: utilizator și instalator (meniu avansat).

6.2 Modul reversibil <u>///</u> 🔆

Accesul reversibil la meniu este posibil numai în două condiții:

- termostatul nu este asociat cu un ecran tactil sau cu un master 6Z.

- " meniul reversibil " este activat în meniulparametrilor utilizatorului.



Introduceți parametrul de utilizator 08, utilizați tastele \checkmark și \land , pentru a selecta modul de funcționare al termostatului:

- Hot: Mod de reglare a încălzirii
- CLd: Modul de reglare a răcirii
- rEv: activarea modului reversibil în meniu

• Aut: automat Mod de încălzire/răcire.

Prin apăsarea tastei • se confirmă selecția și se trece la modul confort. O inactivitate a utilizatorului de câteva secunde confirmă selecția curentă și revine la vechiul mod selectat.

Prin apăsarea tastei ., valoarea punctului de setare a temperaturii este validată.

6.3 Detectarea ferestrelor deschise

Introduceți parametrul de utilizator 07.



Când este activată și este în curs o detecție, pictograma 🖽 va apărea și va clipi pe ecran!; Această funcție se realizează prin măsurarea și înregistrarea evoluției temperaturii.

Atunci când este detectată o fereastră deschisă, termostatul aplică punctul de setare a temperaturii de anti-îngheț a sistemului de încălzire. Utilizatorul poate reporni sistemul de încălzire și poate opri detectarea ferestrei prin apăsarea unei taste.

6.4 Resetare

Ținând apăsat butonul de pe spatele termostatului, utilizatorul poate:

- Codul PIN de deblocare
- Mergeți direct la meniul de împerechere (5 secunde)
- Resetați termostatul cu valoarea parametrilor utilizatorului egală cu cea din fabrică. (10 secunde).



6.5 Blocarea tastaturii

Trezirea termostatului (lumină de fundal aprinsă),

Ţineți apăsate simultan tastele \checkmark și \land .

Odată ce blocarea este activată, pe ecranul LCD apare logo-ul **G**:



6.6 Codul PIN

Pentru a activa această funcție, introduceți parametrul de utilizator 10.

Codul PIN protejează termostatul de orice modificare a setărilor de temperatură sau de mod.

Când utilizatorul apasă o tastă, se va afișa "PIN". Dacă utilizatorul apasă din nou o atingere, trebuie să introducă numărul PIN.





6.7 Alte informații

6.7.1 Indicații privind încălzirea și răcirea

Logouri utilizate pentru a indica decât sistemul necesită:

încălzirea este <u>∭;</u> răcirea este ▓.

6.7.2 Indicație LED

Atunci când utilizatorul modifică temperatura de setare în modul de funcționare, informațiile privind comportamentul sunt afișate cu un LED RGB situat în mijlocul tastei de validare.

Albastru	< 18 °C
Albastru	< 20 °C
Verde	< 22 °C
Galben	< 24 °C
Roșu	< 37 °C

6.7.3 Funcționarea comunicațiilor fără fir

Atunci când termostatul digital trimite un cadru RF, logo-ul LCD ③ clipește în timpul transmiterii.

Se trimite cadrul RF:

- Când utilizatorul apasă orice tastă a termo-statului.
- Când utilizatorul apasă tasta din ecranul Central Touch pentru a actualiza termostatul.
- Automat la fiecare 3-4 minute.





7. DESCRIEREA PARAMETRILOR UTILIZATORULUI

	Activarea împerecherii RF: Prin apăsarea tastei începe inițializarea comunicării: O nouă apăsare a tastei va ieși din acest mod.
	Unitatea de grad pentru afișare: • °C: Celsius • °F: Fahrenheit Valoarea implicită: °C Valori: °C / °F
	Activarea soneriei: YEs: activarea funcției nu: nicio activare Valoare implicită: no Valori: Yes / no
	modul "navigare de bază":YEs: activarea funcției, limitarea la modul confort și oprit.no: nicio activareValoare implicită: noValori: Yes / no
	Afișarea temperaturii camerei:YEs:telecomanda afișează temperatura măsuratăno:telecomanda afișează temperatura de setareValoarea implicită:YesValori:Yes / no
Calibrarea senzorului de cameră intern (la distanță): Calibrarea trebuie efectuată după ce o anumită comandă a funcționat timp de o zi. Așezați termometrul în mijlocul încăperii, la aproximativ 1,5 m deasupra podelei. Înregistrați temperatura indicată după 1 oră. Când intrați pentru prima dată în modul de calibrare, indicatorul arată "no", ceea ce înseamnă că nu s-a efectuat încă nicio calibrare. Introduceți valoarea citită pe termometru cu ajutorul tastelor V și A (pas de 0,1°C). Sețarea este validată cu tasta	
Notă importantă: o aba necorespunzătoare a f acest lucru ar putea în	atere mare a temperaturii poate indica o instalare ermostatului. Dacă diferența de temperatură este prea mare, semna că termostatul dvs. nu a fost instalat corespunzător,

de exemplu, în locul potrivit.

NOTĂ: Dacă utilizatorul apasă simultan tastele \lor și \land , calibrarea senzorului este resetată. Se afișează no.

Valoare implicită: no pentru un offset de 0,0°C Valorile intervalului: YEs: pentru offset inclus între -3,0°C și 3,0°C.



Calibrarea senzorului de cameră extern (la distanță):

Acest meniu este afișat numai dacă parametrul rEG (#20) este setat cu "Amb". Calibrarea trebuie făcută după ce o anumită comandă a funcționat timp de o zi. Așezați termometrul în mijlocul încăperii, la aproximativ 1,5 m deasupra podelei.

Înregistrați temperatura afișată după 1 oră. Când intrați pentru prima dată în modul de calibrare, indicatorul arată "no", ceea ce înseamnă că nu s-a efectuat încă nicio calibrare. Introduceți citirea pe termometru cu ajutorul tastelor \lor și \land (pas de 0,1°C). Setarea este validată cu tasta \boxdot . Apare "YEs" pentru a indica faptul că s-a efectuat calibrarea.

Notă importantă: O abatere mare a temperaturii poate indica o instalare necorespunzătoare a termostatului. Dacă diferența de temperatură este prea mare, acest lucru ar putea însemna că termostatul dvs. nu a fost instalat corespunzător, de exemplu, în locul potrivit.

NOTĂ: Dacă utilizatorul apasă simultan tastele \lor și \land , calibrarea senzorului este resetată. Se afișează no.

Valoare implicită: no pentru un offset de 0,0°C Valori din intervalul de valori: YEs: pentru offset inclus între -3,0°C și 3,0°C

	Detectarea ferestrelor deschise: YEs: activarea funcției no: nicio activare Mai multe informații se găsesc în paragraful "Detectarea ferestrei deschise".	
	valoarea implicita: res valori: res / no	
Acest meniu de paramet ecran tactil SH-CU sau de	Modul de funcționare a termostatului:- Hot:mod de încălzire- CLd:mod de răcire- rEv:activarea meniului reversibil- Aut:mod automatri apare numai dacă termostatul digital nu este asociat cu un cu un master 6Z.	
	Autorizarea sau nu a modului de răcire: Acest meniu de parametri apare numai dacă termostatul digital este asociat cu un ecran tactil SH-CU sau cu un master 6Z. Acesta permite să se permită sau nu instalarea sistemului de răcire în camera de la distanță.	
Valoarea de setare din fabrică: Yes Alte valori: no		
	Activarea codului PIN: Yes: activarea funcției no: nicio activare Mai multe informații se găsesc în paragraful "cod PIN description".	





8. DESCRIEREA PARAMETRILOR DE INSTALARE

Pentru a avea acces la acești parametri de instalare, instalatorul trebuie să acceseze parametrul de utilizator numărul 15. După aceea, trebuie să apese și să mențină apăsată tasta de validare timp de 💽 5 secunde:



	Tipul de regulament:
@26	- HYS: reglarea histerezisului
	- bP : reglarea tipului proporțional
││ └<u></u>」<u></u>│/[─]──│	Valoarea setată din fabrică: bP Alte valori: HYS:
اردها الما	Valoarea histerezisului:
││ └_!!_! ┍°°└│	Acest meniu este afișat numai dacă parametrul "typ" este
 - - - 	histerezisului. Setarea este validată cu tasta
	Valoare implicită: 0.3 °C Interval de valori: 0.2 °C nână la 3 °C
	Alegerea tipului de beton:
	Sunt posibile două opțiuni:
	- uf1 : pentru beton lichid subțire < 6 cm
│ ╵╹<u></u>╹╹ │	- uf2: pentru betonul tradițional cu o grosime mai mare de 6 cm,
	dacă parametrul #26 este setat la "HYs", acest meniu nu este disponibil.
	Valoarea setată din fabrică: uf1 Alte valori: uf2
	Alegerea acoperirii:
	Sunt posibile două opțiuni:
	- bP1 : pentru placare
	- bP2 : pentru pardoseli din lemn (flotante sau nu)
	dacă parametrul #26 este setat la "HYs", acest meniu nu este disponibil.
	Заводская настройка: bP1 Прочие значения: bP2
nc,	Funcția firului pilot:
	Această opțiune este utilizată pentru a activa funcționalitatea
	firului pilot, daca este utilizata in instalația dvs.
	Valoarea setata din fabrica: no Alte valori: yes
	Valoarea minimă a intervalului de setare a temperaturii de
) E &	setare:
	Valoarea setată din fabrică: 5,0 °C
	Alte valori: 5,0 °C până la 15,0 °C
	Valoarea maximă a intervalului de setare a temperaturii
	ue selare.
	Alte valori: 20.0 °C până la 37.0 °C
	···
	Punct de setare a umidității (opțional)
tt@	Valoarea setată din fabrică: 75 %
	Alte valori: : 0 % ("nu") până la 100 %

RO







Funcția anti-condensare a instalației:

Atunci când se detectează condens, se oprește aerul condiționat și/sau se activează dezumidificatorul.

Valoarea setată din fabrică: YEs Alte valori: no

Stergerea EEPROM:

Toți parametrii termostatului vor fi încărcați cu setările din fabrică. Comunicarea fără fir RF va fi de asemenea resetată. Apăsarea și menținerea tastei • afișează:





leşire din meniul utilizatorului:

9. DEPANARE ȘI SOLUȚII Descrierea erorilor de afișare a termostatului

Erorile la distanță sunt:

- Eroare de măsurare a temperaturii: Senzor intern; Senzor extern.
- Baterii descărcate
- Pierderea comunicării RF (numai atunci când telecomanda este asociată la Touch E3 sau la produsul principal).

Eroare internă a senzorului	Afişarea mesajului "Err" și clipirea LED-ului roșu	
Senzor extern	Pictograma clipește și LED-ul roșu clipește	
Baterii descărcate	Lumina de fundal ON: Pictograma clipește și LED-ul roșu clipește	D
Eroare RF (numai atunci când telecomanda este asociată la casa inteligentă sau la produsul principal)	Pictograma clipește și LED-ul roșu clipește	((c-))

	Termostatul meu pare să funcționeze corect, dar încălzirea sau răcirea nu funcționează corect
leșire	Pe receptor: - Verificați recepția bună a semnalului RF. - Verificați conexiunile. - Verificați alimentarea cu energie electrică a elementului de încălzire. - Luați legătura cu instalatorul dumneavoastră.
Comunicare RF	Verificați următoarele puncte: - Receptorul trebuie să fie plasat la o distanță minimă de 50 cm de toate celelalte materiale electrice sau fără fir (GSM, Wi-Fi). - Receptorul nu trebuie fixat pe o parte metalică sau prea aproape de conductele hidraulice (Cupru)
Calibrarea senzorului	 Încercați să calibrați termostatul (consultați parametrul de utilizator 05). Contactați instalatorul dumneavoastră pentru a verifica și a regla parametrii de reglare cu sistemul dumneavoastră de încălzire.
Configurație	Logo-ul 🥂 🛠 clipește: - Cererea de răcire este făcută de centrală (SU-CU), dar termostatul nu permite (consultați parametrul de utilizator 08).

10. ÎNTREȚINERE Indicarea nivelului bateriei

Bateriile sunt considerate slabe atunci când nivelul de tensiune este prea scăzut pentru funcționarea corectă a produsului.

Pictograma va pâlpâi pe ecranul LCD.

Curățarea termostatului

Ștergeți ușor praful de pe exteriorul termostatului cu o cârpă moale, fără scame.

Dacă termostatul are nevoie de o curățare mai amănunțită:

- Umeziți ușor cu apă o cârpă moale și curată.
- · Stoarceți excesul de apă de pe cârpă.
- Ștergeți ușor afișajul și părțile laterale ale termostatului, asigurându-vă că nu se acumulează picături de apă în jurul produsului.

Important: Nu stropiți termostatul direct cu apă și nu folosiți soluții de curățare sau produse de lustruire, deoarece acest lucru poate deteriora termostatul.

11. CARACTERISTICI TEHNICE

Mediu: Temperatura de funcționare Temperatura de transport și depozitare	0 °C - 40 °C -10 °C pànā la +50 °C
Protecție electrică Categoria de instalare Grad de poluare	IP30 Clasa II 2
Precizia temperaturii	0.1°C
Intervalul de temperatură de setare Confort, redus Vacanță (antigel) Cronometru	Pas de 0,5 °C 5 °C până la 37 °C 0,5 °C până la 10,0 °C 5 °C până la 37 °C
Caracteristici de reglementare	Bandă proporțională (PWM 2°C/10min) sau histerezis 0,2°C până la 3,0°C
Durata de funcționare a sursei de alimentare	2 AAA LR03 1.5 V alcaline ~2 ani
Elemente de detecție: Intern și extern (opțional)	Intern: NTC 10 kW la 25 °C Extern: NTC 10 kW la 25 °C (ß = 3950)
Frecvență radio	868 MHz, <10 mW



Versiunea de software	Afișat în meniul de parametri. Vers 14
Receptoare compatibile	SH-CD, SH-CU, SH-SM, SH-PO
	Alte receptoare pot fi compatibile, verificați în manualul de instrucțiuni al receptorul dumneavoastră.
Produs conform cu Contribuția de clasificare	UE 811/2013 și 2010/30/UE IV (2%)

11.1 DIMENSIUNI ȘI GREUTATE





RC

Greutate: 115g (doar termostatul) - cu tot cu cutie 220g

12. DIRECTIVE

Desemnare	Descriere	Link
Directiva privind joasă tensiune (LVD) 2014/35/UE	Директива о низковольтном оборудовании (LVD) (2014/35/EC) гарантирует, что электрооборудование, работающее в определенных пределах напряжения, обеспечивает высокий уровень безопасности для европейцев и извлекает пользу из Единого рынка.	2014/35/UE
Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică (CEM)	Директива об электромагнитной совместимости (EMC) 2014/30/EC гарантирует, что электрическое и электрон- ное оборудование не создает электромагнитных помех и не подвергается их воздействию.	2014/30/UE
Directiva privind echipamentele radio (RED) 2014/53/UE	Директива о радиооборудовании 2014/53/EC (RED) устанавливает нормативную базу для размещения радиооборудования на рынке.	2014/53/EU
Directiva privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase (RoHS) 2011/65/UE	Директива ограничивает содержание вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании.	2011/65/EU
Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Directiva DEEE (2012/19/UE) are ca scop reducerea cantității de deșeuri de echipamente electrice și electronice care ajung la groapa de gunoi.	2012/19/EU
Regulamentul (UE) 2015/1188 al Comisiei privind proiectarea ecologică	Cerințe de proiectare ecologică pentru încălzitoarele locale.	2015/1188

TECE GmbH

Germany T + 49 25 72 / 9 28 - 0 info@tece.com www.tece.com