

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

52

WATERINSTALLATIES

52.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

52.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0. AANLEG KUNSTSTOF WATERLEIDING

Aanlegwijze:

- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.
- leidingdoorvoeren in het zicht afwerken met rozetten

Verbindingswijze:

- Push-fit, buis knippen, kalibreren en insteken.

Bevestigingswijze:

- gebeugeld en weggewerkt in schachten, leidingkokers, vloeren en wanden.
- indien in het zicht met verhoogde zadels.

Beschermingswijze:

- beschermbuis bij in wanden en vloeren weggewerkte leidingen en t.p.v. doorvoeringen door bouwkundige constructies.

1. KUNSTSTOF BUIS, PEX-C

Fabriek: TECE/TECElogo.

Materiaal: PEX - c (AKB) - buis met aluminium kern en witte PERT type 2 deklaag.

Nominale diameter: volgens berekening aannemer.

Hulpstukken:

- pushfit TECElogo fittingen, brons en/of PPSU

Toebehoren:

- kunststof bevestigingsbeugels.
- mantelbuis: van geribbeld PE, kleur zwart.
- muurplaat brons.

.01 WATERLEIDINGNET

De waterleidingen van