

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

60

VERWARMINGSINSTALLATIES

60.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

- 60.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING
- Aanlegwijze:
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.
- Verbindingswijze:
- Push-fit, buis knippen, kalibreren en insteken.
- Bevestigingswijze:
- gebeugeld op de ruwe betonvloer en ingestort in de dekvloer.
- Beschermingswijze:
- beschermbuis bij in wanden en vloeren weggewerkte leidingen en t.p.v. doorvoeringen door bouwkundige constructies.
1. KUNSTSTOF BUIS, PEX-C
- Fabrikaat: TECE/TECElogo Aftaksysteem.
- Materiaal: PEX-c (AKB) - buis met aluminium kern en witte PERT type 2 - deklaag.
- Nominale diameter: volgens berekening aannemer.
- Hulpstukken:
- pushfit TECElogo fittingen, brond, messing en/of PPSU;
- Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: kunststof bevestigingsbeugels.
 - beschermbuis: van geribbeld PE, kleur rood en blauw.
- .01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
- De CV leidingen van