

## CENTRO TM#F PRO SYSTEM MONTERINGSANVISNING TECE SAFETY BAG - LIMFLÄNS

### 1. FÖRBEHANDLING

Rengör underlaget ordentligt. Applicera Centro XP primer med pensel. Spädning anpassat efter underlags sugförmåga.

### 2. MONTERING CENTRO TM#F (Folie)

Applicera Centro TM#10 (tätmembranet) med roller. Anpassa och skär till folien så nära som möjligt vid rör, bultar och spolknappsanordning, montera Centro TM#F (folien) i det våta tätmembranet. Använd lämpligt verktyg vid montering och fastgnidning. Gnid fast Centro TM#F genom att påbörja från mitten och ut mot sidorna så att inga veck eller luftblåsor finns kvar.

### 3. MONTERING TECE SAFETY BAG – LIMFLÄNS

Säkerställ att Tece Safety Bag Limfläns är hel, slät och fri från veck. Applicera Centro TM# Folielim runt rör, bultar och spolknappsanordning , använd lämplig fogpistol och limspridare. Centro TM# Folielim fördelas ut med en limspridare som ger 4 – 5 m<sup>2</sup>/ liter, styv pensel typ moddlare alternativt avklippt elementpensel. För snabbare härdning rekommenderas att fukta limfogen med duschspruta precis innan du limmar Teceplasten och monterar Centros rörmanschetter mot folieytan. För fastgnidning rekommenderas kombiverktyg, plastspackel eller skarvrulle. Börja gnidningen från mitten och sedan ut mot sidorna så att inga veck eller luftblåsor finns kvar. Tece Safety Bag Limfläns ska alltid monteras i nyapplicerad Centro TM# Folielim så fullständig övervätning uppnås.

### 4. TOPPFÖRSEGLING TECE SAFETY BAG – LIMFLÄNS

Avsluta med att försegla övergången mellan Tece Safety Bag limfläns och Centro TM#F (folie) med Centro TM#10 (tätmembran) flödigt med roller eller pensel.

