



| **Monteringsanvisning för**
TECE Safety Bag |

Version: September 2019

Monteringsanvisning för TECE Safety Bag

1. Prima ytan med SCHÖNOX KH eller KH Fix, låt det torka. Applicera sedan Casco SuperFix på den yta där Safety Bagens fläns ska monteras. Anvisningen gäller även för Safety Bagens fläns vid spolröret.




2. Tryck och stryk fast Safety Bagens fläns i det våta limmet. Arbeta bort eventuella blåsor och veck.




3. Skär till våder av SCHÖNOX WSF. Applicera Casco SuperFix på Safety Bagens fläns.



4. Applicera SCHÖNOX iFIX eller HA på den yta som ska bekläddas med folie.



5. Montera SCHÖNOX WSF och arbeta bort eventuella blåsor och veck.



6. Försegla alla skarvar och överlapp med SCHÖNOX iFIX eller HA. Låt torka.

