

PCI[®]

Für Bau-Profis



MONTERINGSANVISNING PCI VG2014

TILL INBYGGNADSCISTERN FRÅN TECE

Master Builders Solutions Sverige AB

Arkipelagen, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, Sweden

Telefon: 08-12213612

Epost: pci-sverige@pci-group.eu

www.pci-sverige.se

A brand of
MECC GROUP

MONTERINGSANVISNING FÖR PCI VG2014 TILL INBYGGNADSCISTERN FRÅN TECE



- 1.** De specifika angivelserna i denna monteringsanvisning gäller för anslutning mot den anvisade inbyggnadscistern för vägghängd WC – TECE Safety Bag.



- 2.** Prima väggen runt inbyggnadsboxen med **PCI Gisogrund** eller **PCI Gisogrund 404**.



- 3.** Var noga med att "Safety bagens" flänsar tydligt kommer fram genom skivan.



- 4.** Lyft kanterna/flänsen på Safety Bag & applicera **PCI Pecilastic W-lim** på underlaget.



- 5.** Pressa fast flänsen i det våta **PCI Pecilastic W-limmet**.



- 6.** Applicera **PCI Pecilastic W-lim** på underlaget enligt PCI VG 2014.



- 7.** Montera & pressa fast folien **PCI Pecilastic W** mot underlaget enligt PCI VG 2014.



- 8.** Försegla folieskarven genom att applicera **PCI Pecilastic W-lim** runt öppningen på TECE inbyggnadscistern.



För montage av tätskikt i övriga delar av utrymmet, följ monteringsanvisningen **PCI VG2014** laddas ned på www.pci-sverige.se

Master Builders Solutions Sverige AB

Arkipelagen, Stora Ävägen 21, 436 34 Askim, Sweden

Telefon: 08-12213612 Epost: pci-sverige@pci-group.eu www.pci-sverige.se