



FDV-dokumentasjon

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Varmeavgivningsplate i aluminium for vannbåren gulvvarme

Produktbeskrivelse

Varmeavgivningsplaten er produsert i ren aluminium AA4017/H14, med spor for gulvvarmerør.

Produktet brukes i trebjelkelag, spaltegulv, trinnlydsplater, EPS/XPS plater og sponplater.

Knekkeanvisninger på tre steder.

Over platen legges det normalt gips, parkett, støp eller sponplater.

Klargjøring/Montering

BENYTT HANSKER VED HÅNTERING AV ALUMINIUMSPLATE

Sponplater for 16, 17 og 20 mm rør

For montering i sponplater er det viktig at det freste sporet er minimum 1,5 mm bredere enn røret. Sporet må være godt rengjort og ikke ha noen form for fremmedlegemer. Sponplaten må heller ikke ha vært utsatt for fukt. Da må evt. sporet freses opp på nytt.

Deretter legges aluminiumsplatene ned i sporene. Se til at platen ligger fast. Hvis det er fare for at platen løsner, bør den settes fast med bruk av stifter, lim eller annet festemateriell. Følg sponplateleverandørens anbefalinger. (Mellomrom på minimum 10 mm, må ikke overlappe).

Silencio Thermo

Platene legges løst ned i utfreste spor i Silencio Thermo. Platene må legges etter hverandre med mellomrom på minimum 10 mm (må ikke overlappe).

Spaltegulv

Ved montering i spaltegulv stiftes platene på en side.

Det er viktig at platene ikke overlapper hverandre sideveis og i lengderetning

Følg gulvleverandørens anbefalinger for hva som skal være mellom aluminiumsplate og overgulv.

Drift og vedlikehold

Påse at det er god kontakt mellom aluminiumsplate og overgulv, dette gir best varmeoverføring.

Vanntemperaturen må ikke overstige gulvleverandørens anbefalinger.

Data

Produktnavn	Bredde	Lengde	Tykkelse	Vekt
1 spors varmeavgivningsplate 16-CC200	190	1150	0,45	0,35
1 spors varmeavgivningsplate 17-CC200	190	1150	0,45	0,35
1 spors varmeavgivningsplate 20 -CC300	280	1150	0,45	0,50

Avfallshåndtering

Aluminium leveres til godkjent mottak av metaller og kan smeltes om.



Generell informasjon

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VVS 2001.

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS' hjemmeside,

www.tece.no

Kontakt og service

Salg i Norge:

TECE Norge AS

Andersrudveien 1

1914 YTRE ENEBAKK

Tlf. 03654

E-post: post@tece.no

Web: www.tece.no