

DATABLAD TECEfloor Injusteringsventil

I de anläggningar där man har fler än en fördelare är TECEfloor injusteringsventil ett hjälpmedel att få rätt flöde till respektive fördelare. Ventilens läge reglerar flödet till fördelaren efter inställt värde. På den integrerade flödesinställningsratten ställs rätt Kvs-värde in för anläggningens flödesbehov, se diagram nedan.




Tekniska data

- Kvs: 5,0 m³/h
- Bygglängd: 70 mm
- Anslutning: G25 inv. x G25 utv.

Tryckfallsdiagram

Ventilens inställningsområde, 1-8.



Sortiment

- RSK 298 79 51, TECfloor Injusteringsventil